

MTG1000中继网关用户手册



深圳鼎信通达股份有限公司 联系电话:0755-61919966 地址:深圳市南山区兴科一街万科云城一期七栋A座18楼

欢迎您选购MTG1000中继网关

深圳鼎信通达股份有限公司为客户提供全方位的技术支持,用户可与就近的鼎信通达分公司联系, 也可直接与公司总部联系。客服中心联系方式:

地址: 深圳南山区西丽街道新科一街万科云城一期7栋A座18楼

邮编: 518052

- 电话: +86-755-61919966
- 传真: +86-755-26456659
- 邮箱: sales@dinstar.com
- 网址: <u>www.dinstar.cn</u>

声明

- MTG1000中继网关为深圳鼎信通达股份有限公司自主研发的通信和网络产品,该手册中包含的所有内容,包括但不限于文字表述、图标、图表、页面设计、数据等等均享有完整的著作权、专利权和商标权等相关权利,并受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》等相关法律法规和中国加入的所有知识产权方面的国际条约、国际公约的保护。
- 未经深圳鼎信通达股份有限公司的书面授权许可,任何单位、组织或个人不得以任何目的、 使用任何形式或方法擅自对本手册进行抄袭、翻译等违法侵权行为,否则深圳鼎信通达股 份有限公司将追究其法律责任,特此郑重声明!
- 3. 本公司保留对本手册中所描述的产品进行改进的权利,手册中涉及的图片及文字等内容解 释如有出入,请以最终实际系统为准。
- 4. 由于产品版本升级或其它原因,本手册内容会不定期更新,恕不另行通知。

关于本文档

本文档主要描述 MTG1000 中继网关的外观、功能特性、配置及维护操作方法。

适用对象

本手册适合下列人员阅读:

- 安装维护工程师
- 技术支持工程师
- 相关技术和市场人员

修订记录

文档名称	MTG1000 用户手册
文档版本	V1.2
软件版本	01.06.21.05 p4
修订日期	2023-5-4
作者	产品部
修正说明	更新默认密码设置

目录

1	设备介绍	1
	11概试	1
	12 外观描述	2
	121 正面图	2
	1.2.2 BJ-48C线序	
	13功能和特占	3
	131 支持的协议	3
	132系统功能	3
	133 支持的工业标准	4
	134 硬件说明	4
_		_
2	参数配直	5
	2.1 登录	5
	2.1.1 查看或更改设备 IP	5
	2.1.2 登录	5
	2.2 设备管理界面结构和导航树	6
	2.3 运行信息	8
	2.3.1 系统信息	9
	2.3.2 用户板状态	10
	2.3.3 E1/T1状态	11
	2.3.4 PSTN中继状态	12
	2.3.5 IP 中继状态	13
	2.3.6 SIP注册状态	14
	2.3.7 呼叫信息状态	15
	2.3.8 PRI 呼叫统计	16
	2.3.9 SS7呼叫统计	17
	2.3.10 R2呼叫统计	18
	2.3.11 SIP呼叫统计	19
	2.3.12 Radius统计	20
	2.3.13 录音统计	20
	2.4 网络参数配置	21
	2.4.1 网络配置	21
	2.4.2 静态IP路由表	22
	2.4.3 ACL白名单	23
	2.4.4 ACL控制配置	23
	2.4.5 VLAN配置	24
	2.5 PRI 配置	25
	2.5.1 PRI 参数	25
	2.5.2 PRI 中继	26
	2.6 SS7 配置	28
	2.6.1 SS7参数	28
	2.6.2 SS7中继	30
	2.6.3 SS7链路	31
	2.6.4 SS7电路	32
	2.6.5 SS7链路集	33
	2.6.6 SS7电路维护	34
	2.6.7 SS7从TG管理	35
	2.6.8 SS7从TG点码组	36
	2.7 R2 配置	37
	2.7.1 R2参数	37

2.7.2 R2中继	40
2.7.3 R2设置	40
2.8 PSTN分组配置	41
2.8.1 时钟源	41
2.8.2 E1/T1参数	41
2.8.3 端口号码	42
2.8.4 编解码分组	43
2.8.5 拨号规则	44
2.8.6 拨号超时	45
2.8.7 Srtp参数	
2889 PSTN规则	47
2.8.9 I D I I V 规义	17
2.8.10 PSTN分组管理	10
20 SIP 配署	40 <u>4</u> 9
2.9 5H 印度 2.9 1 SIP参数	 50
2.9.1 SH 少奴	50
2.9.2 SII 平垭	55
2.7.5 SIF 观/	55
2.9.4 SIF 或石肝切	57 57
2.9.5 SIF 几示刀组	
2.10 IP 万组乱直	38
2.10.1 IP观则	38
2.10.2 IP万组	59
2.10.5 IP万组目理	
2.11 亏 [1] 亿	60
2.11.1 土町日石半	00
2.11.2 土町赤石平	01
2.11.5	
2.11.4	
2.11.5 土时写h祀	03
2.11.0 亏妈绑定的限	64
2.11.7 过滤观则	04
2.12 吁叫谄田	65
2.12.1 路田豕奴	65
2.12.2 PSIN->IP的田	65
2.12.3 PSIN->PSIN龄田	60
2.12.5 IP、IP啦中	6/
2.12.5 IP->IP)的田	68
2.13 亏呁 灾 快	/0
2.13.1 PSIN->IP	/0
2.13.2 PSIN->IP 土叫亏吗	72
2.14 语音&传具	75
2.15 维护工具	78
2.15.1 Ping测试	78
2.15.2 Tracert测试	79
2.15.3 信令呼叫测试	80
2.15.4 网络抓包	81
2.15.5 调试命令	81
2.16 管理	82
2.16.1 官埋参数	82
2.16.2 服务器参数	84
2.16.3 云服务器	85
2.16.4 NMS服务器	86

2.16.5 邮件服务	
2.16.6 SNMP参数	
2.16.7 Radius参数	91
2.16.8 远程连接配置	
2.16.9 数据下载	
2.16.10 数据恢复	
2.16.11 License管理	
2.16.12 版本信息	
2.16.13 软件升级	
2.16.14 账户管理	96
2.16.15 账户组管理	
2.16.16 密码修改	
2.16.17 定时重启	
2.16.18 重启设备	
3 常见问题	99
3.1 如果修改或忘记了 IP 地址如何重新获得?	
3.2 设备物理连接正常,但网络不通或网络通信不正常	99
4 术语	

1 设备介绍

1.1 概述

MTG1000中继网关(以下简称MTG)是基于嵌入式操作系统的运营级媒体中继网关, 它位于IP 语音网络的边缘接入层,主要完成媒体流格式转换与信令转换功能。一方面,实 现PCM信号流与IP媒体流之间的格式转换;另一方面,完成PSTN(Public Switched Telephone Network,公用交换电话网)侧的 No.7 信令/PRI 与 IP 网侧的分组信令的转换功 能。MTG可以用来把基于 IP技术的新一代语音业务网连接到传统的中继线设备上,它是语 音IP化改造和NGN 解决方案的重要组成部分,承载着IP 分组交换与电路域的语音汇接任务, 对电路侧的回音需要有很好的处理机制。

作为电信级的中继网关设备, MTG是针对电信运营商、增值业务供应商以及大中型企业对IP语音通信的要求而设计的。与其他类似产品相比,在性能、系统可靠性、兼容性以及价格等方面的优势十分明显。高效的软硬件设计和强大的DSP处理能力,保证了MTG 在满负载流量状况下仍能实现 PCM 语音信号与 IP 分组包的转换,完成语音信号的编解码如G.711、G.723、G.729AB 和 iLBC 等,以及回声消除等主要功能。

主要包括以下2种型号:

• MTG1000-1E1

• MTG1000-2E1

典型的网络应用如下图所示:



图 1-1-1 网络应用拓扑

一般情况下,MTG应用于PRI/SS7/R2转换为纯IP/SIP网络语音应用场景中。MTG典型 应用场景如以上图例所示,企业IPPBX/电话系统,SIP服务器端或者呼叫中心通过SIP 中继 方式对接MTG的E1/T1等接口来实现运营商PSTN和IP呼叫之间的连接。呼叫中心或者 IPPPBX所属的终端可以通过IPPBX/呼叫中心服务器端出局,然后呼叫被路由到MTG的E1 端口,最终实现通过运营商E1线路呼叫目的地用户。入局呼叫流程则正好相反。

有时,为了实现传统E1/T1设备或者交换机和IP/SIP网络环境的对接,需要MTG数字网关设备来提供扩展支持,双方通过物理接口的E1/T1实现连接。具体部署方式可以咨询公司技术支持和业务人员。

1.2 外观描述

1.2.1 正面图



图 1-2-1 MTG1000 后视图

表 1-2-1 MTG1000 的接口描述

PWR	电源接口, 100~240VAC, 50~60HZ
Port0-Port3	MTG1000-2E1/T1 有 2 个 E1/T1 端口,
GE1	GE1为业务接口,标准的10/100/1000 BASE-TX 以太网接口,默认IP地址是 192.168.1.111,子网掩码 255.255.255.0
GE0	GE0 为本地维护接口默认 IP 地址是 192.168.11.1,子网掩码: 255.255.255.0





图 1-2-2 MTG1000 前视图

指示灯	功能	颜色	工作状态	
DOWED	指示电源连接		灭: 电源没有正常连接	
FOWER	情况	绿色	亮: 电源连接正常	
DUN	指示设备运行 情况 绿色		慢闪:设备正常运行状态	
RUN			快闪:设备未正常启动	
	指示设备是否	红色	灭: 设备无故障	
ALM	故障		亮: 设备出现故障	
		绿色	灭: E1/T1 端口没有使用	
E1/T1	指示E1/T1 端口 的连接		亮: E1/T1 端口连接正常,能够正常接收和发送数据	
	的建设		闪:E1/T1 端口连接失败,有误码	
			灭:网络连接不正常	
LINK	指示网络连接		亮:网络正常连接	
	状态	绿色	0指示 GE0 口 , 1 指示 GE1 口	
SPEED	指示网络带宽	黄色	亮:100Mbps 或 1000Mpb 的带宽	
RST	恢复网口的出厂	IP 和 web	veb 登录密码	
CONSOLE	控制台端口,用 配置设备	于调试和	RS232 端口, 波特率为 115200bps	

表 1-2-2 MTG1000 接口指示灯描述

1.2.2	RJ	-48C	线	序
-------	----	-------------	---	---

RJ-48 Pin (on T1/E1 PIC) (Data numbering form)	RJ-48 Pin (Data numbering form)	Signal		
1	1	RX, Ring, -		
2	2	RX, Tip, +		
4	4	TX, Ring, -		
5	5	TX, Tip, +		
3	3	Shield/Return/Ground		
6	6	Shield/Return/Ground		
7	No connect	No connect		
8	No connect	No connect		

MTG1000中继网关采用标准的RJ-48C接口,阻抗值为120欧姆,与对端设备进行背靠 背连接时,需要采用交叉线序,如上表说明。

1.3 功能和特点

1.3.1 支持的协议

- 标准 SIP/ SIP-T /PRI/SS7/R2 协议
- NAT 穿透协议
- 超文本传输协议(HTTP)
- ITU-T G.711A-Law/U-Law, G.723.1, G.729AB, iLBC13k/15k, AMR/AMR-GSM
- 域名系统 (DNS)

1.3.2 系统功能

- 信息包丢失隐藏(PLC)
- 静音检测 (VAD)
- 舒适噪声生成(CNG)
- DTMF 模式: RFC2833, SIP INFO 和 INBAND
- T.38/Pass-Through FAX over IP
- HTTPS/SSH配置
- 通过 TFTP/Web 进行固件升级
- 语音活动检测,回声消除,丢包补偿
- 自适应抖动缓冲
- 双主控热备

1.3.3 支持的工业标准

- 使用环境: EN 300 019: Class 3.1
- 存储环境: EN 300 019: Class 1.2
- 运输环境: EN 300 019: Class 2.3
- 噪声: EN 300 753
- CE EMC directive 2004/108/EC
- EN55022: 2006+A1:2007
- EN61000-3-2: 2006
- EN61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005
- EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003
- 认证: FCC, CE

1.3.4 硬件说明

- 电源: 100-240VAC, 50-60 Hz
- 功耗: 10W
- 工作温度:0°C~45°C
- 存储温度: -20 ℃~80 ℃
- 湿度: 10%-90% 无冷凝
- 尺寸(W/D/H): 430*300*44.5(1U)
- 重量: 2kg

2 参数配置

2.1 登录

2.1.1 查看或更改设备 IP

MTG1000有配置两个以太网接口,GE1是以太网业务网口,GE0是管理网口。初次使用设备时,直接将 PC与MTG1000的GE1口连接,为 PC添加一个192.168.1.X 网段地址(例如 192.168.1.90),使 PC 和设备处在同一网段,以便登录到页面。

2.1.2 登录

在浏览器中输入GE1或GE0口的默认IP。GE1的默认IP是192.168.1.111,GE0口的默认IP是192.168.11.1.用户输入用户名和密码,默认的用户名是"admin",密码是"admin@123#"。

如果用户改变了默认IP后忘记了IP地址,不能进入配置页面。请用串口线将PC和设备的串口连接起来,进入en模式,输入sh int即可查看设备的IP。

ES A		
1		
5 - /	用户名	
	登录	
1		

图 2-1-1 登录界面

输入默认用户名和密码后进入下面的配置页面。默认的用户名是"admin",密码是 "admin@123#"。为了确保系统安全,当你登录后,建议你及时更改密码。界面如下所示。

当前密码	
新密码	
确认密码	

保存

图 2-1-2 更改密码

左侧是导航树,通过遍历导航树,用户可以在右边的配置页面检查,更改和设置设备。



图 2-1-3 配置页面

2.2 设备管理界面结构和导航树

进入配置页面后可以根据需求选择中文界面或英文界面,默认是英文界面。进入页面 后首先显示的是系统信息。系统信息界面显示了设备的基本信息和版本信息。

系统信息				
基本信息				
CPU ID	E4-60-7C-C7-57	7-52-53-2A		
CPU温度	32°C	使用率(60s)	7%	
用户板CPU温度				
GE1 MAC-工作模式	F8-A0-3D-40-D6	6-2A	1000M/Full-dup	blex
GE0 MAC-工作模式	F8-A0-3D-40-D	6-2B	down	
业务网口(GE1)	172.28.16.213	255.255.0.0	172.28.1.1	
网管网口(GE0)	192.168.11.1	255.255.255.0	0.0.0.0	
DNS	8.8.8.8	172.28.26.134		
设备序列号	dc11-0524-4015	5-0118		
云服务器注册状态	未注册		SS7共享	ÈTG
系统时间	2021-12-4 6:27	7:36		
运行时间	3分11秒			
License	剩余时间 49 天			
GE1网络速率(Kbit/s)	接收	47	发送	25
GE0网络速率(Kbit/s)	接收	0	发送	0
版本信息				
	TG-2E1	工作模式	标准模式	
硬件版本	PCB 24.01, Bac	kBoardID 1, Logic	ID 5	
Boot 版本	14	Kernel 版2	⊈ 40	
软件版本	01.06.21.05 p4	WEB 版本	01.06.21.	05 p4
软件编译时间	2023-01-29,16:3	39:13		

图 2-2-1 系统信息界面

界面的顶端左侧是公司的logo,右侧是中英文选项界面,登陆后的界面默认显示是英文,可以通过这个切换到中文界面。



图 2-2-2 中英文界面切换

界面主体左侧是导航树,右侧显示的是相应节点的具体内容。

通过遍历左侧导航树,可以在右侧配置界面完成对设备的查看,修改和配置。

	Web Managen	nent System)		你好, admin.
运行信息	뵇	警告: 当前登录密码为默认密码,请及	时更改!		
网络参数配置	系统信息				
PRI配置	基本信息				
SS7配置	CPU ID	E4-60-7C-C7-57-52-53-2	4		
R2配置	CPU温度	32°C 使用率(50s) 7%		
PSTN分组配置	用户板CPU温度				
SIP配置	GE1 MAC-工作模式	F8-A0-3D-40-D6-2A	1000N	I/Full-duplex	
P分组配器	GE0 MAC-工作模式	F8-A0-3D-40-D6-2B	down		
日本	业务网口(GE1)	172.28.16.213 255.255	.0.0 172.28	.1.1	
SN2AS	阿管网口(GE0)	192.168.11.1 255.255	.255.0 0.0.0.0)	
FHA	DNS	8.8.8.8 172.28.	26.134		
亏的变换	设备序列号	dc11-0524-4015-0118			
吾音&传真	云服务器注册状态	未注册	SS7共	享 主TG	
助工具	糸鏡时间	2021-12-4 6:28:21			
意理	这行时间	3分56秒			
	License	剩余时间 49 天			
	GE1网络速率(Kbit/s)	接收 48	发送	25	
	GE0网络速率(Kbit/s)	接收 0	发送	0	
	版本信息				
	设备类型	TG-2E1 T	作模式	示准模式	
	硬件版本	PCB 24.01, BackBoardID	1, LogicID 5		
	Boot 版本	14 K	ernel 版本 4	10	
	软件版本	01.06.21.05 p4 W	EB版本(1.06.21.05 p4	
	软件编译时间	2023-01-29,16:39:13			

图 2-2-3 导航树信息



点击可以查看导航树的分支, 配置 MTG 正常的流程是如下图:

2.3 运行信息

此界面菜单显示MTG网关所有主要的相关运行信息,包括系统运行信息,PSTN板 状态,物理连接状态,PRI,SS7,R2信令状态,SIP连接状态,各种呼叫状态和各种呼 叫统计信息。用户可以通过此菜单栏获得MTG设备绝大部分的运行显示信息。通过这 些信息可以获得相关的统计数据以及基本的运行数据。

说明:根据用户购买的产品型号不同,可能此界面以及子菜单中所显示的相应信息 有所差异。如有疑问,请咨询鼎信通达官方技术人员。

打开导航树的运行信息节点,可以查看设备的系统信息和状态。

	_	We	b M	ana	geme	ent S	ystem)			Languag 你好, ad	e 中文 💙 min. 登出
- 运行信息	H)	白板信息										1
 系統信息 	用	尸板場号	建链状态	DSP	状态	授权通道数	温度	DSP	状态	授权通道数	温度	
• 用户板状态			Active	U	52.473	250	32°C	1]
• E1/T1状态												
 PSTN中連入念 IP中華状态 	用戶	白板通道信息										
 SIP注册状态 		用户板编号	巴分	全配通道	预分配	通道	空闲通道	剩余	能力	端口范閣	1	
 呼叫信息状态 		DTU 0		2	0)	126	28	80	6144-66	56	
 PRI呼叫统计 SS7呼加纳计 							B(\$r'					
• R2呼叫统计							向雨					
• SIP呼叫统计												
• Radius统计												
• 灰白斑灯												
+ PRI配置												
+ SS7配置												
+ R2配置												
+ PSTN分组配置												
+ SIP配直 + ID分组配器												
+ 号码过滤												
+ 呼叫路由												
+ 号码变换												
・ 语音& 传真												
* 班护上员 + 曾理												

图 2-3-1 设备运行信息

2.3.1 系统信息

进入配置页面后可以根据需求选择中文界面或英文界面,默认是英文界面。系统信息 界面显示了设备的基本信息和版本信息。

系统信息				
基本信息				
CPU ID	E4-60-7C-C7-5	7-52-53-2A		
CPU温度	32°C	使用率(60s)	7%	
用户板CPU温度				
GE1 MAC-工作模式	F8-A0-3D-40-D	6-2A	1000M/Full-du	uplex
GE0 MAC-工作模式	F8-A0-3D-40-D	6-2B	down	
业务网口(GE1)	172.28.16.213	255.255.0.0	172.28.1.1	
网管网口(GE0)	192.168.11.1	255.255.255.0	0.0.0.0	
DNS	8.8.8.8	172.28.26.134		
设备序列号	dc11-0524-401	5-0118		
云服务器注册状态	未注册		SS7共享	ÈTG
系统时间	2021-12-4 6:2	7:36		
运行时间	3分11秒			
License	剩余时间 49 天			
GE1网络速率(Kbit/s)	接收	47	发送	25
GE0网络速率(Kbit/s)	接收	0	发送	0
版本信息				
设备类型	TG-2E1	工作模式	标准模式	ť.
硬件版本	PCB 24.01, Ba	ckBoardID 1, Logic	D 5	
Boot 版本	14	Kernel 版2	本 40	
软件版本	01.06.21.05 p4	WEB 版本	01.06.21	1.05 p4
软件编译时间	2023-01-29,16:	39:13		

图 2-3-2 系统信息

	CPU ID	设备的CPU ID号				
	CPU 温度	记录CPU的实时温度				
	用户板CPU温度	记录60s内CPU的使用率				
	GE1 MAC-工作模式	GE1的MAC地址以及设备与交换机协商的网口工作模式				
	GE0 MAC-工作模式	GE0的MAC地址以及设备与交换机协商的网口工作模式				
基本	业务网口(GE1)	包括IP地址、子网掩码、网关				
	网管网口(GEO)	包括IP地址、子网掩码				
	DNS	DNS 服务器地址				
行尽	设备序列号	设备SN号,通过MAC地址自动生成				
	云服务器注册状态	云服务器配置并注册成功则显示已注册,否则显示未注册				
	系统时间	当前的时间(需NTP时钟同步成功才会正确显示)				
	运行时间	设备自启动以来连续运行时长				
	License	License控制的设备剩余可用时间				
	GE1网络速率(Kbit/s)	网口当前接受/发送的速率				
	GE0网络速率(Kbit/s)	网口当前接受/发送的速率				
	设备类型	该设备的类型是: MTG1000				
1-1	硬件版本	设备的硬件逻辑版本				
版本	Boot 版本	DMS中的boot版本				
佰芯	软件版本	正在运行的设备的软件版本				
	软件编译时间	当前软件的编译时间				

表 2-3-1 系统信息的描述

2.3.2 用户板状态

用户板信息									
用户板编号	建链状态	DSP	状态	授权通道数	温度	DSP	状态	授权通道数	温度
DTU 0	Active	0	成功	256	32°C	1			

用户板通道信息					
用户板编号	已分配通道	预分配通道	空闲通道	剩余能力	端口范围
DTU 0	2	0	126	2880	6144-6656

图 2-3-3 用户板信息

用户板编号	用户板槽位号
建链状态	用户板和主控板的建链状态
DSP	DSP的编号
状态	DSP的状态
授权通道数	DSP的授权端口数
温度	用户板的温度

表 2-3-2 用户板信息描述

表 2-3-3 用户板通道信息描述

用户板编号	用户板槽位号
已分配通道	已分配的转码对数量
预分配通道	预分配的转码对数量
空闲通道	空闲的转码对数量
剩余能力	剩余的DSP能力
端口范围	每个用户板的RTP端口范围

2.3.3 E1/T1 状态



11

表 2-3-4 E1/T1	状态描述
---------------	------

	Activated: 物理连接和信令连接都正常
	Disable: E1/T1 口没有使用
	Not Authorized: 设备DSP未授权
	LOS Alarm: 信令丢失警告, 当接收包丢失时发出这个警告, 这时请检查物理网络连接
E1/T1 端口状态	RAI Alarm: 接收远程告警,当远端信令丢失告警或LFA告警时,将插入一个告警信令 到附近设备,检查另一端设备是否正常
	AIS Alarm: 传输告警也称为上游告警,当设备报 AIS 告警时,基本可以确定此设
	备没有问题,检查连接设备和上游设备。
	ISDN/SS7 Signal Alarm:物理连接正常,信令连接有问题
	Auto Closed: 管理-管理参数-E1端口智能关闭配置中启用智能关闭且达到检测条件, 设备的E1端口自动关闭
	帧同步: 非语音信道用作同步信道
	空闲:表明当信道可用,电缆连接正常时,该信道空闲
	信道:信令通道
	接续: 收到发起会话的信令,设备处理中
	振铃: 被叫已振铃
	接通: 被叫摘机, 通话过程中
E1/II 通項状态	释放:通话中的一方挂机
	故障: 通道可用, 但电缆没有连接
	未启用:没有使用 E1/T1 中继
	本端闭塞:通道在本端被闭塞,但对端没有闭塞
	远端闭塞:通道在对端被闭塞,但本端没有闭塞
	两端闭塞:通道在本端和对端都被闭塞

2.3.4 PSTN 中继状态

PRI中维状态					
中继编号	中继描述	E1/T1端口编号	链路状态	发送帧数	接收帧数
1	pri	1	故障		
2	pri	2	故障		
3	pri	3	故障		

共:3 1页 ✔

SS7 中维状态					
中继编号	中继描述	E1/T1 端口编号	链路状态	发送帧数	接收帧数
口。由建华大					
KZ 甲维扒恣					
中继编号	中继描述	E1/T1 端口编号	链路状态	发线路信令数	收线路信令数

图 2-3-5 PSTN 中继状态

表 2-3-5 PSTN 中继状态描述:

1) **PRI**中继状态

中继编号	PRI 中继号,每个中继相当一条 PRI 链路
中继描述	用来描述中继
E1/T1 端口编号	被 PRI 中继占用的 E1/T1 线路号
链路状态	指示 PRI 链路是否正常
发送帧数	当前链路发送帧数
接受帧数	当前链路接收帧数

2) SS7 中继状态

中继编号	SS7 中继号,每一个中继占用一条 SS7 链路
中继描述	用来描述中继
E1/T1 端口编号	指示被 SS7 中继占用的 E1/T1 线路编号
链路状态	指示 SS7 链路是否正常
发送帧数	当前链路发送帧数
接受帧数	当前链路接收帧数

3) R2 中继状态

中继编号	R2中继号,每个中继相当一条R2链路
中继描述	用来描述中继
E1/T1 端口编号	指示被R2中继占用的E1/T1线路编号
链路状态	指示R2链路是否正常
发线路信令数	当前链路发送信令数
收线路信令数	当前链路接收信令数

2.3.5 IP 中继状态

SIP中维状态					
中继编号	中继描述	中继模式	传输类型	呼入认证方式	连接状态
0	3CX	Peer	UDP	IP地址	正常
			刷新		

图 2-3-6 SIP 中继状态

```
表 2-3-6 IP 中继状态
```

SIP 中继编号	SIP 中继的编号
中继描述	对该中继进行的描述
用户名	SIP中继为注册模式时,该值为注册的用户名。如果SIP中继是非注册模式,这个值 是无意义的为''
中继模式	有 peer 和 access 两种模式, peer to peer 是对等模式, access 是接入模式
传输类型	SIP中继使用的传输类型,UDP/TCP/TLS
呼入认证方式	有通过密码和 IP 地址两种方式
连接状态	有正常和故障两种状态(注册模式未注册上显示为故障)

2.3.6 SIP注册状态

SIP注册状态统计				
SIP账户总数	注册失败数	注册成功数		
2	2	0		
筛选条件				
注册状态	全部显示	筛选 刷新		

SIP账户注册状态							
ID	账户描述	中继编号	用户名	最大并发数	当前并发数	连接状态	
0	0000	0 <3CX>	0000	65535	0	禁用	
1	1111	0 <3CX>	1111	65535	0	禁用	

共:2 1页 ✔

图 2-3-7 SIP注册状态

该页面的SIP注册状态统计中对SIP账户总数、注册失败数、注册成功数进行总量 统计,禁用状态统计为注册失败。

表 2-3-8 5	SIP注册状态统计
-----------	-----------

ID	SIP账户的编号
账户描述	对SIP账户的描述
中继编号	SIP账户绑定的SIP中继
用户名	SIP账户的用户名
最大并发数	SIP账户配置的最大并发数
当前并发数	当前使用该SIP账户通话的并发数
连接状态	标识当前SIP账户注册是否成功,正常/故障/禁用

支持按注册状态,中继编号,ID以及用户名筛选SIP账号。

	筛选条件					
	注册状态	~	全部显示	•	筛选	刷新
1	注册状态 中继编号					
	用户名					

图 2-3-8 SIP账户筛选

2.3.7 呼叫信息状态

MTG1000支持按中继,号码以及状态筛选呼叫信息

筛选呼叫信息				
中继 0	号码	状态 【*	✓ 筛选	清空
呼叫信息展示				
源中继	目的中继	主叫号码	被叫号码	连接状态

上一页下一页第1页/共1页(共0条)

图 2-3-9 呼叫信息展示

表 2-3-9 呼叫信息展示

源中继	通话的源SIP/PSTN中继编号
目的中继	通话的目的SIP/PSTN中继编号
主叫号码	通话的主叫号码
被叫号码	通话的被叫号码
连接状态	通话的连接状态,如alerting、active、release

注意:

当筛选结果超过60条时候,只显示60条内容 使用'*'代表通配(类似正则表达式的*)

2.3.8 PRI 呼叫统计

PRI中维呼叫统计					
中继编号	中继名称	当前呼叫数	总呼叫数	呼叫接通率	平均通话时长
1	pri	0	0	100%	0
2	pri	0	0	100%	0
3	pri	0	0	100%	0

共:3 1页 ✔

PRI呼叫统计	
总时隙数	0
占用时隙数	0
空闲时隙数	0

正常的呼叫清除 0 呼叫拒绝 0	
呼叫拒绝 0	
用户忙 0	
无用户响应 0	
无可用电路 0	
未分配的号码 0	
正常,未指定 0	
其它 0	



刷新重置导出

图 2-3-10 PRI 中继呼叫统计

表 2-3-10 呼叫统计的描述				
中继编号	PRI 中继的编号			
中继名称	用以识别中继的名称			
当前呼叫数	当前的呼叫数量			
总呼叫数	从系统运行开始到当前时间总的呼叫数量			
呼叫接通率	接通的呼叫次数占总呼叫次数的比例			
平均通话时长	总呼叫时长除以总呼叫数			

表 2-3-11 PRI呼叫统计的描述

总时隙数	设备已配置了PSTN中继的时隙数
占用时隙数	PRI呼叫占用的时隙数
空闲时隙数	设备空闲的PRI中继时隙数

说明: 该页面的统计信息中还对呼叫拆线的原因值进行了统计,常见的呼叫拆线的原因有:正常的呼叫清除、呼叫拒绝、用户忙、无用户响应、无可用电路、未分配的号码、正常、未指定几种。

2.3.9 SS7 呼叫统计

SS7中维呼叫统计					
中继编号	中继描述	当前呼叫数	总呼叫数	呼叫接通率	平均通话时
0	test	0	0	100%	0
SS7呼叫统计					
总时隙数	0				
占用时隙数	0				
空闲时隙数	0				
呼叫释放原因值统计					
正常的呼叫清除	0			_	
乎叫拒绝	0				
用户忙	0				
无用户响应	0				
无可用电路	0	正常的	的呼叫清除(100%)		
未分配的号码	0				
E常,未指定	0				



说明: SS7 中继呼叫统计的参数与 PRI 呼叫统计参数相同,可参考 PRI 呼叫统计数说明。

2.3.10 R2 呼叫统计

R2 中继呼叫统计的参数与 PRI 呼叫统计参数相同,可参考 PRI 呼叫统计数说明。

R2中维呼叫统计					
中继编号	中继描述	当前呼叫数	总呼叫数	呼叫接通率	平均通话时书
R2呼叫统计					
总时隙数	0				
占用时隙数	0				
空闲时隙数	0				
呼叫释放原因值统计					
E常的呼叫清除	0			_	
乎叫拒绝	0				
月户忙	0				
无用户响应	0				
57日中 92	0	止滞即	에가때(100%)		
CNHECK					
6可用电温 未分配的号码	0				
时用电路 长分配的号码 E常,未指定	0				

注意: 有正在进行的呼叫时,不允许重置呼叫统计!

图 2-3-12 R2 中继呼叫统计

说明:有正在进行的呼叫时,不允许重置呼叫统计!

2.3.11 SIP 呼叫统计

SIP中维呼叫	统计					
中继编号	中继名称	当前呼叫数	总呼叫数	呼叫接通率	平均通话时长	呼入Caps
0	3CX	0	0	100%	0	
	总计	0	0			0



图 2-3-13 SIP 中继呼叫统计

表 2-3-12 SIP 呼叫统计的描述			
SIP 中继编号	SIP 中继的编号		
中继描述	添加一个描述,用以识别中继		
当前呼叫数	正在进行的呼叫的链路数量		
总呼叫数	从系统运行开始到当前时间总的呼叫数量		
呼叫接通率	接通的呼叫次数占总呼叫次数的比例		
平均通话时长	总呼叫时长除以总呼叫数		
呼入Caps	呼入的当前并发数		

说明: 该页面的统计信息中还对呼叫拆线的原因值进行了统计,常见的呼叫拆线的原因有:正常的呼叫清除、呼叫拒绝、用户忙、无用户响应、无可用电路、未分配的号码、正常、未指定几种。

2.3.12 Radius统计

Radius统计									
服务器0	服务器1	请求总计	成功	失败	无响应	无效响应	过载数	缓冲过载数	发送总计
正常	正常	0	0	0	0	0	0	0	0
					刷新				

图 2-3-14 Radius统计的描述

表 2-3-13 Radius统计	表 2-3-13 Radius统计的描述			
服务器0	主服务器的连接状态,默认正常			
服务器1	备服务器的连接状态,默认正常			
请求总计	设备发送的总请求数			
成功	设备发送成功的请求数			
失败	设备发送失败的请求数			
无响应	设备发送后radius服务器无响应的请求数			
无效响应	设备发送后radius服务器判定请求无效的请求数			
过载数	超过设备处理能力的请求数			
缓冲过载数	超过设备缓存区(256条)处理能力的请求数			
发送总计	设备发送、重传等的请求总数			

2.3.13 录音统计

录音统计							
服务器状态	当前录音数	无响应次数	服务器返回错误数	Start	StartAck	Stop	StopAck
未配置	0	0	0	0	0	0	0
无响应原因统计							
心跳检测无响应	0						
Start请求超时	0						
StartAck前释放呼叫	0						
Stop请求超时	0						
			刷新 重置				

表 2-3-15 录音统计的描述

表 2-3-14 录音统计的描述

服务器状态	录音服务器的连接状态,正常/故障/未配置
当前录音数	正在录音的通话总数
无响应次数	设备发送请求录音服务器无响应的请求总数
服务器返回错误数	设备发送请求录音服务器返回500等错误的请求总数
Start	设备发送录音开始请求start的总数
StartAck	设备收到录音服务器返回的StartAck总数
Stop	设备发送录音结束请求stop的总数
StopAck	设备收到录音服务器返回的StopAck总数

说明: 该页面的统计信息中还对无响应的原因进行了统计,常见的原因有:心跳检测无 响应、Start请求超时、StartAck前释放呼叫、Stop请求超时几种。

2.4 网络参数配置

此界面菜单管理设置设备必要的网络配置参数,包括网络配置子菜单参数,静态路由 表,ACL管理设置和VLAN配置。此菜单以及相关子菜单负责设置设备的业务口,管理网 口的IP地址,ACL安全访问和VLAN配置的相关参数。用户通过子菜单配置来配置网关的IP 地址。因为涉及访问界面的权限,执行以上设置以前,需要用户详细确认业务口端口和管 理网口的详情,ACL地址等必要信息,避免发生因为错误配置而导致设备不能被访问。

2.4.1 网络配置

网络配置	
P3.4H023	
业务网口 (GE1)	
○ 自动获取IP地址	
● 使用以下IP地址	
描述	eth0
IP 地址	172.19.211.133
子网掩码	255.255.0.0
默认网关	172.19.1.1
工作模式	自动协商 🖌 🖌
双网口bond	关闭 🗸
	eth1
IP 挑址	192.168.11.1
子网播码	255.255.255.0
默认网关	0.0.0.0
工作模式	自动协商 🗸
DNS配置	
————————————————————————————————————	
DNS Server	
主用DNS	8.8.8.8
备用DNS	114.114.114.114
默认网关	
接口	GE1 🗸
系统参数	
主机名	MTG2000
	保存

注意: 网络配置将在重启设备之后生效!

图 2-4-1 网络配置页面

		-
	IP地址	与GE1口端口对应,设置GE1端口的IP地址
	子网掩码	填写业务网口的子网掩码
	默认网关	填写默认网关
业务网口 (GE1)	工作模式	和交换机协商网口工作模式时使用;可选择自动协商、 1000M/Full-duplex、100M/Full-duplex、强 制100M/Full-duplex
	GE1登陆	是否允许GE1口web访问设备,选择禁止时GE1网口IP不能登录设备,设备返回403
	双网口bond	开启时GE0/GE1连接相同的交换机,GE1网口故障时,GE1 的业务不受影响,依然可用GE1的ip和外界交互,即开启时 GE0和GE1都使用GE1配置的IP和外界通信
	IP地址	与GE0口端口对应,设置管理的IP地址
	子网掩码	填写网管网口的子网掩码
网管网口	默认网关	填写默认网关
(GEU)	工作模式	和交换机协商网口工作模式时使用;可选择自动协商、 1000M/Full-duplex、100M/Full-duplex、强 制100M/Full-duplex
	主用DNS	填写一个DNS服务器的IP地址
DNS 配直	备用DNS	填写一个备用的DNS服务器的IP地址
默认网关	接口	设备默认网关配置,可选GE1/GE0
系统参数	主机名	填写设备的名称

表 2-4-1 网络配置的描述

说明: GE1 口和GE0 口的IP 地址应设置在不同网段,网络地址设置完毕后重启网关,配置才能生效。

2.4.2 静态IP路由表

MTG1000支持添加静态IP路由表,用户需要输入:目的网段,子网掩码和网关。

静态IP路由表		
目的网段	子网掩码	网关
	添加 删除 修改	
	图 2-4-2 静态IP路由表	
添加IP路由表		
目的网段 子网掩码 网关		
	确定 重置 取消	
	图 2-4-3 添加IP路由表	

表2-4-2 IP路由表的描述

目的网段	Ipv4地址,需要到达的IP地址或者网段地址
子网掩码	全掩码或者网段掩码
网关	和设备的默认网关同网段

2.4.3 ACL白名单

ACL白名单		
	lp地址	访问类型
	添加 删除	修改
	图 2-4-4 ACL白名里	単
添加ACL白名单		
lp地址 访问类型		Web V

确定 重置 取消

图 2-4-5 添加ACL白名单

表 2-4-3 ACL 白名单的描述

IP 地址	需要访问设备的IP地址
访问类型	可选web、telnet、web telnet

2.4.4 ACL控制配置

MTG1000支持用户配置Web访问控制以及Telnet访问控制。

ACL控制配置			
Web访问控制 Telnet访问控制	禁用	~	
	保存		

图 2-4-6 ACL控制配置

表2-4-4 ACL控制配置的描述

Web访问控制	是否启用访问控制,启用后ACL白名单外的IP地址不能web访问设备
Telnet访问控制	是否启用访问控制,启用后ACL白名单外的IP地址不能Telnet访问设备

注意: ACL白名单列表清空后自动禁用Web/Telnet访问控制。

2.4.5 VLAN配置

MTG1000支持GE1网口和GE0网口VLAN配置。

GE1 VLAN		
VLAN 1		
VLAN 2		□ 启用
VLAN 3		□ 启用
GEO VLAN		
VLAN 1		
VLAN 2		□ 启用
VLAN 3		□ 启用
	保存	
GE1 VLAN		
VLAN 1 □ 信令 描述 802.1Q VLAN1 ID(0 - 4095) 802.1P 优先级(0 - 7) IP地址 子网掩码 默认网关 主用 DNS 服务器 备用 DNS 服务器 VLAN1 MTU	□ 媒体	 ☑ 启用 管理 eth0.1 eth0.1 eth0.1
VLAN 2		□ 启用
VLAN 3		□ 启用
	图 2-4-7 VLAN	配置

表 2-4-4 VLAN配置的描述

802.1Q VLAN1 ID (0 - 4095)	VLAN ID,和设备所在的VLAN配置相同
802.1P 优先级 (0 - 7)	数据发送的优先级
IP地址	VLAN内设备的IP地址
子网掩码	VLAN内设备的子网掩码
默认网关	VLAN内的默认网关
主用DNS服务器	填写一个DNS服务器的IP地址
备用DNS服务器	填写一个备用的DNS服务器的IP地址
VLANx MTU	VLAN内允许通过的最大数据包大小

说明: VLAN配置将在设备重启之后生效。VLAN不能和网络配置的GE1/GE0同网段。

2.5 PRI 配置

此界面菜单管理设置和PRI相关的参数和中继要素。用户在使用PRI之前,需要首先确认其参数是否和远端参数匹配。如参数匹配错误会导致信令或者语音问题。在PRI参数中包括了呼叫号码属性设置和其他传输设置。在PRI中继中包括了每个端口的对应的PRID通道设置,协议类型和接口参数属性,如果其中每个参数设置错误会导致PRI的信令问题。

	PRI参教配置		
 行信息 統合数と置 中国時間 中国時間 ア国時間 ア国時間 ア国時間 ア国時間 ア国時間 (日本) <	PRI参食配置 源号码方案 源号码交型 分配是不号码原敲指示语 回约号码属专方案 回约号码属专方案 回约号码属专方案 直约号码属专方案 直约号码属专方案 直约号码属专方案 直约号词属专方案 直约号词属专方案 直约号词属专方案 直约号词属专方案 直约号词属专方案 正如时小校式 FacilityOpcode 发送送紧号编 指标补偿 当会规则不承知日常达送 Status消遣 呼入最大Caps(G不深刻) PRID 通信其零 User-user(當還接到SIP段) 使复数认定置	ISDN电话编号方案 未知 用户课件,不验查 用户课件,不验查 ISDN电话编号方案 未知 透音 浸闭 Forem显示者 Networking extensions Local 顯用 回印 期用 100 堅用 原用 陳用 陳用 陳用 陳用	

图 2-5-1 PRI 配置

2.5.1 PRI 参数

PRI参教配置		
源号码方案	ISDN/电话编号方案	~
源号码类型	未知	~
允许显示号码屏蔽指示语	用户提供, 不检查	*
限制显示号码屏蔽指示语	用户提供, 不检查	~
目的号码编号方案	ISDN/电话编号方案	*
目的号码类型	未知	*
信息传输能力	语音	~
Facility	关闭	~
Facility模式	From显示名	~
Facility协议	Networking extensions	~
Facility Opcode	Local	~
发送拨号音	禁用	~
振铃补偿	启用	~
当检测到不兼容IE时发送Status消息	禁用	~
呼入最大Caps(0不限制)	100	
PRI呼入呼转逃生	禁用	~
PRI D通道共享	禁用	~
User-user信息透传到SIP侧	禁用	~
恢复默认配置	恢复	

图 2-5-2 PRI 参数

源号码方案	提供6种方案:未知, ISDN/电话编号方案,数据编号方案,用户电报编码方案,国 内技术规范编码方案,专用编号方案,默认是ISDN/电话编码方案
源号码类型	提供了6种类型:未知,国际号码,国内号码,网络特殊号码,用户号,缩位 号,默认是未知
允许显示号码屏蔽指 示语	提供了4个选项:用户提供,不检查;用户提供,检查和发送;用户提供,检 查和失败;网络提供,默认是用户提供,不检查
限制显示号码屏蔽指 示语	提供了4个选项:用户提供,不检查;用户提供检查和发送;用户提供,检查和 失败;网络提供,默认是用户提供,不检查
目的号码编号方案	提供6种方案:未知, ISDN/电话编号方案, 数据编号方案, 用户电报编码方案, 国 内技术规范编码方案,专用编号方案, 默认是ISDN/电话编码方案
目的号码类型	提供了6种类型:未知,国际号码,国内号码,网络特定号码,用户号,缩位 号,默认是未知
信息传输能力	支持语音和3.1khz 语音
Facility	启用后QSIG协议的PRI中继的setup消息携带Facility INV字段,设备发送的 invite的from头的Displayname和Facility模式中配置的一致
Facility模式	设备发送的invite的from头的Displayname的来源,From显示名/P-Facility-Info头
Facility协议	setup 消息携带 Facility INV 字段中 protocol profile 的值, networking extensions/Remote Operations Protocol/CMIP Protoco/ACSE Protocol
Facility Opcode	setup消息携带Facility INV, 里面的ROS-invoke-Opcode的值, local/global
发送拨号音	在重叠收号的模式下使用,收到setup回setup ack,同时向PSTN侧放拨号音,提示主叫拨号
振铃补偿	设备未收到18X消息,直接收到2000K,振铃补偿启用时,设备发送 PROCEEDING和ALERTING后再发送connect消息
当检测到不兼容IE时 发送Status消息	当 MTG 收 到 的 MT_SETUP 消 息 有 些 IE 单 元 有 问 题 时 MTG 向 对 方 发 送 MT_STATUS消息,如果对方不能处理MT_STATUS消息会发送MT_RELEASE 消息释放呼叫,兼容这种情况禁用该选项可使通话正常
呼入最大Caps(0不限 制)	每个PRI中继的呼入最大caps限制,范围50-100,0为不限制
PRI呼入呼转逃生	启用后当PSTN->IP路由不通时呼叫从PSTN->PSTN路由出去
PRI D通道共享	启用后PRI中继可使用D通道共享,即多个PRI中继使用同一个D通道通信
User-user信息透传到 SIP侧	启用后支持从pri的setup消息提取User-user字段的"User information",然后携带在invite消息里面的"User-to-User"头域中发送

表 2-5-1 参数的描述

2.5.2 PRI 中继

PRI中继配置								
	中继编号	中继名称	接口标识符	D通道	E1/T1端口	协议类型	接口属性	振铃信号
	1	pri	0	启用	1	ISDN	用户侧	ALERTING
	2	pri	0	启用	2	ISDN	用户侧	ALERTING
	3	pri	0	启用	3	ISDN	用户侧	ALERTING

图 2-5-3 PRI 中继

点击添加按钮添加 PRI 中继,在这里也可以删除或修改 PRI 中继。

添加PRI中维		
中继编号		~
中继名称		
接口标识符		
D通道	启用	~
E1/T1端口号	0	~
协议类型	ISDN	~
接口属性	用户侧	~
振铃信号	ALERTING	~



图 2-5-4 添加 PRI 中继

表 2-5-2 PRI 中继的描述

中继编号	PRI 中继的编号;当添加PRI中继时,系统自定义16个中继索引号,可以选择下拉列表中的0~15号(根据存在于MTG中的E1/T1物理端口号来选择)。建立中继编号后,在"E1/T1端口号"中填写相应的端口号,以便分配给E1/T1指定的中继;每个PRI中继对应于一个E1/T1端口,如果需要和几个E1/T1分享D通道,请将这几个E1/T1配置于一个中继编号,并指定一个E1为D通道(启用)。
中继名称	用于识别和描述 PRI 中继
接口标识	对外(交换机侧)识别PRI中继,这个号码通常从0开始
D通道	指出 E1/T1 是否有 D 通道, 默认是启用 D 通道
E1/T1 端口号	根据 E1/T1 端口位置序列排序, E1/T1 端口号是有限的,通常从 0 开始
PRI 标准类型	PRI 接口类型,有两种: ISDN 和 QSIG; 默认是 ISDN.
接口属性	指出PRI 网络的E1/T1 的属性,被分为"用户侧"和"网络侧"。当实现 PRI 回路时,网络中E1/T1 的属性在接收和发送侧必须是不同的
振铃信号	振铃信号包括 Alerting 和 progressing

2.6 SS7 配置

此界面菜单管理设置和SS7相关的必要参数。如果用户使用SS7,则需要配置此部分的参数。具体子菜单参数设置包括:SS7参数,SS7中继,SS7链路,SS7电路,SS7链路集,SS7电路维护。用户在配置SS7必要参数前,需要首先了解相关的SS7中继,SPC,OPC,DPC等核心参数。如果和远端设备的对应参数不匹配,会导致链路信令无法启动等问题和 其他呼叫问题。

	Web Management System				
 远行信息 网络参教配置 PR協置 SS7處置 SS7處置 SS7虛濫 SS7µ濫 SS7µ濫 SS7µ濫 SS7µ濫 SS7µ濫 SS7µ濫 SS7µ濫 SS7µï 	S57參執配置 自动夏原电路 通用号码 ISUFF/通用号码作为生叫 手动烦恼 逻辑STP 服幹补償 INR F认该是号码 F让请是号码 F公は後号码 F公は後号码 F公は後号码 F公は後号码 F公は後号码 F公は後号码 F公は後号码 GNA F公は後日 FU FU	副用 マ 第月 マ 第月 マ 第月 マ 原月 マ 第月 マ 原目 マ 第 マ 世 マ 東 マ 世 マ 世 マ 世 マ 世 マ 世 マ 世 マ 世 マ 世 <t< th=""><th></th></t<>			

图 2-6-1 SS7 配置

2.6.1 SS7 参数

S7参数配置		
自动复原电路	启用	~
通用号码	禁用	~
ISUP呼入通用号码作为主叫	禁用	~
手动断链	禁用	~
逻辑STP	禁用	~
振铃补偿	启用	~
INR	禁用	~
呼入计费号码	禁用	~
呼出计费号码	禁用	~
网络测试消息模式	标准	~
SS7呼入呼转逃生	禁用	~
ACM携带原因值	禁用	~
恢复默认配置	恢复	

图 2-6-2 SS7参数配置

自动复原电路	电路复原/电路群复原消息用于重置双方电路状态,使其处于初始空闲状态;该消息是和电路相关的,因此借助此消息可以查看对方是否配置了 对应的CIC
通用号码	ISUP呼出,在存在呼转/原被叫号码时,将主叫编码在通用号码里面,而 原被叫号码编码在主叫号码字段
ISUP呼入通用号码作为主 叫	ISUP中的Calling Number号码:如果PAI是纯数字,那么替换为PAI,否则用FROM;ISUP中的Generic Number号码:当FROM为纯数字,并且FROM和PAI不一样,那么使用FROM来填充通用号码;ISUP中的Calling Number号码的present_ind: PAI有值,并且携带Privacy头,则给主叫的present_ind置1 (restricted);该功能启用后使用通用号码作为主叫号码
手动断链	启用时SS7链路会处于二层建链状态,端口ISDN/SS7 信令告警
逻辑STP	SS7信令工作方式分直联和准直联,准直联即七号信令消息经过两个或多 个串接的信令链路传送,中间经过一个或几个STP,准直联情况下需要 启用逻辑STP
振铃补偿	设备未收到18X消息,直接收到200OK,振铃补偿启用时,设备向PSTN 侧补偿发送ACM,再发ANM
INR	启用时收到无主叫号码的IAM后MTG发送INR
呼入计费号码	ISUP+ANSI的SS7中继, 启用呼入计费号码, 收到IAM消息中有charge number字段, 则设备发送的invite消息中携带P-Charge-Info头
呼出计费号码	ISUP+ANSI的SS7中继, 启用呼出计费号码, 收到的invite消息中携带P-Charge-Info头,则设备发送的IAM消息中携带charge number字段
网络测试消息模式	配置网络测试消息SLTM/A的message transfer part level 3的 service information octet中的service indicator 的值,保留时为MTNS(2),标准时为MTN(1);
SS7呼入呼转逃生	启用后当PSTN->IP路由不通时呼叫从PSTN->PSTN路由出去
ACM携带原因值	启用后ACM中optional backward call indicator的 in-band information indicator的值为1
ACM携带OBCI	启用后ACM中optional backward call indicator的 in-band information indicator的值为1

表 2-6-1 SS7参数的描述

2.6.2 SS7 中继

SS7中维										
	中继编号	中继描述	协议标准	业务类型	SPC格式	OPC	DPC	网络标识	发送SLTM	链路集编号
	0	test	ITU	TUP	14bits(3-8-3)	6-95-1	6-98-1	National Network	启用	None
					添加 删除	修改	र			

图 2-6-3 SS7 中继

添加SS7中继		
		_
选择中继编号	~	·
中继名称		
协议标准	ITU 🗸	•
业务类型	ISUP 🗸	•
SPC(信令点编码)格式	Hex 🗸	•
OPC(源信令点编码)		
DPC(目的信令点编码)		
支持APC	不启用 🗸 🗸	·
网络标识	National Network 🗸	•
发送SLTM(信令链路测试消息)	启用 🗸 🗸	
链路集编号	None 🗸	
短时来洲 5		

确定 重置 取消

图 2-6-4 添加 SS7 中继

表 2-6-2 SS7 中继添加	
选择中继编号	7号协议的中继编号,用于唯一标识一个中继,通常一个 DPC 建立一个 7号中继号,7号中继建立以后在"SS7中继电路"选项中设置 E1/T1 的 SS7中继。
中继名称	SS7中继的名称
协议标准	SPC types: ITU-T (14 bit), ANSI (24 bit), ITU-CHINA (24 bit)
业务类型	SS7 业务类型: ISUP (ISDN 用户侧) 和 TUP (Telephone 用户侧)
SPC (信令点编码) 格式	包括 Hexadecimal system 和 ITU pointcode structure (decimal system)
OPC (源信令点编码)	源信令点编码,本端设备信令点编码,通常由运营商统一分配
DPC (目的信令点编码)	目的信令点编码,对端交换机设备信令点编码,通常由运营商统一分 配
支持APC	是否为准直连; 启用时APC必填,格式和设置的SPC格式一致,输入运营商提供的STP的点码
	显示 SS7 的网络性质,包括 International Network, International Spare,
	National Network, National Spare; 默认是 National Network (主要应用
网络标识	在中国,美国和日本),"International Network"通常用于办公室内部交
	换,其他的根据物理环境来选择。
发送 SLTM (信令链路测试消息)	信令链路测试消息,表示是否发送信令链路测试消息
链路集编号	SS7中继绑定SS7链路集,呼叫的信令使用绑定的SS7链路集中的链路
注意:

1. 如果协议标准选择了'ANSI'或者'ITU-CHINA',则SPC的长度是24位

2. 如果协议标准选择了'ITU',则SPC的长度是14位

3. SPC长度表现在OPC/DPC的结构上; SPC模式指示OPC/DPC结构的不同输入格式

4. 当SPC的长度是24位,并且选择Hex,OPC/DPC结构格式就是: xyz; x、y、 z必须是00-FF之间十六进制数值,如: 33AA55

5. 当SPC的长度是14位,并且选择14bit(3-8-3),OPC/DPC结构格式就是: x-y-z; x、z必须是0-7的十进制数值; y是0-255的十进制数值,如: 6-222-3

6. 当SPC的长度是14位,并且选择Hex,OPC/DPC结构格式就是: xyz; x、z 必须是三位十六进制数值; y是8位十六进制数值,如: (202E) 100 00000101 110

2.6.3 SS7 链路



图 2-6-5 SS7 链路

i묵	0	
继编号	0 <test></test>	~
路编号	0	~
令链路编码		
1/T1端口号	0	~
隙编号	16	
叫号码类型	未配置	~
叫号码类型	未配置	~
被叫号码类型	未配置	~
码方案	ISDN	~
叫呈现指示	允许	~
蔽指示语	用户提供	~
叫结束标志	禁用	~
叫结束标志	禁用	~
输媒介要求	Speech	~
路模式	默认	~
定从TG	None	~

图 2-6-6 添加 SS7 链路

中继编号	SS7 中继的编号
链路编号	设备每条 E1 最大支持 2 条信令链路,这两条链路负载均分,当一条链路失效时,另一条链路将承担所有链路的工作直到失效链路恢复(主备)。
信令链路编码	如果一个信令点建立了几条信令链路,那么每条信令链路的编码将从0开始。
E1/T1 端口号	表示建立 SS7 中继链路的 E1/T1 端口,规定根据 E1/T1 的物理位置执行每一个 号码.
时隙编号	表示建立7号链路的时隙,通常是16号或1号时隙,默认是16号时隙
主叫号码类型	未配置/国际/国内/用户,默认未配置
被叫号码类型	未配置/国际/国内/用户,默认未配置
原被叫号码类型	未配置/国际/国内/用户,默认未配置
号码方案	ISDN/数据/用户电报/专用,默认ISDN
主叫呈现指示	允许/受限制/无效/未配置,默认允许
屏蔽指示语	用户提供/网络提供,默认用户提供
被叫结束标志	启用后被叫号码携带后缀F
主叫结束标志	启用后主叫号码携带后缀F
传输媒介要求	配置IAM消息中Transmission medium requirement的值, 0 (speech)/1 (spare)/2 (64 kbits/s unrestricted)/3 (3.1 kHz audio)
链路模式	默认/逻辑;逻辑为准直连
绑定从TG	SS7主从TG启用时,从TG需要绑定共享TG编号

表 2-6-3 SS7 链路参数描述

2.6.4 SS7 电路

SS7电路					
	中继编号	E1/T1端口编号	起始时隙	起始电路识别码	时隙总数
	2	0	0	0	32
		添加	刪除 修改	改	
		图 2-6-7 S	S7 电路		
添加SS7电	路				
中继编	号		2 <ss7-2></ss7-2>		
起始E1	/T1端口号		0		
终止E1	/T1端口号		0		•
起始时	隙		0		
起始电路	路识别码				
时隙总统	数		32		

图 2-6-8 添加 SS7 电路

CIC(电路标识码)是 No.7 中继电路对接时的重要参数,需要本局与对端局协商一致; 若不一致,将很容易出现中继电路的单通故障。

中继编号	SS7 中继编号,由添加 SS7 中继时生成			
E1/T1 端口编号	给 SS7 中继指定 E1/T1 端口号,可将 E1/T1 分配到不同的中继			
起始时隙	指定 E1 的电路起始时隙			
起始电路识别码	E1/T1 口的起始线路编号			
时隙总数	E1 共 32 个时隙, T1 共 24 时隙			

表 2-6-4 SS7 电路参数描述

2.6.5 SS7 链路集

两个信令点(包括SSP, SCP和STP)之间由链路连接起来,两个信令点之间可以有一条或多条链路,一条或多条链路组成链路集,两个信令点之间可以有一个或多个链路集。 链路集中的链路优先选择第一条SS7链路,当该链路故障时使用链路集中下一条SS7链路。

Ss7链路集					
链路集编号	MTP链路编号				
添加	除				
图 2-6-9 SS7链	路集				
増加Ss7链路集					
链路集编号 MTP链路编号	0 Vone V				



图 2-6-10 增加SS7链路集

表 2-6-5 SS7 链路集参数描述

链路集编号	SS7链路集编号,可配置8条链路集
MTP链路编号	已配置的SS7链路编号

2.6.6 SS7 电路维护

根据操作模式的不同,7号电路维护的对象分为两类:端口和信道。

7号电路维护				
	操作模式	E1/T1		
È TG	0	1	2	3
协议类型				
DTU 0				
端口	4	5	6	7
协议类型				
DTU 1				
端口	8	9	10	11
协议类型				
DTU 2	—			-
端口	12	13	14	15
协议类型				
DTU 3	-			-
端口	16	17	18	19
协议类型				
DTU 4	—		-	-

全选 反选 清除 闭塞 解闭塞 复原 取消

激活	未启用	故障	远端告警	AIS 告警	ISDN/SST	7 信令告警			
帧同步	空闲	信道	占用	本端闭塞	远端闭塞	两端闭塞	正在闭塞	正在解闭塞	正在复原

图 2-6-11 SS7 电路维护-E1/T1

表 2-6-6 电路维护-E1/T1 参数描述

操作模式	一种是 E1/T1 端口操作,一种是信道操作
端口	显示 E1/T1 端口号
协议类型	ISUP 或 TUP
状态	端口有16种状态,每一种状态对应一种颜色:激活、未启用、故障、远端告警、 AIS告警、ISDN/SS7信令告警、帧同步、空闲、信道、占用、本端闭塞、远端闭 塞、两端闭塞、正在闭塞、正在解闭塞、正在复原。

可以通过以下操作来管理这些端口:全选,反选,清除,闭塞,解闭塞,复原,取消。

7号电路维护																
		操作机	模式				Channel 💌									
											_					
									_							
当前端口		Port	t 0			状态					1	n il 393	2	ISUP		
时旗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
电路识别码		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
状态																
			_	_	_				_		_		_			
时隙	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
电路识别码	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
状态																
	4	≥选	反	选	清陽	ŧ	闭塞		解闭塞		复原	Ę	2.消			
激活 ラ	もおりました	故!	牵	远端色	참	AIS 告	참	ISDN/	SS7 信·	令告答						
帧同步	空闲	信	الأ	占月	8	本端闭	ŝ	远端闭题	5 R	所端闭塞	Ē	在闭塞	正在	解闭塞	正右	复原
					1											
			_		-										_	

图 2-6-12 SS7 电路维护-Channel

如果用户想要管理信道,请把操作模式选择为 Channel。选择当前端口,用户将看到端口状态和协议类型。下面将显示时隙和信道状态。共有 16 种时隙状态,每一种状态对应一种颜色。

2.6.7 SS7 从TG管理

₩тс										
			本TG主从属性		±TG	ĺ±TG ✔				
	编号	描述	IP地址	TG类型	SP模式	OPC	DPC	E1数量	起始编号	状态
				添加	删除	修改				

图 2-6-13 从TG配置

本TG主从属性用于确定当前TG的主从属性,如果为主TG,则点击添加的为从TG;如果为从TG,则点击添加的为主TG。

本TG主从属性为主TG,	添加从TG页面如下:

添加SS7从TG		
10) 拥有	0	•
加速信息		
IP101[
IG奕型	MIG	~
SP模式	SP	~
E1端口数	4	~
E1起始编号	20	
	确认 重置 取り	肖

图 2-6-14 添加从TG

TG编号	从TG编号,可添加16个从TG
描述信息	从TG文字描述
IP地址	从TG的IP地址
TG类型	默认从TG
SP模式	SP/STP; STP模式下需要输入OPC(3-8-3/8-8-8)和DPC(3-8-3/8-8-8)
E1端口数	从TG的端口数量; 4/8/16/20/64
E1起始编号	大于当前TG的E1数

表 2-6-7 添加从TG 参数描述

若TG主从属性为从TG,添加主TG页面如下:

添加SS7从TG			
TG编号 描述信息	1	T	
IP地址			

确认 重置 取消

图2-6-13 添加主TG

表2-6-8 添加主TG参数描述

农200m加上10岁 X油之			
TG编号	主TG编号,可添加16个主TG		
描述信息	主TG文字描述		
IP地址	主TG的IP地址		

注意: 当'从TG '表为空时,'本TG主从属性'必须设定为'主TG ', 否则SS7中继有 ISDN/SS7 Signal Alarm。

2.6.8 SS7 从TG点码组

从TG点码组		
从TG编号	OPC	DPC
	添加 删除 修改	
	图 2-6-15 从TG点码组	
添加从TG点码组		
从TG编号		~
OPC(3-8-3/8-8-8)		
DPC(3-8-3/8-8-8)		
	确定 重置 取消	

图 2-6-16 添加从TG点码组

表 2-6-8添加从TG 点码组描述

从TG编号	从主TG编号
OPC(3-8-3/8-8-8)	从TG的源信令点编码
DPC(3-8-3/8-8-8)	从TG的目的信令点编码

2.7 R2 配置

此界面菜单管理设置和R2相关的必要参数中继。如果用户使用R2,则需要配置这些子 菜单中的相关中继和参数。其子菜单包括了R2参数,R2中继和R2设置。用户需要选定对应 端口,设置R2相关国家运营商支持的参数来进行配置设置。如果设置的参数和远端参数不 匹配会导致信令和呼叫问题。

2.7.1 R2 参数

R2	Param									
	参数 ID	描述	CDbits	请求下一位被叫 号码	请求下一位主叫号 码	请求号码属性	被叫号码 结束标志	主叫号码 结束标志	地址全	线路类型
	0	ITU	01	A-1	A-5	A-5	I-15	I-15	A-3	Call with charge
	1	Argentina	01	A-1	A-5	A-5	INVALID	I-12	A-3	Call with charge
	2	Brazil	01	A-1	A-5	A-5	INVALID	I-15	A-3	Call with charge
E	3	China	11	A-1	A-1	A-6	INVALID	I-15	A-3	Call with charge
	4	Czech	01	A-1	A-5	A-5	I-15	I-15	A-3	Call with charge

町直換式	典型	~
参数ID	6	~
描述		
CDbits	01	~
主叫用户类别	国内用户	~
线路类型	收费	~
占用确认定时器 (ms)	5000	
: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.15	
领明写明结米标志 全则早和结束持士	1-15	•
土明写明结本协心	1-15	•
A:		
地址全	A-3	~
请求下一位被叫号码	A-1	~
请求下一位主叫号码	A-5	~
请求类别	A-5	~
请求转到组C	INVALID	~
再次请求最后一个号码	A-8	~
重复全部被叫号码	A-8	~
B:		
B: 未分配号码	B-5	~
B: 未分配号码 用户忙	B-5 B-3	~

图 2-7-1 R2 参数

图 2-7-2 R2 典型模式参数

自定义

6

01

国内用户

R2参数添加

组!:

组II:

组A: 地址全

配置模式

参数ID 描述

沺	LT		

CDbits 主叫用户类别 线路类型 双应答 假振铃 忽略信号0 占用确认定时器 (ms) 发号超时定时器 (ms) 收号超时定时器 (ms) 等待响应定时器 (ms) 记发器信令关闭定时器 (ms)

等待释放定时器 (ms) 双应答定时器 (ms)

被叫号码结束标志 主叫号码结束标志

主叫号码限制

国内优先用户

国际优先用户

被叫付费电话

国内用户

国际用户

收费	~
禁用	~
禁用	~
禁用	~
5000	
30000	
5000	
5000	
3000	
5000	
400	
1-15	~

~

~

~

×

~

×

I-15
I-15
I-12

II-1 × II-2 ¥ 11-7 × 11-9 × INVALID ~

•	
地址全	A-3 🗸
请求下一位被叫号码	A-1 🗸
请求下一位主叫号码	A-5 🗸
请求类别	A-5 🗸
请求转到组C	INVALID 🗸
请求上一位被叫号码	A-2 🗸
请求上两位被叫号码	A-7 🗸
请求上三位被叫叫号码	A-8 🗸
再次请求最后一个号码	A-8 🗸
重复全部被叫号码	A-8 🗸

组B:

未分配号码 用户忙 特殊提示音 线路故障 收费 免费

B-5 × B-3 × B-2 ~ B-2 × B-6 ~ B-6 ×

组C (墨西哥):

请求下一位主叫号码 请求所有的被叫号码并转到组A 地址全 网络拥塞 请求下一位被叫号码并转回组A 请求最后一位被叫号码并转回组A 拨号规则编号

C-1	~
C-2	~
C-3	~
C-4	~
C-5	~
C-6	~
None	~

确认 重置 取消

图 2-7-2 R2 自定义模式参数

配置模式	典型和自定义; 自定义可以配置全部参数, 典型模式只可配置组I、 组A、组B的部分参数
参数ID	可配置100条R2参数
Cdbits	01是other, 11是china
主叫用户类别	国内用户/国内优先用户/国际用户/国际优先用户/被叫付费用户,记发 器信令交互中发送主叫号码前收到请求类别之后和主被叫号码发送完 成后切换到组II会发送主叫用户类别
线路类型	收费/免费/特殊提示音,号码交互完成后切换到组B后发送,组B中可 配置
双应答	启用时被叫摘机后先回answer再回clear ack再回answer接续,禁用时被 叫摘机后回answer和clear ack接续
双应答定时器(ms)	默认5000ms,双应答两个answer发送的时间间隔
占用确认定时器 (ms)	默认5000ms
发号超时定时器 (ms)	默认30000ms,记发器信令交互过程中发送一个记发器信令未收到响应的超时定时器
收号超时定时器 (ms)	默认5000ms,记发器信令交互过程中发送请求下一位的记发器信令未 收到号码的超时定时器
等待响应定时器 (ms)	默认5000ms
记发器信令关闭定时器 (ms)	默认3000ms,控制设备发送一个记发器信令后,未收到对端的互控信号,超时后就停止当前记发器,让PSTN侧对端检测到信号结束
等待释放定时器 (ms)	默认5000ms
组I	
被叫号码结束标志	被叫号码发送完成后发送
主叫号码结束标志	主叫号码发送完成后发送
主叫号码限制	收到无主叫号码的invite时发送主叫号码限制参数,被叫收到后不再 请求主叫号码,主叫也不再发送
组II	
国内用户	配置主叫用户类别为国内用户发送的记发器信令
国内优先用户	配置主叫用户类别为国内优先用户发送的记发器信令
国际用户	配置主叫用户类别为国际用户发送的记发器信令
国际优先用户	配置主叫用户类别为国际优先用户发送的记发器信令
被叫付费电话	配置主叫用户类别为被叫付费电话发送的记发器信令
组A	
地址全	主被叫号码发送完成后被叫发送该信令请求转到组II
请求下一位被叫号码	被叫收到被叫号码结束标识前发送该信令请求下一位被叫号码
请求下一位主叫号码	被叫收到主叫号码结束标识前发送该信令请求下一位主叫号码
请求类别	主被叫号码发送间被叫发送
请求转到组C	主叫号码发送完成后被叫发送该信令直接转到组C
请求上一位被叫号码	PSTN侧请求上一位被叫号码
请求上两位被叫号码	PSTN侧请求上两位被叫号码
请求上三位被叫号码	PSTN侧请求上三位被叫号码
再次请求最后一个号码	PSTN侧再次请求最后一个号码
重复全部被叫号码	PSTN侧请求重复全部被叫号码
组B	
未分配号码	收到被叫回复404时发送该信令结束通话
用户忙	收到被叫回复486时发送该信令结束通话
特殊提示音	配置线路类型为特殊提示音的记发器信令
线路故障	检测到线路异常时发送该信令结束通话
收费	配置线路类型为收费的记发器信令

表2-7-1 R2参数描述

免费	配置线路类型为免费的记发器信令
组C	
请求下一位主叫号码	切换到组C后被叫发送该信令请求下一位主叫号码
请求所有的被叫号码并转 到组A	请求所有的被叫号码并转到组A发送该信令
网络拥塞	网络拥塞时发送该信令
请求上一位被叫号码并转 回组A	请求上一位被叫号码并转回组A发送该信令
请求最后一位被叫号码并 转回组A	请求最后一位被叫号码并转回组A发送该信令

2.7.2 R2 中继

R2中维			
中继编号	中继名称	E1端口	协议参数
	添加 删除	修改 全选	
	图 2-7-3 R2 中继	配置	
添加R2中维			
中继编号 中继名称 E1端口号 协议参数		0 0 0 <itu></itu>	<!--</td-->
	确认 重置	取消	

图 2-7-4 添加R2 中继

表 2-7-2 R2 中约	迷描述
中继编号	和E1端口数一致,最大63
中继名称	小于32位的字符
E1端口号	未配置的E1端口号
协议参数	已配置的R2协议参数

2.7.3 R2 设置

R2设置		
NATE INC. N. 1993-4	140	
MF 时入墙盘 MF 呼出增益	4dB	× ·
	405	
恢复默认配置	恢复	
	保存	
	图 2-7-5 R2 设置	

表 2-7-3 R2 设置

MF 呼入增益	调节MF呼入的增益
MF 呼出增益	调节MF呼出的增益

2.8 PSTN 分组配置

此界面菜单管理设置和PSTN分组相关的配置参数。用户在使用此设备,需要首先配置此界面菜单中的某些子菜单。其子菜单包括:时钟源,E1/T1参数,端口号码,编解码分组,PSTN规则分组等相关参数。一般情况下,用户首先需要确认时钟源获取方式,根据不同国家设置使用E1或者T1参数,设置对应的端口和分组规则等。

2.8.1 时钟源

MTG1000 时钟源有两种模式,远端和本地。

时钟源配置		
DTU0时钟源模式 DTU1时钟源模式 DTU2时钟源模式 DTU3时钟源模式 DTU4时钟源模式 时钟源自动保护	 ○ 远端 ● 本地 	

保存

图 2-8-1 时钟源参数

2.8.2 E1/T1 参数

如果选择 E1/T1 端口为端口 0, 当用户修改端口 0 时,端口 0-4 将跟着端口 0 一起改 变。

E1/T1 参数						
	端口号	E1/T1	PCM	帧格式	线路编码	线缆距离
	0	E1	ALAW	DF	HDB3	Short Haul
	1	E1	ALAW	DF	HDB3	Short Haul
	2	E1	ALAW	DF	HDB3	Short Haul
	3	E1	ALAW	DF	HDB3	Short Haul

共:4 1页 ✔



图 2-8-2 E1/T1 参数

。 修改E1/T1参数		
起始E1/T1端口号	Port 0	~
终止E1/T1端口号	Port 0	~
工作模式	E1	~
PCM 模式	A LAW	~
帧格式	DF	~
线路编码	HDB3	~
线缆距离	Short Haul(-10 DB)	~

确认	重罟	取消
601.01	重血	47713

图 2-8-3 修改E1/T1 参数

表 2-8-1 E1/T1	参数描述
端口号	E1/T1端口编号
E1/T1	E1或者T1
PCM	编码方式是PCMA或PCMU
帧格式	E1端口的帧格式有: DF、MF-CRC4、MF, 默认是DF; T1的帧模式是: F12/SF、F24/ESF, 默认是F12/SF
线路编码	E1的线路编码是: HDB3, T1的线路编码是: B8ZS
线缆距离	E1线对接时,线路长度会影响E1线上信号的强弱,那么根据信号的强弱(DB值)来选择长线或短线。只能选择Short Haul(-10DB)

2.8.3 端口号码

端口号码	1					
	端口号	端口绑定号码	端口绑定号码池	呼入被叫号码替换方式	呼出主叫号码替排	與方式
						共: 0 🔽
			添加 删》	余 修改		
			图 2-8-4 端口号	弓码		
端口号	禍					
諯	口号			0	~	
端	口绑定号码					
諯	口绑定号码池			65535 <none></none>	~	
呼	入被叫号码替	换方式		不替换	~	
呼	出主叫号码替	换方式		不替换	~	
			确定重	置 取消		

图 2-8-5 端口号码配置

端口号	E1端口号
端口绑定号码	E1 端口绑定的电话号码
端口绑定号码池	E1 端口绑定的电话号码池,配置时从号码池递增选择替换号码
呼入被叫号码替换方式	PSTN->IP方向替换被叫号码,可选不替换/替换/号码为空时替换
呼出主叫号码替换方式	IP->PSTN方向替换主叫号码,可选不替换/替换

表 2-8-2 端口号码参数描述

2.8.4 编解码分组

编解码分组						
	编	解码分组编号	1	~		
	编码	负载类型标识	打包时长(毫秒)	速率 (kbps)	静音抑制	
1	G711U 🗸	0	20 🗸	64	禁用	~
2	~		~			~
3	~		~			~
4	~		~			~
5	~		~			~
6	~		~			~

保存

图 2-8-6 编解码分组

表 2-8-3 编解码分组描述

	用于配置语音编码参数,通过它配置8组语音编码能力,每一组有不同的音频					
编码组	能力,如语音编码的优先级,包长度和是否支持静音抑制,适用于不同带宽					
	的 PSTN呼叫.					
编解码分组编号 语音能力的标准编号,总共8组,0是默认的分组编号,不能删除和修改						
编码	支持7种音频编码, G711A/G711U/G729/G723/ilbc13k/ilbc15k/AMR					
负载类型标识	每一种编码都有一个唯一的负载类型值,参考 RFC3551					
打包时长(ms)	语音编码的打包时间,用户可以定义不同类型的编解码最小打包时间					
速率(kbps)	语音数据流比例					
静音抑制	默认时不启用,若启用,则检测到静音超时后,释放通话占用的带宽					

2.8.5 拨号规则

拔号规则				
		拔号规则编号 1	~	
	索引	前缀	最小长度	最大长度
				共: 0 💌
		添加 删除	修改	

拨号规则用于配置所拨号码,你可以配置不同的号码前缀,这些规则可以被拨号规则 编号分为5组,0是默认的拨号规则组,不得删除。

注意:

1.为确保每条规则的有效性,长匹配号码(前缀)规则拨号规则索引值需要小一点。

2. 最大号码长度是 30,号码总长度的值包括前缀的长度,如前缀是 0755,最大号码长度就是 26,通配符"."不包括在号码长度内。

添加拔号规则				
拔号规则编号 索引 前缀 最小长度 最大长度		1 1999 	v	
	确定	重置 取消	á	

图 2-8-8 添加拨号规则

表 2-8-4 拨号规则的描述					
拨号规则编号	识别拨号规则的编号				
索引	拨号规则优先级,根据拨号规则索引和前缀可以方便的搜索到已配置的拨号规则				
前缀	号码前缀, "." 表示任何前缀号码				
最小长度	接收号码的最小长度在 0 到 30 之间,如果接收的号码在大于等于最小长度,小 于等于最大长度,号码将可用于接续呼叫,若达到最大长度,判定为接收号码 完整,将不再接收新号码,立刻开始号码分析,如果还有号码持续被接收,系 统将放弃这些号码。				
最大长度	最大接收号码长度(0到30),如果接收的号码中这个长度内,号码将被收 到,如果接收系统判定接收号码完整,将不再接收号码,立刻开始号码分析,				
	如朱有亏妈持续被反达,杀统将放弃这些亏妈。				

图 2-8-7 拨号规则页面

说明:

1. 拨号规则可在管理配置中进行备份和还原。

2."最小长度"与"最大长度"为可能的总号码长度减去前缀的长度。

3. 若重叠收号时,被叫号码长度确定,则可将"最小长度"与"最大长度"设为相同数值,有 利于加快接通速率。

4. 前缀配置,兼容支持 digit map 模式。

拨号规则				
		拨号规则编号 1		
	索引	前綴	最小长度	最大长度
	48	3	7	7
	49	2	7	7
	50	0	10	11
	51	95105	3	3
	52	14	9	9
	53	014	9	9
	54	96020	3	3

图 2-8-9 拨号实例

2.8.6 拨号超时

拔号超	н				
	拨号超时编号	描述	前缀收号时长(秒)	最小长度收号时长 (秒)	最大长度收号时长(秒)
	0	Default	20	10	10
					共:1 1页 💌
			添加 删除	修改	
			图 2-8-10 拨号超时	t	
添加	拔号超时规则				
ł	泼号超时规则编号	7	1	~	
1	描述				
Ī	前缀收号时长			秒	
t	最小长度收号时长	(收完前缀)	后)	秒	
t t	最大长度收号时长	(收完最小	长度后)	1	
		ſ		HTm 224	
		l	「明正」「里面」		
注意 :	在拨号规则酉	;置页面中,;	若'最小长度'等于'最大长度	躄,那么本配置中,'最大长履	意收号时长'可为任意值。

图 2-8-11 添加拨号超时

拨号超时规则编号	识别拨号超时规则的号码
描述	拨号超时的描述
前缀收号时长	从拨第一个前缀号码到收完号码前缀所需的最大时长
最小长度收号时长(收完前缀后)	收完前缀后到收到最小号码长度之前的拨号超时时长
最大长度收号时长(收完最小长度 后)	收到最小号码长度之后到收到最大号码长度之前的拨号超 时时长

表 2-8-5 拨号超时的描述

2.8.7 Srtp参数

Srtp参数		
ie B.	0	
5冊 55	U	•
加密模式	禁用	~
加密方法:		
AES_CM_128_HMAC_SHA1_80	禁用	~
AES_CM_128_HMAC_SHA1_32	禁用	~
AES_CM_192_HMAC_SHA1_80	禁用	~
AES_CM_192_HMAC_SHA1_32	禁用	~
AES_CM_256_HMAC_SHA1_80	禁用	~
AES_CM_256_HMAC_SHA1_32	禁用	~

保存

图 2-8-12 Srtp参数

表 2-8-6 拨号超时的描述

编号	识别SRTP规则的号码
加密模式	禁用/自适应/强制
加密方法	可单独配置以下加密方法的启用和禁用: AES_CM_128_HMAC_SHA1_80/AES_CM_128_HMAC_SHA1_32/AES_CM_1 92_HMAC_SHA1_80/AES_CM_192_HMAC_SHA1_32/AES_CM_256_HMAC_ SHA1_80/AES_CM_256_HMAC_SHA1_32

2.8.8 PSTN原因值映射



保存

注意: PSTN的原因值在1-127之间,SIP错误码在400-699之间!

图 2-8-13 PSTN原因值映射

表 2-8-7 PSTN原因值映射的描述

PSTN原因值	PSTN侧的呼叫失败原因值,输入范围1-127
SIP错误码	SIP侧的呼叫失败错误码,输入范围400-699

2.8.9 PSTN 规则



图 2-8-14 PSTN 规则

PSTN 规则用来配置 PSTN 电话号码规则及参数。

添加PSTN规则		
PSTN规则编号	1	~
描述		
编解码分组编号	0	~
RFC2833负载类型标识	101	
DTMF发送模式优选	RFC2833	~
DTMF发送模式次选	SIP INFO	~
DTMF发送模式末选	Inband	~
协商优先方	远端	~
重叠收号	禁用	~
删除CLI	不删除	~
向PSTN播放忙音	否	~
忙音模式	默认	~
Srtp编号	0	~

图 2-8-15 添加 PSTN 规则

表 2-8-8 PSTN 规则的描述

PSTN 规则编号	PSTN 规则编号
描述	PSTN 规则的描述
编解码分组编号	根据不同应用的 PSTN 呼叫,选择不同的编解码组,将支持不同的编解码 能力
RFC2833 负载类型标识	默认是 101
DTMF 发送模式优选、次选、末选	DTMF 有 RFC2833/SIP INFO/Inband 三种发送模式,系统可根据配置按优先级选择发送模式
协商优选方	作为被叫时(IP-PSTN),针对RFC2833负载类型标识、DTMF、编解码的协商,远端则协商结果为主叫配置,本端则协商结果为TG的配置
重叠收号	默认不启用重叠收号,只有启用了重叠收号功能后,拨号规则和拨号超 时配置选项才能起作用,否则无意义
删除CLI	删除电路识别码(CLI),默认不删除
忙音模式	启用时TG播放忙音来代替直接拆线
Srtp编号	配置使用哪个srtp规则,默认使用0

2.8.10 PSTN 分组

PSTN分组						
	分组编号	名称	时隙选择模式	主控模式		
	0	GRP-0	循环递增	不启用		
	1	GRP-1	循环递增	不启用		
				共: 2 1页 🗸		
		添加 图 2-8-16 PST	₩余			
添加PSTN	分组					
中继组 名称 时隙选 主控模	编号 择模式 式	确定 重	2			

图 2-8-17 添加 PSTN 分组

表2-7-8 PSTN分组参数描述	述					
中继组编号	PSTN分组编号,可配置128个中继组					
名称	用于区分PSTN分组的名称					
时隙选择模式	循环递增/递增/循环递减/递减/端口递增/端口递减					
主控模式	不启用/主控奇/主控偶;主控奇为先选择奇数时隙,奇数时隙全部占满 后再选择偶数时隙,主控偶反之					

2.8.11 PSTN 分组管理

PSTN 组配置可以将不同的E1/T1 端口或同一端口的不同时隙组成一个PSTN 中继组,用于路由配置。

PSTN分组管理										
	分组编号	配置模式	起始E1/T1	终 <u>止</u> E1/T1	起始时隙	终止时隙	PSTN规则编号			
	0 <grp-0></grp-0>	普通模式	0	0	1	31	0 <default></default>			
	1 <grp-1></grp-1>	普通模式	1	1	1	31	0 <default></default>			
							共: 2 <mark>1页 ❤</mark>			
			添加	删除	修改					



添加PSTN分组管理		
分组编号	0 <all></all>	-
起始E1	0	•
终止E1	0	•
起始时隙	1	-
终止时隙	31	-
PSTN规则编号	0 <default></default>	-

添加 重置 取消

图 2-8-19 添加 PSTN 分组管理

表 2-8-9 PSTN 分组描述

分组编号	为 PSTN 中继组选择一个分组编号					
起始 E1	PSTN 中继组中起始的 E1 端口号					
终止 E1	PSTN 中继组中结束的 E1 端口号					
起始时隙	开始的时隙号,为一组中继分配一个精确的起始时隙					
终止时隙	结束的时隙号,为一组中继分配一个精确的终止时隙					
PSTN 规则编号	参考 PSTN 规则					

注意: 当跨E1端口操作时,不选择起始/终止时隙。

2.9 SIP 配置

此界面菜单管理设置和SIP中继相关的配置参数。此界面子菜单包括:SIP参数,SIP中继,SIP账户,域名解析和冗余分组设置,主要目的是支持SIP中继的配置。用户在配置SIP中继时需要首先检查相关参数配置,匹配对端使用的端口,IP地址,各种相关的SIP头字段设置。

2.9.1 SIP 参数

SIP本地端口默认是 5060,还可以设置 SIP 域名来代替 SIP 账号。

SIP参数配置		
	5060	
本地SIP UDP端口 本地SID TCD港口	5060	
本地のフェの連旦	5000	
本地31F1L3所口 大地振々	5001	
4 地域有 DDACK 古法	白田	~
	白巾	•
Domote Derty ID	林田	•
A并合叶器	赤巾	•
军内走时备	ಸ್ಗಾಗು	•
过载保护策略	回错误码拒绝	~
错误码(超出Caps最大值)	486	
错误码(资源不足)	486	
Caps最大值	100	
预回铃	禁用	~
同号禁呼	禁用	~
Diversion	禁用	~
То	禁用	~
PPI	禁用	~
PAI	禁用	~
HI	禁用	~
账户选择模式	轮循	~
注册流控	15	
超时系数	0.8	~
刷新注册带认证	禁用	~
Precondition	禁用	~
PSTN->IP呼转号码匹配	禁用	~
原被叫提取自	号码池号码	~
URI 包含"user=phone"	禁用	~
AMR八位字节对齐	禁用	~
PPbx Info	禁用	~
转发181	禁用	~
Invite携带PEM 头	禁用	~
183携带PEM 头	禁用	~
GE1静态Nat	禁用	~
GE0静态Nat	禁用	~
User to User 头	禁用	~
用户代理头	禁用	~
头域透传	禁用	~
SIP Info Dtmf模式	dtmf-relay	~
SIP默认错误码	500	
DNS刷新间隔(0-60,0-关闭)	0	
SIP DNS 查询方式	A Query	*
SIP头参数转义	禁用	~

保存

注意: 1.CAPS:Call Attempts Per Second (每秒建立呼叫数里); 2.当caps大于设置值或者本地资源不足时,拒绝新呼叫; 3.当录音和号码认证功能同时开启, caps的有效值将减少到80; 图 2-9-1 SIP 参数

本地SIP UDP端口	设备监听的SIP UDP端口
本地SIP TCP端口	设备监听的SIP TCP端口
本地SIP TLS端口	设备监听的SIP TLS端口
本地域名	配置设备的域名
PRACK 方法	PRACK是SIP消息中保证临时消息(101-199)可靠传输的机制。PRACK就 是仿照2000K的可靠性响应,对除100以外的1xx临时响应(100是hop-to-hop的),进行可靠性传输。PRACK一般是对收到183 call in progress/180 ringing的确认。
200 OK 携带SDP	控制设备发送的200 OK消息是否携带SDP
Remote Party ID	启用时设备发送的invite消息中携带Remote Party ID头域,用来支持来电显示
会话定时器	用户代理周期性的发送re-INVITE或UPDATE请求用来保持会话的活动。
过载保护策略	设备收到的会话请求超出设备处理能力时的处理策略,回错误码拒绝/直 接丢弃
Caps最大值	配合过载保护策略使用,用于限制设备的CAPS
预回铃	启用时设备收到invite后立即回复18x响应
同号禁呼	用时收到主被叫号码相同的invite,设备回复403拒绝
Diversion	启用时收到有Diversion头域(携带呼叫前转信息)的invite,设备转发的 invite携带Diversion头域
То	启用时收到请求行和to头中被叫号码不一致的invite消息,设备从to头中提 取被叫号码
РРІ	启用时收到有Diversion头域或者History-Info头(携带呼叫前转信息)的 invite,设备转发的invite中携带P-Preferred-Identity头,PPI头中的号码为 Diversion头域或者History-Info头中的号码
PAI	sip呼入:如果开启,检查收到的pai头中的号码和主叫号码,如果不一致,那么用pai头中的号码替换主叫号码; sip呼出:如果开启,那么将主叫号码编码在pai头,发出带PAI头的invite
HI	启用后收到带有携带呼叫前转信息呼叫,设备发送的invite消息中携带 History-Info头
账户选择模式	轮询/根据用户名,轮询即acess模式的注册呼叫,设备转发的invite中 contact中的号码为TG上SIP账户轮询;根据用户名即acess模式的注册呼 叫,主叫号码在设备的SIP账户中存在时呼叫成功,否则呼叫失败
注册流控	每秒发送的注册消息数
超时系数	启用时设备支持资源预留
刷新注册带认证	设备收到的会话请求超出设备处理能力时的处理策略,回错误码拒绝/直 接丢弃
Precondition	配合过载保护策略使用,用于限制设备的CAPS
PSTN->IP呼转号码匹配	启用时如果PSTN-IP路由配置了主叫号码前缀,收到的invite中有division 头,当from头中的主叫号码和路由不匹配时再匹配division头中的号码,如果前缀匹配则呼叫成功
原被叫提取自	呼转号码/号码池号码,divison需要启用;收到带division头的invite,设备 转发的invite消息中的division头中的号码配置的相同
URI 包含"user=phone"	启用时设备发送的invite URI、from和to头中携带"user=phone"
AMR八位字节对齐	启用时设备作被叫,主叫发的为对齐,协商为对齐;如果主叫发的为不 对齐,协商为不对齐
PPbx Info	启用时IAM(SS7)或者SETUP(PRI)消息中主叫号码类型和收到的sip 消息中pbx info头中的一致

表 2-9-1 SIP 中继的描述

转发181	转码模式,若收到的sip消息中包含P-Early-Media头域,则按照头域的配置播放本地回铃音或者透传,不带该头域的,设备默认是会透传媒体流。
Invite携带PEM 头	启用时设备发出的invite消息中携带P-Early-Media: supported
183携带PEM 头	在私网中需要注册到公网服务器或者和公网设备通话时使用, 启用时需要配置Nat Ip
GE1静态Nat	呼转号码/号码池号码,divison需要启用;收到带division头的invite,设备 转发的invite消息中的division头中的号码配置的相同
GE0静态Nat	在私网中需要注册到公网服务器或者和公网设备通话时使用, 启用时需要配置Nat Ip
User to User 头	启用时需要配置前缀,收到的invite的被叫号码和配置的前缀匹配时设备 发送的invite消息带User-to-User头
用户代理头	启用时配置值,设备发送的invite携带user-agent头
头域透传	启用后配置的私有头MTG会透传到IP侧
SIP Info Dtmf模式	兼容SIP info消息的dtmf-delay和sscc模式
SIP默认错误码	某些情况下设备发送该错误码拆线通话
DNS刷新间隔 (0-60,0-关闭)	DNS缓存的刷新间隔,配置的时间间隔后设备重新发起dns请求查询DNS 信息
SIP DNS 查询方式	设备发送dns请求的查询方式,A/SRV/NAPTR三种查询方式
SIP头参数转义	收到invite,回复18x,200ok时,默认转义SIP头中的参数为特殊字符,修 改为启用时不转义SIP头中的参数为特殊字符

2.9.2 SIP 中继

SIP	中维													
	中继编 号	绑定接 口	中继名称	对端地址	对端端口	被叫号码 域	主叫号码 域	注册到财端	呼叫模 式	冗余模 式	呼入认证方式	检测中继状 态	开通SIP中继	SDP规则 编号
	0	GE1	3CX	172.28.211.14	5060(UDP) 5060(TCP)	Reque	用户名	否	Peer	否	IP地址	否	是	0
					添加	₩¥ 2_0_2	」 『 SIP 由	_改	全选				:	拱:1 1页 ✔
						2-9-2	511	280						
X	「加S	IP中纟	ŧ											
												_		
	中	继编号	5					1				4		
	鎁	定接口]					GE	1		<u> </u>	4		
	中	继名利	ß									_		
	24	端地址	t									4		
	传	输协议	2					UDI	-		<u> </u>	4		
	24	端端口	1(UDP)					506	0			4		
	24		1(TCP/1	LS)				506	0			_		
	15	理地址	£									_		
	15	理传输	胁议					UDI	-		<u> </u>	4		
	15	理端ロ	1(UDP)					506	0			4		
	15	理端ロ	1(TCP/1	LS)				506	0			4		
	Fr	om头t	虱					本地	斑谷			4		
	PI	PID	_					祭用	1			4		
	4	地域名	4					祭用	3		<u>``</u>	<u> </u>		
	支	持SIP	-1					<u> </u>			<u> </u>	4		
	硕、	ᄢ음여	^{封頭}					Rec	luestí:	Г	<u> </u>	4		
	王	·따둑쓴	城					用户	• 省			4		
	汪	開到が	19篇 [10					Ê	- 1-1		`			
	呼	<u>л</u> жи	历式					IP 30	37412		`			
	R	port						第月	3		`	4		
	四月	‰nat →nu						第月	3					
	静	_{രി} Nat സമന	STREEP AND					無用	3					
	바	山井友 シャー	2.30月空制 2.35月空中1					一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一						
	4 <u>1</u> **	八井友 正成の	2gyf全利					一一						
	- 2.	田町州 別版地合	-					一本日	3					
	心 44	wites种花 如此古家的	= 料状本					示用						
	<u>শিৰ্ম</u> ১০	测甲纸 跳田户	11/733 コク					hea	rtheat			-		
	U B	லைகா காக	°≏ 4 SIP⇔4	¥					nueat					
	正	百开通	aon 中国 計画经	E.				本	3					
	71	加加正用	IDK#7					赤川	3					
	110	Ser to 1	liser/3¢	nuitienuit				赤爪	3					
	法	求行法	いたのである	에 (프레이)				赤爪	3					
			∞の13両日 1 個标詞	2000K				赤パー	3					
	SI	DP+III	「人間の」	200010				0 <	- Default	>				
	10	副総部会	PSTN4	計组				季用	1					
	-01	-70-7676		с»д				2007	-					

确定 重置 取消

NOTE: 在不同的SIP中继中,"对端地址","对端端口"(UDP,TCL/TLS)不能相同。

图 2-9-3 添加 SIP 中继

中继编号	编号范围1~99
绑定接口	呼叫由哪个网口送出,GE0/GE1
中继名称	为该中继添加名称
对端地址	对端设备接口平台的IP
传输协议	设备和远端设备间的传输协议,和远端设备一致,UDP/TCP/TLS/自动
对端端口(UDP)	配置UDP协议时对端端口
对端端口(TCP/TLS)	配置TCP/TLS协议时对端端口
代理地址	代理服务器地址
代理传输协议	设备和代理服务器间的传输协议,和代理服务器一致,UDP/TCP/TLS/自动
代理端口(UDP)	配置UDP协议时代理端口
代理端口(TCP/TLS)	配置TCP/TLS协议时代理端口
From头域	本地域名/对端域名,设备发送的invite消息中的from头为SIP参数中的本地域名 或者SIP中继的对端地址(配置为域名)
PPID	启用时设备发送的invite报文添加P-Preferred-Identity头和Privacy头
本地域名	from头域选择本地域名时配合使用
支持 SIP-T	启用时需要配置ISUP Base 字段值,设备发送的sip消息中带有ss7信令的标识
被叫号码域	选择从Request行还是从To头域获得被叫号码
主叫号码域	收到invite的from头中的displayname和URI不一致时,设备转发的invite消息的 主叫号码和配置的相同,显示名-displayname,用户名-SIP URI
注册到对端	由IETF工作组RFC3372定义,它是在SIP和ISUP之间建立通信连接的一个标准,默认是"YES";如果SIP中继不支持,则设为"NO"
	用户可以选择认证的IP地址和密码,如果选择IP地址,从远端发起的呼叫将受
呼入认证方式	制于域名或认证密码,仅判断IP地址是否合法;如果选择密码,将要设定认
	证密码
Rport	设备在私网中,注册到公网或者和公网设备通话时使用,SIP消息的contact字 段带Rport
动态Nat	动态NAT是指将内部网络的私有IP地址转换为公用IP地址时,IP地址对是不确 定的,是随机的,所有被授权访问Internet的私有IP地址可随机转换为任何指定 的合法IP地址。设备在私网中,注册到公网或者和公网设备通话时使用
静态Nat	静态NAT实现了私有地址和公有地址的一对一映射。一个公网IP只会分配给 唯一且固定的内网主机。设备在私网中,注册到公网或者和公网设备通话时使 用
	PSTN 到 IP 侧的并发呼叫默认没有限制;如果选择 Yes,在出现的编辑框中输
呼出并发呼叫控制	入限制并发呼叫的数量,最大为 65535
呼入并发呼叫控制	IP 到 PSTN 侧的并发呼叫默认没有限制,如果选择 Yes,那么在出现的编辑框 中输入限制并发呼叫的数量,最大是 65535
禁止呼入	默认时是不启用的。如果选择启用,那么用户要编辑禁止呼叫的开始时间和结 束时间,在这段时间内禁止IP到PSTN的所有会话。(从PSTN到IP的呼叫没有 限制)
心跳绑定	启用时需要配置绑定中继编号,转码模式使用;绑定中继A的心跳正常、通
• • • •	信正常时,设备回复当前SIP中继B的对端设备发送的心跳消息
检测中继状态	如果选择该项为是,设备将发送HEARTBEAT信息到对端来确保链路状态OK
心跳用户名	设备发送的心跳消息的用户名,默认heartbeat
是否开通 SIP 中继	设备是否启用SIP中继,选择"否"时SIP中继不启用
开启提前振铃	转码模式,启用时TG收到invite后立即回复18x响应

表 2-9-2 SIP 中继的描述

呼入限制Prack	配置禁用时设备发出的18x时携带require: 100rel;
User to User(被叫)主叫)	启用时转发的invite消息中携带User to User头,值为"被叫号码」主叫号码"
请求行添加端口	启用时发送的SIP消息中请求行携带SIP中继配置的对端端口
OPTION 仅检测 200OK	启用时只有检测到设备发的option消息对端回复的200 ok时才判定设备和SIP中继之间链路正常,禁用时只要检测到设备发的option消息有回复消息即设备和SIP中继之间链路正常
SDP规则编号	混合模式,转码呼叫,SIP中继使用的编解码等SDP规则
心跳绑定PSTN分组	启用时绑定的PSTN分组有一个或者全部E1端口为绿色时,设备才回复对端的 心跳option消息

2.9.3 SIP 账户

过滤	条件								
	SIP	中继编号		用户名					
	*		~		筛选 重		置		
SIP	k户								
	ID	账户描述	绑定PSTN 分组	SIP中继编号	用户名	注册周期(秒)	最大并发数	绑定 中继	启用
\Box	0	0000	0 <grp-0></grp-0>	0 <3CX>	0000	1800	65535	None	是
	1	1111	1 <grp-1></grp-1>	0 <3CX>	1111	1800	65535	None	是
								共:	2 1页 🗸
			批量添加	添加	批量删除 删除	修改			

注意:当点击修改后,所修改行显示红色

图 2-9-4 SIP 账户配置

添加SIP账户		
SIP账户编号	2	~
账户描述		
绑定PSTN分组	None	~
SIP中继编号	0 <3CX>	~
用户名		
认证ID		
密码		
确认密码		
注册周期	1800	
最大并发数	65535	
绑定SIP中继	禁用	~
启用账户	是	~
	明正 里立 耿消	

图 2-9-5 添加 SIP 账户

SIP 账户编号	SIP账户编号,在0-1999之间
账户描述	描述该SIP账户
绑定PSTN分组	acess模式,配置的PSTN分组的呼叫,设备发送的invite报文的contact 头中的号码为PSTN绑定的SIP账号,非原主叫号码,也非SIP账户轮 询,只在pstn->ip路由方向使用
SIP 中继编号	对应SIP中继的编号
用户名	SIP的注册用户名
认证ID	SIP服务器配置的SIP账户的认证ID,可为空
密码	注册SIP账户的密码
确认密码	输入确认密码
注册周期	SIP注册时间间隔
最大并发数	超过并发数的呼叫设备拒绝
绑定SIP中继	启用状态的SIP账户可正常注册、呼叫
启用账户	SIP账户编号,在0-1999之间

表 2-9-3 SIP 账户的描述



图2-8-5 批量添加SIP账户

起始SIP账户编号	第一个SIP账户编号,后续SIP账户递增,步长1
SIP中继编号	对应SIP中继的编号
用户名前缀	批量添加的SIP账户的共有的前缀,可为空
起始用户名	第一个SIP账户注册用户名,后续SIP账户递增,步长1
认证ID	SIP服务器配置的SIP账户的认证ID,可为空
认证ID添加前缀	认证ID前是否添加用户名前缀
账户数量	批量添加多少个SIP账户
密码策略	通用密码/与用户名相同
密码	密码策略为通用密码时配置
注册周期	SIP注册时间间隔
最大并发数	超过并发数的呼叫设备拒绝
绑定SIP中继	收到来自sip的呼叫,在选择sip账号时先判断该账号是否绑定了该 SIP中继,如果绑定了就使用该SIP账户呼出.如果有多个SIP账号绑 定相同的SIP中继,除了遵循绑定关系外,继续根据其他策略选 择,轮询和根据用户名
启用账户	启用状态的SIP账户可正常注册、呼叫

表2-8-4 批量添加SIP账户的描述

2.9.4 SIP 域名解析

显示SIP域名解析后的域名和IP对应关系。

SIPI	名解析			
	中继编号	域名	IP	优先级
	0	172.28.211.14	172.28.211.14	0
		刷新 升级		
		注意: '0'的优先级最高	•	
		图 2-9-6 SIP 域名解析		

2.9.5 SIP冗余分组

将两条中继放到同一个冗余分组内,一个为主中继,一个为从中继。主中继需要开启 心跳检测,从中继不需要。设备会优先将叫发送到主中继,当心跳检测到主中继down掉, 会切换向从中继转发呼叫,同时一直检测主中继状态,一旦主中继状态ok会立刻切换回主 中继,向主中继转发。

SIP冗余分组			
分组编号	こう 素子 素子	1	中继编号
			共: 0 🗸
	添加 删除	修改	
注意	每个分组仅可添加2条中继,分组内	为'索引0'优先级最高	
	图2-9-7 SIP 冗余	分组	

添加SIP冗余组		
分组编号	0	~
索引	0	~
中继编号		~

确定 重置 取消

注意: '索引0'对应的中继必须开启心跳检测

图2-9-8 添加SIP 冗余分组

表2-8-5 SIP冗余分组的描述	
分组编号	冗余分组的编号,可添加8个冗余分组
索引	0为主中继,1为从中继
中继编号	开启了冗余分组功能的SIP中继, '索引0'对应的中继必须开启心跳检 测

2.10 IP 分组配置

2.10.1 IP 规则

此界面菜单管理设置IP呼叫中的一些业务控制参数,包括IP规则,IP分组和IP分组管 理。用户可以通过IP规则和分组对IP呼叫进行业务能力的管理设置,例如早期媒体流支持, 回铃音来源设置, IP组中的呼叫并发设置等。用户可以通过IP规则来实现一些呼叫业务中 的兼容性支持。

IP规	则							
	IP规则编号	描述	在SDP中声明 RFC2833	支持早期媒体	PSTN呼入回铃音来 源	IP呼入回铃音来源	等待对端RTP流	SDP中T.30扩展类型
	0	Default	是	是	IP侧	IMS自适应/PST	否	X-Fax
	1	180	否	否	本地	IMS自适应/PST	否	X-Fax
				添加	删除 修	改		共 2 1页 🗸
				图 2-	10-1 IP 规则			
8	。 加IP规则							
	IP规则编	号			2			~
	描述							
在SDP中声明RFC2833					~			
支持早期媒体 是・・・					~			
	PSTN	入回铃音	来源		本地			*
	IP呼入回铃音来源				IP侧/才	吃地		~
	等待对端RTP流				否			~
	SDP中T	.30扩展类	裡		X-Fax			*
确定重置取消								

图 2-10-2 添加 IP 规则

IP 规则编号	IP 规则的编号,可配置16条:0号为默认IP规则,不能删除		
描述	IP规则的描述		
在 SDP 中声明 RFC2833	设备发送的invite消息的SDP部分是否声明RFC2833		
支持早期媒体	是否支持早期媒体,默认是支持的		
PSTN 呼入回铃音来源	选择呼入PSTN的电话回铃音的来源是本地还是对端IP侧,本地/IP/自适应		
IP 呼入回铃音来源	PSTN到IP的电话回铃音的播放,如果设为本地,从设备播放,设为 PSTN,将由被叫端播放		
等待对端 RTP 流	如果设为否,呼叫过程中将自动发送RTP包;如果设为Yes,将等待先从 对端发送RTP包,然后本端再发送RTP包		
T.30 SDP 扩展类型	T30在SDP中的扩展形式有两种: X-Fax和Fax		

表 2-10-1 IP 规则的描述

2.10.2 IP 分组

IP选录方式有以下几种:递增(系统选择优先级时从最小的优先级开始选择);递减 (系统选择优先级时从最大的优先级开始选择);循环递增(系统选择中继优先级时,总 是从一个优先级到下一个优先级,如果最后一次选择了最大优先级,那么下一个号就是最 小优先级号,如此循环);循环递减(系统选择中继优先级时,总是从一个优先级到下一 个优先级,如果最后一次选择了最小优先级,那么下一个就是最大优先级号,如此循环)。

IP分组					
	分组编号	名称	IP选路方式	最大呼出并发数	最大呼入并发数
	0	测试180	递增	65535	65535
	1	ce	递增	65535	65535
					共:2 1页 ✔
		添加	除修改		
		图 2-10-3 IF	分组		
添加IP分组					
IP组编 名称 IP选路7 最大呼 最大呼	弓 5式 出并发数 入并发数		2 循环递增 65535 65535	✓✓	
确认重置取消					

图 2-10-4 添加 IP 分组

表2-9-2 IP分组描述	
IP组编号	IP中继组的编号,可配置16个IP分组
名称	IP分组的名称描述
IP选路方式	循环递增/递增/循环递减/递减
最大呼出并发数	IP分组呼出并发控制
最大呼入并发数	IP分组呼入并发控制

2.10.3 IP 分组管理

IP中继分组					
	分组编号	索引	中继类型	中继编号	IP规则编号
	0 <测试180>	0	SIP	0 <3CX>	1 <180>
	0 <测试180>	1	SIP		0 <default></default>
	1 <ce></ce>	0	SIP		0 <default></default>
	1 <ce></ce>	1	SIP	0 <3CX>	0 <default></default>



共:4 1页 ✔



图 2-10-5 IP 中继分组

表 2-10-2 IP 中继组描述

分组编号	IP 中继组的编号
索引	SIP 中继的最高优先级是 0, 最低优先级是 15
中继类型	SIP
中继编号	选择不同的 SIP 中继编号添加中 IP 分组中
IP 规则编号	IP分组绑定的IP规则

2.11 号码过滤

此界面菜单管理设置对主叫和被叫号码的黑白名单的过滤管理。主要目的是对主叫号 码和被叫号码支持灵活的黑白名单过滤支持,方便用户管理呼叫双方的号码。其主要子菜 单设置包括主叫,被叫黑白名单的设置,设置主叫号码池,号码绑定时隙时隙和过滤规则。 这些配置互相之间都有绑定关系,通过过滤规则实现,用户在设置时需要特别注意,避免 过滤掉不必要的呼叫号码。高级用户在配置此参数前需要了解实际客户的需求,通过一定 测试实现其过滤功能。

2.11.1 主叫白名单

主叫白名单		
	主叫白名单编号	0 ~
	索引	主叫号码
	0	
	添加 删除	共:1 Page 1 ✔ 修改 全选
注意	主叫白名单中有32个列表。每个列表可以包	含0~1024项,但所有列表的项目总和不能超过1024。

图 2-11-1 主叫白名单

添加主叫白名单				
主叫白名单编号 索引 主叫号码		0	~	
	确定	重置	取消	

图 2-11-2 添加主叫白名单

表 2-11-1 添加主叫白名单描述

主叫白名单编号	主叫白名单编号
索引	此白名单中的号码索引
主叫号码	白名单的主叫号码

当路由中启用号码过滤规则时,只有匹配到主叫号码和主叫白名单中相同才允许呼叫, 否则拒绝。

2.11.2 主叫黑名单

主叫黑名单			
	主叫黑名单编号	0 ~	
	索引	主叫号码	
			共:0 🗸
	添加 删除	修改 全选	p
	2-11-3	主叫黑名单	Ę
添加主叫黑名单			
主叫黑名单编号 索引 主叫号码			
	确定	重置 取消	

图 2-11-4 添加主叫黑名单

表 2-11-2	添加主叫黑名单描述
1. 4-11-4	

主叫黑名单编号	主叫黑名单编号
索引	此黑名单中的号码索引
主叫号码	黑名单的主叫号码

当路由中启用号码过滤规则时,只有匹配到主叫号码和主叫黑名单中相同则拒绝呼叫,其他允许呼叫。

注: 被叫黑/白名单参数描述和主叫黑/白名单参数描述一致,本手册不再重复阐述。

2.11.3 被叫白名单

被叫白名单			
	被叫白名单编号	0 🗸	
	索引	被	皮叫号码
			共 0 🗸
l	添加 删除	修改 全选	

注意: 被叫白名单中有32个列表。每个列表可以包含0~1024项,但所有列表的项目总和不能超过1024。

图 2-11-5 被叫白名单

当路由中启用号码过滤规则时,只有匹配到被叫号码和被叫白名单中相同才允许呼叫, 否则拒绝。

2.11.4 被叫黑名单

被叫黑名单			
	被叫黑名单编号	0 🗸	
	索引	被叫	니号码
			共:0 🗸
	添加 删除	修改 全选	

注意: 被叫黑名单中有32个列表。每个列表可以包含0~1024项,但所有列表的项目总和不能超过1024。

图 2-11-6 被叫黑名单

当路由中启用号码过滤规则时,只有匹配到被叫号码和被叫黑名单中相同则拒绝呼叫, 其他允许呼叫。

2.11.5 主叫号码池

主叫号码池		
	主叫号码池编号 0 ~	
	起始主叫号码	号码数量
	08957592000	1000
	添加 删除 修改	共: 1 Page 1 🗸

图 2-11-7 主叫号码池

当启用此功能时,号码池号码用来替换主叫号码。

添加主叫号码池	
主叫号码池编号 起始主叫号码 号码数里	
	确定 重置 取消

NOTE: 1.例如: "起始主叫号码" 是 80080000, "号码数里" 是 100, 意味着主叫号码的范围是 80080000-80080099.

2.最多包含512项.但所有列表的项目总和不能超过1024.

3. "号码数量" 最大不能超过4000.

图 2-11-8 添加主叫号码池

表 2-11-3 添加主叫号码池描述

主叫号码池编号	主叫号码池编号
起始主叫号码	号码池起始主叫号码
号码数量	号码池中号码的数量,范围1-4000

2.11.6 号码绑定时隙

每个时隙绑定一个号码,被叫号码为时隙绑定的号码则呼叫正常,被叫号码非时隙绑定的号码,设备回复503拒绝

号码绑定时隙				
	号码时隙绑制	定组号 0	~	
	索引	号码	端口	时隙
				共:0 🗸
	添加	删除	修改	

注意: 号码绑定时隙中有8个列表。每个列表可以包含0~640项,但所有列表的项目总和不能超过640。

图 2-11-9 号码绑定时隙

添加时隙绑定号码				
马拉纳宁时的祖马		0		
ちゅ卵足の豚組ら 索引		0	~	
呼叫号码				
端口号		0	~	
时隙号		1	~	
	确定	重置	取消	

图 2-11-10 添加时隙绑定号码

表 2-11-4 添	加时隙	御定	号码
------------	-----	----	----

号码绑定时隙组号	号码绑定时隙组号		
索引	该号码在此号码绑定时隙分组中的索引		
呼叫号码	绑定的号码,只能配置的被叫号码使用该时隙		
端口号	绑定号码的E1端口号		
时隙号	绑定号码的E1时隙号		

2.11.7 过滤规则

根据需求配置黑白名单过滤的规则。



图 2-11-11 过滤规则

2.12 呼叫路由

此界面菜单管理设置呼叫的路由方向。呼叫路由主要功能负责IP端到PSTN端的呼 叫路由和PSTN端到IP端的呼叫路由设置。

其子菜单参数设置包括:路由参数的基本属性设置,PSTN-IP呼叫方向路由,PSTN-PSTN呼叫方向路由,IP-PSTN呼叫方向路由。呼叫路由中设置了不同的其他绑定规则,方 便用户灵活控制某个方向的呼叫业务。用户在配置呼叫路由时需要了解不同的PSTN端口和 对应的IP端中继设置,否则可能出现因路由设置问题导致的呼叫失败等问题。

2.12.1 路由参数

先 IP->PSTN, 再 IP->IP	~
号码变换前路由	~
先 PSTN->IP, 再 PSTN->PSTN	~
	先 IP->PSTN, 再 IP->IP 号码变换前路由 先 PSTN->IP, 再 PSTN->PSTN



图 2-12-1 路由参数

呼入呼出电话的路由配置,越精确的路由配置,优先级的值越小; "Any"和".",可以匹配 任何路由规则。

注意:

1. 配置路由时,从大的优先级值开始配置,避免再添加一个额外匹配的路由时,数据不能直接使用。

2. 配置路由时建议保存优先级值。

- 3. 前缀配置还支持 digit map
- 4. 匹配的来源和目的,既可以支持分组也可以支持具体的某一条中继

2.12.2 PSTN->IP 路由

PSTN->IP 的路由用于路由从 PSTN 到 IP 的通话。

PST	PSTN-IP路由									
	索引	路由描述	中继编号	PSTN分组	被叫号码前缀	主叫号码前缀	中继类型	中继编号	目的IP分组	过滤规则编号
										共: 0 🗸
				ž	添加 制修	除◎	全选			

图 2-12-2 PSTN->IP 路由

5加PSTN->IP路由		
志己	511	
	511	•
路田描述		
来源类型	组	~
PSTN分组	Any	~
被叫号码前缀		
主叫号码前缀		
目的类型	组	~
目的IP分组	0 <测试180>	~
过滤规则编号	255 <none></none>	~



注意: '在'被叫号码前缀'或者 '主叫号码前缀'域中,可用'.'表示任意符号。

图 2-12-3 添加 PSTN->IP 的路由

索引	路由优先级值(0~511),"PSTN->IP的路由"优先级规则是根据索引 值来设定的,从高到低匹配
路由描述	为路由添加一个描述
来源类型	来源类型可以是PSTN分组,也可是中继(PRI、R2或SS7中继)
PSTN分组	己配置的PSTN分组,Any表示任意中继组
PSTN中继	己配置的"PRI中继""R2中继"或者"SS7中继"
被叫号码前缀	被叫号码匹配前缀,"."是通配符,表示任何被叫号码前缀
主叫号码前缀	主叫号码前缀,"."是通配符,表示任何主叫号码前缀
目的类型	目的类型了一是IP分组,也可以是SIP中继
目的IP分组	己配置的IP分组
中继类型	SIP
IP中继编号	己配置的SIP中继
过滤规则编号	已配置的过滤规则

表 2-12-1 PSTN->IP 的路由描述

2.12.3 PSTN->PSTN 路由

PSTN->PSTN 路由用于从 PSTN->PSTN 的来电

PS	PSTN->PSTN路由									
	索引	路由描述	中继编号	PSTN分组	被叫号码前缀	主叫号码前缀	目的中继编号	目的PSTN分组	过滤规则编号	
									共: 0 🗸	
				添加	删除	修改	全选			

图 2-12-4 PSTN->PSTN 路由
添加PSTN->PSTN路由		
索引	511	~
路由描述		
来源类型	组	~
PSTN分组	Any	~
被叫号码前缀		
主叫号码前缀		
目的类型	组	~
目的PSTN分组	0 <grp-0></grp-0>	~
过滤规则编号	255 <none></none>	~



注意: 在'被叫号码前缀'或者 '主叫号码前缀' 域中,可用'.'表示任意符号。

图 2-12-5 添加 PSTN->PSTN 路由

索引	路由优先级值(0~511), "PSTN->PSTN的路由"优先级规则是根据索引 值来设定的,从高到低匹配
路由描述	为路由添加一个描述
来源类型	来源类型可以是PSTN分组,也可是中继(PRI、R2或SS7中继)
PSTN 分组	己配置的PSTN分组,Any表示任意中继组
PSTN中继	己配置的"PRI中继""R2中继"或者"SS7中继"
被叫号码前缀	被叫号码匹配前缀,"."是通配符,表示任何被叫号码前缀
主叫号码前缀	主叫号码前缀,"."是通配符,表示任何主叫号码前缀
目的类型	目的类型可以是 PSTN 分组,也可是中继(PRI 或 SS7 中继)
目的 PSTN 分组	参考"PSTN 分组配置"中的 PSTN 分组
目的PSTN中继	己配置的PRI中继、R2中继或者是SS7中继
过滤规则编号	已配置的过滤规则

表 2-12-2 PSTN->PSTN 的路由

2.12.4 IP->PSTN 路由

IP->PSTN 路由用于路由从 IP->PSTN 的通话。

IP->	PSTN路的	8								
	索引	路由描述	中继类型	IP中继编号	IP分组	被叫号码前缀	主叫号码前缀	PSTN中继	目的PSTN分组	过滤规则编号
\Box	510	out	Any	Any	0 <测试180>		56996 5699		0 <grp-0></grp-0>	None
	511	in_180	Any	Any	0 <测试180>			0 <test></test>		None
										共 2 1页 ✔
				添	ibo 册	除	全选			

图 2-12-6 IP->PSTN 路由

加P->PSTN路由		
	509	~
路由描述		
来源类型	组	~
IP分组	0 <测试180>	~
被叫号码前缀		
主叫号码前缀		
目的类型	组	~
目的PSTN分组	0 <grp-0></grp-0>	~
过滤规则编号	255 <none></none>	~



注意: 在'被叫号码前缀'或者 '主叫号码前缀' 域中,可用'.'表示任意符号。

图 2-12-7 添加 IP->PSTN 路由

- 路由优先级值(0~511),"IP->PSTN的路由"优先级规则是根据索引值来 索引 设定的,从高到低匹配 描述路由 路由描述 组或者中继 来源类型 Any/SIP, "Any"表示任何中继类型,当设置为Any时,源中继编号将 中继类型 不会显示。 己配置的SIP中继 中继编号 已配置的IP分组 IP 分组 被叫号码的前缀,"."是通配符,表示任意被叫号码 被叫号码前缀 主叫号码的前缀,"."是通配符,表示任意主叫号码 主叫号码前缀 目的类型可以是PSTN分组,也可是中继(PRI、R2或SS7中继) 目的类型 已配置的PSTN分组 目的 PSTN 分组 PSTN中继 己配置的PRI中继、R2中继或者是SS7中继 过滤规则编号 已配置的过滤规则
- 表 2-12-3 IP->PSTN 的路由描述

2.12.5 IP->IP 路由

IP->IP路由用于从IP侧发起呼叫转发到另外一个IP中继,转码模式。

ÎP->	IP路由										
	索引	路由描述	中继类型	IP中继编号	IP分组	被叫号码前缀	主叫号码前缀	中继类型	目的中继编号	目的IP分组	过滤规则编号
	511	136	SIP		1⇔				SIP		0 <>
				[添加	删除	修改	全选			共:1 1页 ✔
					图 2-12	2-8 IP->IP 🗄	的路由				

加IP→IP路由		
索引	510	~
路由描述		
来源类型	组	~
IP分组	0 <测试180>	~
被叫号码前缀		
主叫号码前缀		
目的类型	组	~
目的IP分组	0 <测试180>	~
过滤规则编号	255 <none></none>	~



注意: 在'被叫号码前缀'或者 '主叫号码前缀' 域中,可用'.'表示任意符号。

图 2-12-9 添加 IP->IP 路由

表 2-12-4 IP->IP 的路由

索引	路由优先级值(0~511),"IP->IP的路由"优先级规则是根据索引值来设定的,从高到低匹配
路由描述	描述路由
来源类型	组或者中继
中继类型	Any/SIP, "Any"表示任何中继类型,当设置为Any时,源中继编号将 不会显示。
中继编号	己配置的SIP中继
IP分组	己配置的IP分组
被叫号码前缀	被叫号码的前缀,"."是通配符,表示任意被叫号码
主叫码前缀	主叫号码的前缀,"."是通配符,表示任意主叫号码
目的类型	目的类型了一是IP分组,也可以是中继
目的IP分组	己配置的IP分组
中继类型	这里的中继类型是IP侧的中继类型SIP
IP中继编号	己配置的SIP中继
过滤规则编号	己配置的过滤规则

2.13 号码变换

此界面菜单管理设置呼叫号码的变换管理。某些使用场景中,用户要求对主叫号码或 者被叫号码进行变换,可能要求主叫号码或者被叫号码进行变更,然后再进行呼叫流程的 处理。设备界面的号码变换设置可以支持6个方向的号码拨号,包括三个方向的各种主叫被 叫变换管理。根据呼叫路由方向,变换规则可支持移除前缀,添加后缀等数字变换。高级 用户使用号码变换时要注意连接路由规则和变换具体要求,如果设置不当会导致呼叫失败 或者号码路由等错误。

在导航树中选择"号码变换",显示页面如下:

	Web Management System											
+ 运行信息		PSTN->IP被	叫号码变换	PSTN中继编	PSTNAM	被叫寻开新闻	士则寻恐新感	左記期國金信教	方把删除待数	法加薪资	法加后痛	方把保留的位数
MAG 参数配置 PRI配置 SS7配置				号 								
- KZRE - PSTN分组配置 - SIP配置 - IP分组配置 - 号码过速 - 号码过速 - 時叫路由					[添加	删除	多 改 全选				共: 0 💽
・号码支換 ・PSTN->Pl被叫号码 ・PSTN->IP主叫号码 ・PSTN->PSTN板叫号码 ・PSTN->PSTN左叫号码												
• IP->PSTN被叫号码 • IP->PSTN主叫号码 • IP->IP被叫号码 • IP->IP보내号码												
语音&传真 - 维护工具 - 管理												

图 2-13-1 号码变换

号码变换配置用来设置被叫号码,用户可以灵活替代和删除呼入、呼出的电话号码。

注意:

- 1.优先级值越小,匹配越准确
- 2.Any 和"."是默认配置, 避免发生号码变换错误
- 3.配置数据时,建议保存优先级值
- 4. 前缀配置还支持 digit map

2.13.1 PSTN->IP 被叫号码

PSTN->IP 被叫号码替代 PSTN 侧的被叫号码

PS	TN->IP被P	号码变换										
	索引	描述	PSTN中继编 号	PSTN分组	被叫号码前缀	主叫号码前缀	左起删除位数	右起删除位数	添加前缀	添加后缀	右起保留的位数	
	共:(
				[添加	删除(^多 改 全选					
				图 2	2-13-2 PST	「N->IP 被	叫号码					

加PSTN->IP被叫号码变换		
索引	511	~
描述		
来源类型	组	~
PSTN分组	Any	~
被叫号码前缀		
主叫号码前缀		
左起删除的位数		
右起删除的位数		
添加前缀		
添加后缀		
右起保留的位数		
石起保苗的 位敛		

确定 重置 取消

注意: 1.带**的项目为必配项。

2.在'被叫号码前缀'或者 '主叫号码前缀'域中,可用'.'表示任意符号。

图2-13-3 添加PSTN->IP的被叫号码变换

表2-13-1 PSTN->IP的被叫号码变换规则

索引	索引号在0~511之间
描述	描述PSTN->IP的被叫号码变化规则
来源类型	组/中继
PSTN分组	己配置的PSTN分组,any意味着任何PSTN分组
PSTN中继	己配置的PRI/R2/SS7中继
被叫号码前缀	被叫号码前缀,"."表示任意被叫号码,比如0755表示匹配所有以0755 开头的号码如075510086,95表示匹配以95开头的号码比如95556
主叫号码前缀	主叫号码前缀,"."表示任意主叫号码,比如主叫号码前缀138匹配类 似1380013800类似的号码
左起删除的位数	从左开始删除被叫号码的位数,比如被叫号码为075510000,左起删除 位数为4,那么被叫号码将变为10000
右起删除的位数	从右开始删除被叫号码的位数,比如被叫号码0755100009001,右起删 除4位,则被叫号码变为075510000
添加前缀	添加一个被叫号码前缀,比如收到的被叫号码为114,添加前缀为 010,那么被叫号码将变为010114
添加后缀	添加一个被叫号码后缀,比如收到一个被叫号码114,添加号码后缀 118,那么被叫号码将变为114118
右起保留的位数	从右开始保留被叫号码的位数,比如收到被叫号码075510000,右起保 留位数5位,那么号码将变为10000

2.13.2 PSTN->IP 主叫号码

PST	PSTN->IP主叫号码变换												
	索引	描述	PSTN中继编号	PSTN分组	被叫号码前缀	主叫号码前缀	左起删除的位 数	右起删除的位 数	添加前缀	添加后缀	右起保留的位 数	呈现指示语	
	511	add+		Any		603	0	0	+		255	未配置	
												共1 1页 ✔	
					添加	删除	修改	全选					

图 2-13-4 PSTN->IP 主叫号码变换

泰加PSTN->IP主叫号码变化		
索引	510	~
描述		
来源类型	组	~
PSTN分组	Any	~
被叫号码前缀		
主叫号码前缀		
左起删除的位数		
右起删除的位数		
添加前缀		
添加后缀		
右起保留的位数		
呈现指示语	未配置	~
号码类型1	国际号码	~
号码类型1添加前缀		
号码类型2	国内号码	~
号码类型2添加前缀		
	-	

注意: 1.带**的项目为必配项。 2.在被叫号码前缀'或者'主叫号码前缀'域中,可用'.'表示任意符号。

图2-13-5 添加PSTN->IP 主叫号码变换规则

索引	索引号在0~511之间,"PSTN->IP主叫号码"优先级规则是由索引值的大小决 定的,可以参考"拨号规则"
描述	为号码变换规则添加一个描述
来源类型	组/中继
PSTN分组	己配置的PSTN分组,any意味着任何PSTN分组
PSTN中继	己配置的PRI/R2/SS7中继
被叫号码前缀	被叫号码前缀,"."表示任意被叫号码
主叫号码前缀	主叫号码前缀,"."表示任意主叫号码
左起删除的位数	从左开始删除主叫号码,如原主叫号码时075588889021,左起删除的位数设 为4,即删掉0755,主叫号码变为88889021
右起删除的位数	从右开始删除主叫号码,如原主叫号码时075588889021,右起删除的位数设 为4,即删掉9021,主叫号码变为07558888
添加前缀	添加一个主叫号码前缀,如原始主叫号码是88889021,添加一个0598的前 缀,主叫号码变成059888889021
添加后缀	添加一个号码后缀,如原始主叫号码是88889021,添加一个0598的后缀,主 叫号码变成888890210598
右起保留的位数	从右开始保留主叫号码的位数,如原主叫号码是075588889021,右起保留的 位数设为9,那么主叫号码就变成了075588889
呈现指示语	是否转发原主叫号码,未配置/允许/受限制
号码类型1	未知/国际号码/国内号码/网络特定号码/用户号码/缩位号码
号码类型1添加前 缀	主叫号码类型匹配号码类型1的配置时添加配置的前缀
号码类型2	未知/国际号码/国内号码/网络特定号码/用户号码/缩位号码
号码类型2添加前 缀	主叫号码类型匹配号码类型2的配置时添加配置的前缀

表 2-13-2 PSTN ->I P 主叫号码变换规则描述

其他的号码变换规则配置可以参考前两个配置项,它们的配置参数相同。

PSTN->PSTN被叫号码变换											
3	索引	描述	PSTN分组	被叫号码前缀	主叫号码前缀	左起删除的位 数	右起删除的位 数	添加前缀	添加后缀	右起保留的位 数	号码类型
											共: 0 🔽
				添加	删除	修改	全选				
				图 2-13-	6 PSTN->	PSTN 被叫	号码变扬	與规则			
PSTN->F	PSTN主叫	号码变换									
索引	川 描述	PSTN分组	被叫号码前缀	8 主叫号码前缀	左起删除的位 数	之 右起删除的位 数	添加前缀	添加后缀	右起保留的位 数	号码类型	呈现指示语
											共:0 🗸
				添加	删除	修改	全选				

图 2-13-7 PSTN->PSTN 主叫号码变换规则

IP->	PSTN被I	叫号码变换											
	索引	描述	中继类 型	IP中继编 号	IP分组	被叫号码前 缀	主叫号码前 缀	左起删除的位 数	右起删除的位 数	添加前缀	添加后缀	右起保留的位 数	号码类型
	511	delete+6		-	Any	+6		2	0			255	未配置
												共	:1 1页 🗸

添加 删除 修改 全选

图2-13-8 IP->PSTN 被叫号码变换规则

IP->PSTN	主叫号码多	E换												
索引	描述	中继类 型	IP中继编 号	IP分组	被叫号码前 缀	主叫号码前 缀	左起删除 位数	的右起于位	删除的 数	珈前缀	添加后缀	右起保留的 位数	的号码类型	」 呈现指示 语
								-						
														共:0 🗸
					添加	删除	修	改	全选					
					图2-13	-9 IP->P	STN 主	叫号码	發換	现则				
P->IP 被叫	号码变换													
索	<u>3</u> 1	描述	中继类型	IP中继续	扁号 IP分组	1 被叫号码	湔缀 主	叫号码前缀	左起删除 的位数	右起 的位 的 位	删除 透数 添加	四前缀 え	添加后缀 右	起保留的位数
-	-													
														共:0
					添加	删除	修	改	全选					
					图2-13-	10 IP->I	P被叫	号码变	换规贝	IJ				
IP->IP主叫	号码变换													
索引	描述	中继类型	IP中继编号	,IP分纲	且 被叫号码	前缀 主叫	号码前缀	左起删除 的位数	右起删除 的位数	添加前	缀 添加	后缀 右趙	已保留的位数	呈现指示语
											-	-		
														总: 0 🔤
					添加	删除	修	改	全选					

图2-13-11 IP->IP 主叫号码变换规则

2.14 语音&传真

此界面负责管理和语音属性相关的参数配置,和传真能力相关的参数。用户可以设置 必要的语音参数来支持兼容性问题,例如RTP语音参数,RTP端口设置,回声抑制,DTMF, PSTN呼叫增益,无应答超时处理,传真检测等参数。

语音&传真配置			
语音参数			
语音中断保护		◉ 是 ○ 否	
RTP报文中断最大时长 (利	沙) [60	秒
RTP起始端口	[6144	
RTP起始端口要求是2048	的整数倍,默认值61	44,重启生效!	
最大通话时长(0代表不限制	則) [120	分钟
静音报文发送周期(1-100)		10	秒
回声抑制时长		64ms 🗸	
PSTN呼入增益		-1dB 🗸	
PSTN呼出增益	[2dB 🗸	
	r		
回铃音类型			
Rtp自适应	l		
振铃阶段Update修改媒体	L	マンクロン 「日月 マンクロン 「日日 マンクロン 「日 マンクロン 「 マンクロ マンクロン 「 マンクロン 「 マンクロン 「 マンクロ マンクロン 「 マンクロ マン マ	
于高效切时时以(是十折终时)			
∧」型管理的的区(取入版技的)		<u></u>	±
PSTN ⊮A(PSTN->IP,PS	IN->PSIN)	00	
IP) [60	杪
从主人业			
(た具参数)		T 20	
传具模式	L	1.38 V	
传具友达增益	L	U db 🗸	
作具接収増金	L	0 db ▼	古 44
打包的长		20	毛也
数据包几余帧个数		3 ∨	
本地传具检测			
CED/CNG 检测		窯用 ▼	1.37
1.38最大速率	L	14400 V	DIT/S
T.38数据报最大值		2/2 **®	
Modem 检测			
忙昔检测			
G.711录首		第用 ♥	
130日动切换			
携带vbd参数	L	后用 ∨	
数据 & 住首切阳 均制			
メリカ ロマ 具(入)(な)エロ) 数据	Г	禁田 く	
(法百)	L	本田 ・	
12.54	L	asru 🔻	

发送时长	200	室秒
发送间隔	200	室秒
发送增益	0 db	~
检测阈值	-27 dbm0	~
DTMF高级设置	显示/隐藏	
最小检测时长(20-100)	20	室秒
最小检测间隔(40-120)	70	室秒
频偏配置	2.0%	~
正向扭曲配置	10 Db	~
负向扭曲配置	10 Db	~
信噪比配置	2 Db	~
IP侧DTMF直接转发	是	~
PCM侧DTMF直接转发	是	~

保存

图 2-14-1 语音和传真

表 2-14-1 语音& 传真的描述

	语音中断保护	选择"是",那么检测到呼叫静音时长大于配置单的 RTP报文中断最大时长,则结束通话。				
	RTP 报文中断最大时长 (秒)	静音的最大时长,默认为60秒				
	RTP起始端口	设备使用的RTP端口最小值				
	最大通话时长(0代表不限制)	拆除通话时长大于配置值的呼叫,防止长呼叫吊 死,比如2小时,不能精确控制几分钟				
	静音报文发送周期(1-100)	禁用/32/64/128毫秒,默认64ms				
语音参数	回声抑制时长	PSNT呼入的增益				
	PSTN 呼入增益	PSTN呼出的增益				
	PSTN 呼出增益	按照选择的国家给主叫播放回铃音、忙音				
	回铃音类型	选择"是",那么检测到呼叫静音时长大于配置单的 RTP报文中断最大时长,则结束通话。				
	Rtp自适应	启用后MTG不向200 OK SDP中的媒体地址发送rtp, 向实际发送rtp到MTG的地址发送rtp				
	振铃阶段Update修改媒体	启用后振铃阶段收到update修改媒体为透传,禁用 时保持播放本地回铃				
无应答超时时长	PSTN 呼入 (PSTN->IP,PSTN->PSTN)	PSTN呼入时的无应答超时时长				
(最大振铃时长)	IP 呼入(IP->PSTN,IP->IP)	IP呼入时的无应答超时时长				
	传真模式	有3种传真模式: T.38/Pass-through/自适应; 默认是 T.38 模式				
	传真发送增益	发送传真的增益				
传真参数	传真接收增益	接收传真的增益				
	打包时长	数据包打包时长				
	数据包冗余帧个数	RTP 包冗余帧个数				

	本地传真检测	启用时MTG检测到传真音发起reinvite切入传真,禁 用时对端设备发起reinvite切入传真				
	CED/CNG 检测	启用后当检测到CNG(主叫音)或者CED(被叫设 备指示音)即切入到传真流程				
	T.38最大速率	2400/4800/7200/9600/12000/14400 bps; 用于调整传 真的比特率				
	T.38数据报最大值	t38传真数据报文的大小小于配置的值				
	Modem 检测	Pass-through时SDP是否携带a=modem				
	忙音检测	启用后检测到忙音时中断传真				
	G.711录音	传真时是否关闭录音功能				
	T30自动切换	Pass-through传真控制				
	携带vbd参数	Pass-through时SDP是否携带a=vbd				
数据&传真	数据	是否允许控制语音数据,启用/只允许PSTN呼入/只 允许IP呼入/禁用				
权限控制	传真	是否允许控制传真数据,启用/只允许 PSTN 呼入/只 允许IP呼入/禁用				
	发送时长	发送DTMF的时长				
トアルに会社	发送间隔	两个不同频率信号之间的间隔				
DIMF参数	发送增益	配置发送DTMF的增益				
	检测阈值	频率检测阈值				
	最小检测时长(20-100)	设备检测DTMF最小时长				
	最小检测间隔(40-120)	设备检测DTMF最小间隔				
	频偏配置	设备检测DTMF的频偏				
DTME古纽扒黑	正向扭曲配置	设备检测DTMF的正向扭曲				
DIMF尚级反直	负向扭曲配置	设备检测DTMF的负向扭曲				
	信噪比配置	设备检测DTMF的信噪比				
	IP侧DTMF直接转发	启用时设备收到的IP侧的DTMF直接转发				
	PCM侧DTMF直接转发	启用时设备收到的PCM侧的DTMF直接转发				

2.15 维护工具

此界面菜单负责提供设备的维护工具支持。设备通过管理界面实现对各种工具支持, 包括ping测试工具,Tracert测试,信令呼叫测试,网络抓包,调试命令。如果用户需要获 得官方技术支持,用户可以通过此菜单的子菜单工具来实现各种问题排查的日志信息。

2.15.1 Ping测试

Ping 命令说明: **Ping** 就是对一个网址发送测试数据包,看对方网址是否有响应并统 计响应时间,以此测试网络。详解:

Ping只是一个通信协议,是 IP的一部分,TCP/IP 议的一部分,Ping 在windows系统下 是自带的一个可执行命令。利用它可以检查网络是否能够连通,用好它可以很好地帮助我 们分析判定网络故障。

应用格式: Ping IP 地址。它是用来检查网络是否通畅或者网络连接速度的命令。Ping 发送一个 ICMP 回声请求消息给目的地并报告是否收到所希望的 ICMP 回声应答。

Ping 命令使用说明:
1) 点击 WEB 配置界面目录树种的 Ping 测试。
2) 配置要连通的 IP 地址或者域名,点击开始进行连通。
3) 收到报文表明网络连接正常,否则网络连接有故障。

Ping 参数包括:目的 IP 地址、Ping 的次数、包长等。Ping 参数配置界面如下图所示:

Ping测试				
目的地址 Ping的次 包长(56-	: 数(1-100) 1024 字节)	4 56		
		开始	结束	
信息				

图 2-15-1 Ping测试配置界面

2.15.2 Tracert测试

Tracert 命令说明: tracert 为 trace router 的缩写。主要用来路由跟踪。详解:

● Tracert (跟踪路由)是路由跟踪实用程序,用于确定IP数据报访问目标所采取的路径。Tracert 命令用 IP 生存时间 (TTL) 字段和 ICMP 错误消息来确定从一个主机到网络上其他主机的路由。

● 通过向目标发送不同 IP 生存时间 (TTL) 值的"Internet 控制消息协议 (ICMP)"回 应数据包, Tracert 诊断程序确定到目标所采取的路由。要求路径上的每个路由器在转 发数据包之前至少将数据包上的 TTL 递减 1。数据包上的 TTL 减为 0 时,路由器应该 将"ICMP 已超时"的消息发回源系统。

● Tracert 先发送 TTL 为 1 的回应数据包,并在随后的每次发送过程将 TTL 递增 1, 直到目标响应或 TTL 达到最大值,从而确定路由。通过检查中间路由器发回的 "ICMP 已超时"的消息确定路由。某些路由器不经询问直接丢弃 TTL 过期的数据包, 这在Tracert 实用程序中看不到。

Tracert 使用说明:

1) 点击 WEB 配置界面目录树种的 Tracert 测试。

2) 配置目标 IP 地址或者域名,点击开始查看路由跟踪信息。

Tracert 参数配置界面如下图所示:

Tracert测试				
目的地址 最大跳转	: 数(1-255)	30		
		开始	结束	
信息				

图 2-15-2 Tracert测试配置界面

2.15.3 信令呼叫测试

信令呼叫测试用于测试 PSTN->IP 或 PSTN->IP 的信令流程,判断各连接是否正常。

令呼叫测试		
源中继		
中继类型	IP中继	~
中继类型	SIP	~
IP中继编号	0 <3CX>	~
主叫号码		
被叫号码		
信令跟踪		

图 2-15-3 信令呼叫测试配置界面

表 2-15-1 信令呼叫测试参数描述

中继类型	选择IP中继/PSTN中继	
IP中继编号	IP中继/PSTN中继下拉列表	
主叫号码	呼叫的主叫号码	
被叫号码	呼叫的被叫号码	
信令跟踪	显示呼叫时的信令	

2.15.4 网络抓包

可实时抓取设备的各种报文,有多重过滤条件,用户可根据需要筛选。

网络抓包		
默认设置 网络接口	用户自定义 ✓ GE1 GE0	
源地址		
目的地址		
协议		
用户板	DTU None 🗸	
抓包文件大小	4M ~	
	开始 停止 重置	
注意: 所有	的项都可以不指定,表示抓取可用网口上所有数据包。	
当有多个IP地址时,请用",'号稿开 若需要获取包含Syslog的数据包,请确保你已经打开了Syslog。		
若需要获取包含RTP或者RTCP数据包,清确保同时勾选上了UDP选项。		

图 2-15-4 网络抓包配置界面

若获取RTP或RTCP报文时当前总呼叫路数超过15路,可能会导致SIP中继中断。

获取包含RTP或者RTCP数据包时,请指定一个用户板

表 2-15-2 网络抓包参数描述

默认设置	抓包的模式,用户自定义/只包含PCM/指定包含syslog/指定包含RTP		
网络接口	抓包的网口选择		
源地址	只抓配置的原地址的报文		
目的地址	只抓配置的目的地址的报文		
协议	传输协议选择		
用户板	选择用户板		
抓包文件大小	抓包文件大小,达到后自动停止抓包		

2.15.5 调试命令

关闭所有后台跟踪。

调试命令				
	环境 close all	~	命令 【 【保存]

图 2-15-5 调试命令配置界面

2.16 管理

此界面菜单提供对设备的管理需要的各种设置,包括基本的管理参数,双主机管理, 许可证管理,网关配置数据备份恢复,网关用户管理,软件升级,密码修改,重启设置等 其他管理项目。设备网管用户可以通过这些项目实现对网关的管理工作。

2.16.1 管理参数

WFB管理配署	
	80
HTTPS 端口	443
口分准HTTPS在接	
HTTP X Frame Ontions	
	30 70 •
Telnet管理配置	
Telnet 端口	23
系统参数	
CPU工作模式	高性能
E1呼叫限制配击	
蔵大呼叫数	
有效时间	
汪	意: 敢大呼叫数或者作用时间为5代表功能不至效!
访问控制	
Web	允许GE0访问 🗹 允许GE1访问 🔽
Telnet	允许GE0访问 🗹 允许GE1访问 🔽
Ssh	
	YER DESKING AN YER DESKING AN
SYSLOG参数配置	
启用SYSLOG	● 是 ○ 否
日志类型	🗆 信令日志 💷 系统日志 💷 管理日志 💷 媒体日志
服务器地址1	
服务器地址2	
SYSLOG级别	NONE 🗸
发送CDR	● 是 ○ 否
FILELOG参数配置	
启用FILELOG	● 是 ○ 否
日志类型	🗆 信令日志 💷 系統日志 💷 管理日志 💷 媒体日志
FILELOG级别	NONE
保存CDR	○ 是 ● 否
NATS服务器配置	
启用NATS	● 是 ○ 否
服务器地址	
服务器端口	4222
用户名	
密码	
启用TLS	 ● 是 ○ 否
发送CDR到NATS服务哭	
E1端口智能关闭配置	
启用智能关闭	◎ 是 ○ 否
*11-1-7-7-4月	🗆 网口状态 💷 心跳检测服务器状态 💷 帐户注册状
判定依据	
Qos	70
服労类型	小酒用
NTP参数配置	
启用NTP	◎ 是 ○ 否
主用NTP服务器地址	144.34.213.211
主用NTP服务器端口	123
备用NTP服务器地址	144.34.213.211
备用NTP服务器端口	123
同步周期	600 B/b
时区	GMT+8:00 (北京 新加坡 台北)
H D MA	

图 2-16-1 管理参数配置

	HTTP 遄□	httn服条的默认端口。默认是80
WEB管理配置		http://// / 11%//// 中,%////200
		回日时htta 无论法问识タ
	^{只儿けHIIPS} E按	后用时nttp小能切问设备 NAT环境下启田时进行HTTP HOST校验。不能正觉访
	HTTP HOST校验	问设备,禁用时可以正常访问
	HTTP X Frame Options	启用时设备的http响应消息添加X-Frame-Options: sameorigin
Telnet管理配置	Telnet 端口	本地 Telnet 设备默认端口,默认是 23
系统参数	CPU工作模式	CPU工作模式,低功耗/高性能
	最大呼叫数	限制有效时间内的最大呼叫数,0代表功能不生效
E1呼叫限制配置	有效时间	限制最大呼叫数的有效时间,0代表功能不生效,E1呼 叫限制配置针对每个E1生效
	Web	启用后允许GE0/GE1web访问设备
访问控制	Telnet	启用后允许GE0/GE1telnet访问设备
	SSH	启用后允许GE0/GE1SSH访问设备
	启用 SYSLOG	发送对应级别的日志到SYSLOG服务器
	日志类型	信令日志(需要选择信号类型: SIP信令/7号信令/PRI信 令/cc跟踪)/系统日志/管理日志/媒体日志
9761 00 余 粉 町 留	服务器地址1	SYSLOG服务器地址
SISLOG参数配直	服务器地址2	SYSLOG服务器地址
	SYSLOG级别	NONE/DEBUG/INFO/NOTICE/WARING,发送大于配置级别的日志
	发送CDR	通话的话单是否发送
	启用FILELOG	保存设备的日志,在数据下载中可以下载
FILFLOC分粉配型	日志类型	信令日志(需要选择信号类型: SIP信令/7号信令/PRI信 令/cc跟踪)/系统日志/管理日志/媒体日志
FILELOG参奴癿直	FILELOG级别	NONE/DEBUG/INFO/NOTICE/WARING,保存大于配置级别的日志
	保存CDR	通话的话单是否保存
	启用NATS	发送话单到NATS服务器
	服务器地址	NATS服务器域名或者IP
NATS服务器配置	服务器端口	NATS服务器连接端口
	用户名	NATS服务器认证用户名
	密码	NATS服务器认证密码
	启用TLS	使用 TLS 加密传输
	发送 CDR 到 NATS 服务器	是否发送话单到NATS服务器
	启用智能关闭	符合检测条件时自动关闭E1端口
E1端口智能关闭配置	判定依据	网口状态/心跳检测服务器状态/账户注册状态/连续呼叫 超时

	服务类型	不启用/DS,是否启用 Qos 服务,默认不启用
Qos	信令报文	按照配置的Qos传输SIP信令
	媒体报文	按照配置的Qos传输RTP
	管理报文	按照配置的Qos传输web管理消息
	启用 NTP	是否启用 SNMP 协议,默认时不启用
NTP参数配置	主用NTP服务器 地址	SNMP 管理主机的主 IP 地址,主机的 IP 地址将实现设备的监视和管理
	主用NTP服务器 端口	管理设备的端口,为 SNMP 管理主机提供陷阱信息,默 认是 123
	备用NTP服务器 地址	备份的 SNMP 的 IP 地址
	备用 NTP 服务器 端口	备份 SNMP 的 IP 地址的端口
	同步周期	系统检测的时间周期
	时区	本地时区
时间设定	时间设定	勾选启用后输入日期和时间,日期和时间符合标准,设 置的时间和设备的当前时间不能相差太远

2.16.2 服务器参数

务器参数配置	
认证配署	
启用认证	◎ 旱 ○ 盃
服务器1	
服务器IP地址1	
KeepAlive端口1	
认证端口1	
话单端口1	
服务器2	
服务器IP地址2	
KeepAlive端口2	
认证端口2	
话单端口2	
客户域	default
发送CDR	禁用
录音配置	
启用录音	◎ 是 ○ 否
服务器IP地址	0.0.0.0
录音端口	2999
最大路数	2000
录音时间段数选择	禁用
录音模式	双向 🗸
录音开始于	接通 🗸
录音发送接口	GE1 🗸
接口类型	媒体 🖌
NAT	禁用
语音识别配置	
启用语音识别	◎ 是 ○ 否
服务器IP地址	0.0.0.0
语音识别端口	2888
最大路数	2000

图 2-16-2 服务器参数配置

	启用认证	启用后设备向认证服务器进行认证和发送话单
	服务器IP地址	认证服务器1地址
认证配置	KeepAlive端口	认证服务器的KeepAlive端口
	认证端口	认证服务器的认证端口
	话单端口	认证服务器的话单端口
	客户域	认证服务器的域
	发送CDR	是否发送话单到认证服务器
	启用录音	通话中设备发送媒体流到录音服务器生成录音文件
	服务器IP地址	录音服务器IP地址
	录音端口	连接录音服务器的端口,一般为2999
	最大路数	录音最大并发数
	录音时间段数选择	禁用/启用-1段/启用-2段/启用-3段
	录音时间段	配置录音的时间区间,可配置数量和录音时间段数选择 的段数一致
录音配置	录音模式	双向
	录音开始于	接通/振铃;接通则录音文件中只有被叫摘机后的通话内容,振铃则录音文件中包含被叫摘机前的回铃音
	录音发送接口	GE1/GE0
	接口类型	媒体/管理
	NAT	禁用/启用;设备位于私网,录音服务器位于外网,启用时RTP流转发到配置的服务器IP;禁用时RTP流转发到录音服务器start ack消息携带的内网地址
	启用语音识别	通话中设备发送媒体流到语言识别服务器进行语言识别
进动力的船舶	服务器IP地址	语言识别服务器地址
「日以川肥直	语音识别端口	语言识别服务器端口
	最大路数	语言识别最大并发数

表 2-16-2 服务器参数描述

2.16.3 云服务器

云服务器		
域名 端口 密码		
	保存	重注册

图 2-16-3 云服务器配置界面

表 2-16-3 云服务器配置参数描述

域名	云服务器的地址,公网云服务器为www.dmcld.com
端口	连接云服务器的端口, 公网云服务器端口为2020
密码	可为空

2.16.4 NMS服务器

NMS服务配置	
A	
后用	
NMS服务器地址	devnms.dmcld.com
NMS服务器端口	20006

保存

图 2-16-4 NMS服务器配置界面

表 2-16-4 NMS服务器配置参数描述

NMS服务器地址	NMS服务器地址
NMS服务器端口	链接NMS服务器的端口,一般为20006

2.16.5 邮件服务

邮件服务配置		
启用	\checkmark	
服务器		
发件人		
密码		
收件人		
收件人2		
收件人3		
使用SSL加密		
邮件内容选项		
E1状态		 PRI链路状态
□ SS7链路状态		 SIP中继状态
□ 设备重启		🔲 业务网口IP变换
□ SIP账户注册状态		□ Cloud注册状态
□ Web连续登入失败		
	保存 测试	

提示: 1.发件人和收件人均为带@的全名称,发件人和收件人最好为同一个帐号. 2.发送失败请检查用户名密码,25端口是否禁用,邮箱是否已开启SMTP服务 3.至少填写一个收件人

图 2-16-5 邮件服务配置界面

服务器	邮箱服务器地址,如smtp.163.com
发件人	告警邮件的发件人,需要开启SMTP
密码	发件人的授权密码
收件人	收件人邮箱地址
收件人2	收件人邮箱地址
收件人3	收件人邮箱地址
使用SSL加密	邮件使用SSL加密
邮件内容选项	E1状态/SS7链路状态/设备重启/SIP账户注册状态/Web连续登入失败/PRI 链路状态/SIP中继状态/业务网口IP变换/Cloud注册状态

表 2-16-5 邮件服务参数描述

2.16.6 SNMP参数

SNMP是基于TCP/IP协议族的网络管理标准,是一种在IP网络中管理网络节点(如服务器、工作站、路由器、交换机等)的标准协议。SNMP能够使网络管理员提高网络管理效能,及时发现并解决网络问题以及规划网络的增长。网络管理员还可以通过SNMP接收网络节点的通知消息以及告警事件报告等来获知网络出现的问题。设备连接到SNMP服务器后,可在SNMP服务器上查看、设置设备的数据,查看设备告警。

开启SNMP	◉是○否		
2NMD⊯+	1/20		
SINNIF版4	V2C V		
配置模式	高级 🖌		
	464		
SINNF监听编口 主意:SNMP默认监听端口号161。	,更改端口后,重启设备生效!		
廿 曰 廾 勒 卑			
共同体寘五	共同体	3	原地址
particularCommunity		default	
2			
3			
主意: 源地址的缺省值为default,如	u果不是,输入IP地址!(例如:192.1	68.1.1)	
出同休加入组			
	组名	ŧ	も同体
1 MTG2000		particularCommunity	*
2			~
3			v v
2			• •
2		mib树	▲ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
2	视图类型 Included	mibță	▼ ▼ 推码
2	视图类型 Included ~	mibłłj	▲ (((((((((((((
2	视图类型 included マ マ マ ロロローへy、終まか、y	mibŧł	▲ 推码
2	视图类型 included ✓ ✓ ✓ 果只有一个×,格式为:×	mib#j	▲ 流码 ()
2	视图类型 included マ マ 果只有一个x,格式为:x	mibøj	▲ 流码 ()
2	视图类型 included ✓		▲ 「「「」」」
2 ////////////////////////////////////	视图类型 included	mib树 .1	▲ 「「「「」」」
nib视图配置 视图名 1 all 23 主意: mib树的格式: xxxxx如5 访问规则配置(v1/v2c) 组名 1组名	视图类型 included	mib树 .1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2 ////////////////////////////////////	视图类型 included	mib树 .1	▲ 道码 道码 ▲ 道码 ▲ 道码 ▲ 道码 ▲ 道码 ▲ 道码 ▲ 道岡 ▲ 道
nib视图配置 视图名 1 all 2	视图类型 included	mib树 .1 	¥ 第码 第码 [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
2	视图类型 included → 、 果只有一个×・格式为:× 读视图 all → 、 如果读写需要值・对应的组名不能	mib树 .1 	¥ 道码 道码 Image: Second sec
2	视图类型 included → 、 果只有一个×・格式方:× 读视图 all → 、 如果读写需要值・对应的组名不能 」P地址		▲ 道码 道码 ▲ 道码 ▲ 图码并视图 ▲ 副 ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
2 mib视图配置 视图名 1 all 2 	视图类型 included マ マ 果只有一个×・格式方:× 读视图 all マ 如果读写需要值・对应的组名不能 IP地址 172.19.10.19		▲ 道码 道码 Image: Second seco

1.注意:v1/v2c版本二者只有一个配置有效。

图 2-16-6 SNMP高级配置

SNMP版本	SNMP版本	V1/V2c
配置模式	配置模式	典型/高级,典型模式无"共同体加入组""mib视图配 置""访问规则配置(v1/v2c)"
SNMP监听端口	SNMP监听端口	设备SNMP监听端口,默认161,修改后重启生效
共同体配置	共同体	和SNMP平台共同体配置的一致
	源地址	默认default,输入SNMP的IP
共同体加入组	组名	自定义
	共同体	上面配置的共同体
	视图名	自定义
	视图类型	included/excluded
mib视图配置	Mib树	MIB树的Root OID,格式x.x.x.x.如果只有一个x,格式 为:.x
	掩码	和mib树的OID共同确定一个视图的范围,16进制表 示,转化为二进制后每个bit对应OID中的一个小节,1 表示精确匹配,0表示通配
	组名	下拉选择,上面配置的组
访问规则配置	读视图	下拉选择,上面配置的视图
(v1/v2c)	写视图	下拉选择,上面配置的视图
	陷阱视图	下拉选择,上面配置的视图
	陷阱类型	V1/V2c/inform
陷阱配置	IP地址	SNMP trap端地址
	端口	SNMP trap的端口
	共同体	和SNMP平台共同体配置的一致,可为空

表 2-16-6 SNMP v1/v2c高级配置描述

SNMP参数			
开启SNMP	● 是 ○ 否		
SNMP版本	V3 V		
SNMP监听端口 注意:SNMP默认监听端口号	161 161,更改端口后,重启设备生效!		
用户配置 用户名 1	验证类型	验证密码 加密类型	加密密码
注意:验证密码和加密密码7 共 同体加入组	<能小于8!		
1	组名	<u></u>	·同体 ✔
mib 视图配置 视图名	视图类型	mib树	掩码
1 all 2	included V	.1	
3 注意:mib树的格式:x.x.x.x	~ x.如果只有一个x,格式为∷x		
访问规则配置(v3) 组名	安全级别	读视图 写视图	陷阱视图
1 1 注意:读/写/陷阱视图参照视图	✓ ○ <	✓ 能为空。	× · ·
陷阱配置 陷阱类型	IP地址	端口	共同体
1 v2c	▼ 172.19.10.19	162	public
		保存	

1.注意:v1/v2c版本二者只有一个配置有效。

图 2-15-8 SNMP v3配置

SNMP版本	SNMP版本	V3	
SNMP监听端口	SNMP 监 听 端 口	设备SNMP监听端口,默认161,修改后重启生效	
	用户名	和SNMP服务器上设置的用户名一致	
	验证类型	MD5/SHA,和SNMP服务器上设置的一致	
用户配置	验证密码	和SNMP服务器上设置的用户名一致	
	加密类型	DES/AES/AES128,和SNMP服务器上设置的一致	
	加密密码	和SNMP服务器上设置的用户名一致	
共同体加入组	组名	自定义	
	共同体	上面配置的共同体	
	视图名	自定义	
	视图类型	included/excluded	
mib视图配置	Mib树	MIB树的Root OID,格式x.x.x.x.如果只有一个x,格式为:.x	
	掩码	和mib树的OID共同确定一个视图的范围,16进制表示,转 化为二进制后每个bit对应OID中的一个小节,1表示精确匹 配,0表示通配	
	组名	下拉选择,上面配置的组	
访问规则配置(v3)	安全级别	authnopriv/authpriv, authnopriv时加密类型和加密密码将会为空	
	读视图	下拉选择,上面配置的视图	
	写视图	下拉选择,上面配置的视图	
	陷阱视图	下拉选择,上面配置的视图	
	陷阱类型	V1/V2c/inform	
陷阱配置	IP地址	SNMP trap端地址	
	端口	SNMP trap的端口	
	共同体	和SNMP平台共同体配置的一致,可为空	

表2-15-6 SNMP v3配置描述

2.16.7 Radius参数

RADIUS 服务器负责接收用户的连接请求、认证用户,然后返回客户机所有必要的配置信息以将服务发送到用户。设备连接到radius服务器,对设备登录进行认证、对设备通话进行计费。

Radius参数配置	
启用RADIUS	○ 否 ○ 计费 ○ 认证 ◉ 认证&&计费
Radius端口	1813
重传次数	3
超时时间(1~10秒)	5
连续失败次数	10
服务器恢复时间(1~30分钟)	10
Radius认证超时处理方式	本地校验
主服务器IP	
主服务器认证端口	
主服务器计费端口	
主服务器密钥	
备用服务器IP	
备用服务器认证端口	
备用服务器计费端口	
备用服务器密钥	

保存

注意: 修改将在设备重启之后生效。

图 2-16-7 Radius参数配置界面

很 2-10-7 Kaulus 参 级 细	
启用RADIUS	否/计费/认证/计费&&认证
Radius端口	设备和radius服务器连接通信的端口,默认1813
重传次数	设备发送radius请求后未收到回复时重传的次数
超时时间(1~10秒)	设备发送radius请求后未收到回复和重发radius请求的时间间隔
连续失败次数	计费模式使用,配置的连续失败次数没有收到响应设备自动把radius server置为dead状态
服务器恢复时间 (1~30分钟)	配置的时间后radius服务器由dead变为active
Radius认证 超时处理方式	本地校验/拒绝登录;本地校验radius服务器认证超时,验证用户名和 密码是否和设备的一致,一致则访问设备成功,不一致则提示用户名/ 密码错误;拒绝登录radius服务器认证超时直接拒绝访问,提示用户名 /密码错误
主服务器IP	主用Radius服务器地址
主服务器认证端口	主用Radius服务器认证端口
主服务器计费端口	主用Radius服务器计费端口
主服务器密钥	主用Radius服务器密钥
备用服务器IP	备用Radius服务器地址
备用服务器认证端口	备用Radius服务器认证端口
备用服务器计费端口	备用Radius服务器计费端口
备用服务器密钥	备用Radius服务器密钥

表 2-16-7 Radius参数描述

2.16.8 远程连接配置

设备连接服务器后可在服务器上打开设备的web管理界面。

远程连接配置	
启用	
服务器端口	



图 2-16-8 远程连接配置界面

表 2-16-8 远程连接配置参数描述

服务器URL/IP	DRP服务器的地址
服务器端口	DRP服务器的端口

2.16.9 数据下载

通过数据下载将业务数据、系统日志、呼叫日志和用户板日志保存到本地计算机上。

业务数据备份	
点击'开始下载'下载数据库到你的计算机。	开始下载
点击 '开始下载'下载 拨号规则 到你的计算机.	开始下载
点击'开始下载'下载Sip账号信息到你的计算机。	开始下载
点击'开始下载'下载Sip账号信息(明文)到你的计算机.	开始下载
点击 '开始下载'下载号码绑定时隙信息到你的计算机.	开始下载
点击'开始下载'下载 账户信息 到你的计算机。	开始下载
点击'开始下载'下载账户组信息到你的计算机。	开始下载

图 2-16-9 业务数据备份

系统日志下载	
点击'开始下载'下载系统异常到你的计算机。	开始下载
点击'开始下载'下载系统快照到你的计算机。	开始下载
点击'开始下载'下载系统日志到你的计算机.	开始压缩
点击'开始下载'下载管理日志到你的计算机。	开始压缩
点击'开始下载'下载 紧急事件日志 到你的计算机。	开始压缩
点击'开始下载'下载用户操作日志到你的计算机。	开始压缩
点击'开始下载'下载远程连接日志到你的计算机.	开始下载

图 2-16-10 系统日志下载

呼叫日志下载

点击'开始下载'下载Cdr到你的计算机.	开始压缩
点击 '开始下载'下载信令日志到你的计算机.	开始压缩
点击'开始下载'下载媒体日志到你的计算机。	开始压缩

图 2-16-11 呼叫日志下载

用户板日志下载			
0-0开始压缩	0-1开始压缩	1-0开始压缩	1-1开始压缩
2-0开始压缩	2-1开始压缩	3-0开始压缩	3-1开始压缩
4-0开始压缩	4-1开始压缩		

图 2-16-12 用户板日志下载

2.16.10 数据恢复

将本地的数据库、拨号规则等数据导入设备。

数据恢复		
数据库	选择文件未选择文件	恢复
拨号规则	选择文件未选择文件	恢复
SIP账户	选择文件未选择文件	导入
号码绑定时隙	选择文件未选择文件	导入
账户信息	选择文件未选择文件	导入
账户组信息	选择文件未选择文件	导入

图 2-16-13 数据恢复

表 2-16-9 数据恢复的描述

数据库	导入ldf格式的数据库文件
拨号规则	导入txt格式的拨号规则文件
SIP账户	导入txt格式的SIP账户文件
号码绑定时隙	导入txt格式的号码绑定时隙文件
账户信息	导入csv格式的账户信息文件
账户组信息	导入csv格式的账户组信息文件

2.16.11 License管理

License信息	
License SN	11
设备SN	dc12-0211-0013-0001
硬件SN	8ca7-c30b-462e
License类型	正式
License版本	1.15
License创建时间	2020-11-10 10:30:22.219948426 +0800 CST m=+23.997202
可用E1数	2000C-20E1/T1
SS7模块	启用
PRA模块	启用
R2模块	启用
PSTN2PSTN模块	启用
IP2IP模块	启用
G729最大呼叫数	640
G723最大呼叫数	640
ilbc最大呼叫数	640
	刷新
License设置	
授权码	
	保存

图 2-16-14 License信息

2.16.12 版本信息

显示设备各组件的版本,有程序、数据库、web、FPGA、DSP、用户板,以及版本编译时间。显示各槽位资源板的版本。

版本信息					
文件类型	版本	编译日期	编译时间		
程序	程序 1.06.11.25 数据库 2.03.28 Web 1.06.11.25		16:05:46		
数据库			15:30:00		
Web			16:05:50		
FPGA	1.02.11	2016-06-03	18:22:04		
用户板ipk	board_1.2				
用户板image	h8users_17.41				

资源板版本信息					
描述	槽位号	当前版本			
DTU2B-0	0	board1.2-01.17.41			
	刷新				

图 2-16-15 版本信息

2.16.13 软件升级

MTG1000 提供可靠的升级机制,不仅可以 web 升级应用程序,而且可以 web 升级底层文件、用户板程序。方便维护设备。但请勿自行升级底层文件。

应用程序升级		
选择加载项目 软件包	 \$	上传
L	注意: 升级完成后, 请重启设备。	
固件升级		
选择加载项目 Boot	Boot 送择文件 未选择文件	上传
	注意: 升级完成后,请重启设备。	
用户板程序升级		
选择加载项目 用户版ipk	用户板ipk ✓ 选择文件 未选择文件	上传

图 2-16-16 软件升级

表 2-16-10 软件升级描述

	软件包	选中要加载的软件包 mtgpackage.ldf,点击上传,软件包包含了 app 和 web,不需重新加载 app 或 web 程序,加载成功后,重启设备。		
	程序	选中要加载的 app 程序 mtgapp.ldf,点击上传,上传成功后要加载配套的 web 程序。		
应用程序升 级	Web	选中要加载的 mtgweb.ldf,点击上传,待 app、web 都加载成功,重启设备。		
	语音识别模块	选中要加载的 recog.mod,点击上传,上传成功后重启设备。		
	Tcpdump	选中要加载的tcpdump(linux程序),点击上传,上传成功后重启设备。		
	证书	选中要加载的CA证书文件,点击上传,上传成功后重启设备。		
	Boot	选中要加载的 mtgboot.ldf 文件,上传成功后,telnet 设备进入^config,执行 uboot update,待打印提示 update uboot success 后重启设备。		
	Kernel	选中要加载的 mtgkernel.ldf 文件,上传成功后, telnet 设备进入^config 执行 kernel update,待打印提示 update kernel success 后重启设备。		
固件升级	File System	选中要加载的 mtgfs.ldf 文件,上传成功后, telnet 设备进入^config 执行 licence update、netinfo backup,保存设备的 licence 和网络信息,然后执行 fs update,待 fs 刷新完,请勿操作 web,勿使用 web 重启设备,可 ssh 登录 reboot 设备,或^config模式 reset 设备。		
	FPGA fireware	上传选中的 mtgdsp.ldf, 上传成功后重启设备生效。		
	DSP fireware	上传选中的 mtgdsp.ldf, 上传成功后重启设备生效。		
	DSP827 fireware	上传选中的dsp827app.ldf,上传成功后重启设备生效。		
	Authorization	上传选中的 mtgauth.ldf, 上传成功后重启设备生效		
	Module	上传选中的语音文件,上传成功后重启设备生效。		
用户板程序	用户板ipk	上传选中的用户板程序,上传成功后,上传成功后重启设备生效		
升级	用户板image 上传选中的用户板程序,上传成功后,上传成功后重启设备生效			

2.16.14 账户管理

账户管理							
	索引	用户名	绑定用户组	最近登录日期	账户休眠	登陆失败锁定	剩余锁定时间
	0	admin	0	2023- 2- 1	否	否	-
	1	maintance	1	2019- 7-30	是	否	-
	2	monitor	2	2019- 7-30	是	否	-
			添加 删除	修改	激活	锁	
				图 2-16-17 账户	管理		
添加	账户						
素引 3< ▼							
	确定重置取消						
				图 2-16-18 添加	1账户		
表2-1	表2-15-8 账户管理描述						

索引	账户索引,可配置32个账户,0号账户不能修改和删除
绑定组编号	配置账户所在的账户组
用户名	账户名
密码	密码
确认密码	密码确认

2.16.15 账户组管理

用户	組管理														
	索引	组名	网络参数配 置	PRI配置	SS7配置	PSTN分组 配置	SIP配置	IP分组配 置	号码过滤	呼叫路由	号码变换	语音&传真	维护工具	管理	权限管理
	0	admin	读写	读写	读写	读写	读写	读写	读写	读写	读写	读写	读写	读写	读写
	1	maintance	读写	读写	读写	读写	读写	读写	读写	读写	读写	读写	读写	读写	无
	2	monitor	只读	只读	只读	只读	只读	只读	只读	只读	只读	只读	只读	只读	无
						添加	删	除	修改						

图 2-16-19 账户组管理

添加用户组		
索引	3	~
组名		
运行信息	读写	✓
网络参数配置	读写	✓
PRI配置	读写	✓
SS7配置	读写	✓
PSTN分组配置	读写	✓
SIP配置	读写	✓
IP分组配置	读写	✓
号码过滤	读写	✓
呼叫路由	读写	✓
号码变换	读写	✓
语音&传真	读写	✓
维护工具	读写	✓
管理	读写	✓
SDH配置	读写	✓
加密配置	读写	✓
R2配置	读写	~
用户名长度范围	6 - 32	
密码长度范围	6 - 22	
账户休眠触发时间	93	天
连续登陆失败将被锁定(失败次数/统计周期)	5 / 30	分钟
登陆失败锁定时间	30	分钟

 确定
 重置
 取消

 注意:
 1.账户长时间不登陆将进入休眠状态。

2.连续登陆失败达到指定次数,账户将被限制登陆

图 2-16-20 添加账户组

表 2-16-11 账	:尸组的描述
-------------	--------

索引	账户组索引,可配置8个账户组,0号账户不能修改和删除
组名	账户组名称描述
功能权限	读写/只读/无
用户名长度范围	限制用户名长度,前面的数字不能大于后面的数字
密码长度范围	限制密码长度,前面的数字不能大于后面的数字
账户休眠触发时 间	配置的时间内账户未登陆、使用(设备未重启过),账户变为休眠状态, 不能使用
连续登陆失败将 被锁定(失败次数 /统计周期)	配置的周期内账户连续登陆失败配置的次数,账户进入锁定状态,不能登 录
登陆失败锁定时 间	账户锁定配置的时间,之后账户自动解锁

2.16.16 密码修改

为确保系统安全,进入配置页面后修改登录密码。

修改密码	
当前密码	
新密码	
	6~32 个字符,区分大小写
确认密码	
	请再次填写密码
	保存

图 2-16-21 修改密码

2.16.17 定时重启

定时重启配置			
	_		
启用	~		
重启模式	定时重启	~	
保护性重启	否	~	
重启时间间隔	1		天
重启时间(0-23)	0		点

保存

提示: 定时重启是循环性重启,延时重启是一次性重启. 保护性重启在时间范围内会检测当前是否有话务. 时间以设备系统时间为准!

图 2-16-22 定时重启

表 2-16-12 定时重启配置的描述

重启模式	定时重启/延时重启; 定时重启是循环性重启, 延时重启是一次性重启
保护性重启	保护性重启在时间范围内会检测当前是否有话务,在无话务时重启设 备;如果一直有话务,会在时间范围内的最后时间段强制重启设备
重启时间间隔	两次重启间的间隔时长
重启时间(0-23)	每次重启的时间点

2.16.18 重启设备

点击重启后,会弹出一条信息"你确认重启设备?"点击"确定"即可重启设备。

重启设备

点击下面的 '重启'按钮开始重启设备

重启 图 2-16-23 重启设备

3 常见问题

3.1 如果修改或忘记了 IP 地址如何重新获得?

用户可以通过以下方法得到 IP 地址:

1 将 PC 与设备的串口连接起来,波特率设为 115200bps,用户名为"admin", 密码为telnet/web登录密码,如果重新设置过,缺省密码为"admin"。进入命令行后用 户可以输入命令"show int" 重新获得 IP。

3.2 设备物理连接正常,但网络不通或网络通信不正常

1 通过查看设备 WAN 口和 LAN 口的指示灯,判断物理连接状态,从而确定 网线是否可用。

2 确保网络连接设备(路由器,交换机或集线器)支持 10M/100M 自适应带宽 否则,将设备直接连接到 PC,登陆 WEB,然后在"本地连接"项选择正确的以太网模 式。

3 检查是否有 LAN 口与已有的 IP 地址相冲突了。

4 使用串口登录,在 enable 模式下查看 IP 和掩码是否正确,并 ping 同网段的 计算机或设备,看是否能通。

4 术语

- PRI: 基群速率接(Primary rate interface)
- DND: 免打扰 (Do-not-Disturb)
- FMC: 灵活的号码融合(Fixed Mobile Convergence)
- SIP: 会话发起协议(Session Initiation Protocol)
- DTMF: 双音多频(Dual Tone Multi Frequency)
- USSD: 非结构化补充数据业务(Unstructured Supplementary Service Data)
- PSTN: 公共交换电话网(Public Switched Telephone Network)
- STUN: RFC3489 规定的一种 NAT 穿透方式(Simple Traversal of UDP over NAT)
- IVR: 语音交互式应答 (Interactive Voice Response)
- IMSI: 国际电话用户认证号(International Mobile Subscriber Identification Number)
- IMEI: 国际电话设备认证(International Mobile Equipment Identity)
- DMZ: 网络隔离区(Demilitarized Zone)