DINSTAR開信通达

UC2500/UC1500 快速配置指导



深圳鼎信通达股份有限公司 联系电话: 0755-61919966 地址: 深圳市南山区常兴路国兴大厦9楼

欢迎您选购 UC2500/UC1500 综合网关

深圳鼎信通达股份有限公司为客户提供全方位的技术支持,用户可与就近的鼎信通达分公司联系,也可直接与公司总部联系。 客服联系方式:

地址:深圳南山区西丽街道新科一街万科云城一期7栋A座18楼

电话: 0755-61919966

传真: 0755-26456659

网址: <u>www.dinstar.com</u>, <u>www.dinstar.cn</u>

声明

1. UC2500/UC1500 中继网关为深圳鼎信通达股份有限公司自主研发的通信和网络产品,该手册中包含的所有内容,包括但不限于文字表述、图标、图表、页面设计、数据等等均享有完整的著作权、专利权和商标权等相关权利,并受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》等相关法律法规和中国加入的所有知识产权方面的国际条约、国际公约的保护。

2. 未经深圳鼎信通达股份有限公司的书面授权许可,任何单位、组织或个人不得以任何目的、使用任何形式或方法擅自对本手册进行抄袭、翻译等违法侵权行为,否则深圳鼎信通达股份有限公司将追究其法律责任,特此郑重声明!

3. 本公司保留对本手册中所描述的产品进行改进的权利,手册中涉及的图片及文字等内容解释如有出入,请以最终实际系统为准。

4. 由于产品版本升级或其它原因,本手册内容会不定期更新,恕不另行通知。

关于本文档

本文档主要描述 UC2500/UC1500 产品的外观、安装、快速配置方法。

适用对象

本手册适合下列人员阅读:

- 安装维护工程师
- 技术支持工程师
- 相关技术和市场人员

修订记录

| 文档名称 | UC2500/UC1500 快速配置指导 |
|------|----------------------|
| 手册版本 | V1.0 |
| 日期 | 2021-3 |
| 作者 | 测试部 |
| 修正说明 | |

| 1. UC2500/UC1500 综合网关概述 | 3 |
|-------------------------|----|
| 2. 指示灯说明 | 3 |
| 3. 硬件说明 | 4 |
| 4. 安装注意事项 | 4 |
| 5. 槽位 IP 地址 | 5 |
| 6. 修改电脑 IP 地址 | 5 |
| 7. 设备 SBC 登录 | 6 |
| 8. 修改 SBC 业务网口 IP 地址 | 7 |
| 9. SBC 业务配置 | 8 |
| 9.1. 配置接入网 | 8 |
| 9.2. 配置接入中继 | 9 |
| 9.3. 配置核心中继 | |
| 9.4. 配置路由 | |
| 10. FXS 业务配置 | 13 |
| 11. FXO 业务配置 | 16 |
| 11.1. 登录 | 16 |
| 11.2. 配置 IP 中继 | 17 |
| 11.3. 配置端口组 | |
| 11.4. 配置 IP->Tel 路由 | |
| 11.5. 配置 Tel->IP/Tel 路由 | 19 |
| 12. DTU 业务配置 | 20 |
| 13. 设备详细配置和参数说明 | 25 |

1. UC2500/UC1500 综合网关概述

| 板类型 | | 描述 | 数量(UC2500) | 数量(UC1500) |
|--------|-------------|--|---|------------------------|
| | MCU 板 | X86 硬件平台,按照客户需要安装操作 系统和软件 | 2 | 1 |
| | SCU 板 | 交换网板,运行 SBC,热备模式,默认 SCU0 为主、SCU1 为备 | 2 | 2 |
| | FXS 板 | 运行 IAD, FXS 设备,两个接口,使用 1 分 4 线转换为 RJ11,可以支持 8 路通 话 | 按照客户需求, 最多 10 块 | 按 照 客 户 需 求, 最多 4 块 |
| | FXO 板 | 运行 IAD, FXO 设备,两个接口,使用 1 分 4 线转换为 RJ11,可以支持 8 路通 话 | 按照客户需求, 最多 10 块 | 按 照 客 户 需 求, 最多 4 块 |
| SLOT 板 | 4FXS_4FXO 板 | 运行 IAD, 4S40 的混合口设备, 两个接 口, 使用1分4线转换为 RJ11, 可以 支持8路通话 | 按照客户需求, 最多 10 块 | 按 照 客 户 需 求, 最多 4 块 |
| | DTU 板 | 运行 UC2500,4 个 RJ45 接口,PRI 最 大支持 120 路通话,SS7 最大支持 123 路通话 | 按照客户需求, 最多 8 块, SLOT 槽位 8 和 9 不能 插 DTU 板 | 按 照 客 户 需 求,最多4块 |

本文以 UC2500 为例说明。

2. 指示灯说明

| 指示灯 | 定义 | 状态 | 描述 |
|---------|-----------------|----|--------------------------|
| DWD | 山酒北二灯 | 不亮 | 无电源输入或电源输入不正常 |
| PWK | 电源值小为 | 常亮 | 电源输入正常 |
| | | 慢闪 | 设备正常运行 |
| RUN | 设备运行状 态指示灯 | 常亮 | 设备系统正在初始化 |
| | | 不亮 | 设备未正常运行 |
| FXS/FX0 | 语音电话接 | 常亮 | 端口摘机 |
| PORT 灯 | 口指示灯 | 熄灭 | 端口挂机 |
| | | 常亮 | E1/T1 端口连接正常,能够正常接收和发送数据 |
| E1/T1 | E1/T1 状态指 云灯 | 不亮 | E1/T1 端口未连接或者端口故障 |
| | ×4 • 2 • 2 | 闪烁 | E1/T1 端口物理连接不正常或者线路有误码 |

UC2500/UC1500 快速配置指导

版权所有 ©2011-2020 鼎信通达

UC2500/UC1500 快速配置 七巳

| | 网络连接状 | 快闪 | 网络连接正常 |
|-------|----------------|----|-----------------|
| GEO/1 | 态指示灯 (LINK) | 不亮 | 网络未连接或网络连接不正常 |
| | 网口速率指 | 常亮 | 网络速率为 1000Mpbs |
| | 示灯(SPEED) | 不亮 | 网络速率低于 1000Mpbs |

3. 硬件说明

● 设备正面



4. 安装注意事项

- 机架的尺寸要求宽度为标准的 19 英寸,深度大于等于 350mm。
- 安装设备的机柜应具备良好的通风散热系统,要确保设备入风口及出风口处至少留有5厘米的空间,

保持良好的通风以利于机箱的散热。

- 请有经验或者受过培训的人员负责安装,安装时佩戴防静电手腕。 •
- 设备采用 100~240V 交流电压,请确认供电电源在设备允许的使用范围内,建议用户使用 UPS 不间断 • 电源。
- 请确保设备正确的接地,避免产生电源干扰,建议接地阻值<2Ω。
- 在不具备独立接地系统的安装环境中,交流供电系统应该保证:交流供电插座为带接地的三线供电; • 交流供电系统的良好接地;避免与产生电源干扰的设备共用电源插座排。
- 为保证设备正常工作和使用寿命,机房内需维持适当的温度和湿度;机房环境温度要控制在 0-45℃; • 机房环境湿度要控制在10-90%(非冷凝)。
- 为防止设备运行中受到干扰,请将设备远离高功率无线电、雷达发射台及高频率大电流设备。

| 槽位 | _ | 默认 IP 地址 | 默认掩码 | 网线连接方式 |
|--------|-----|------------------|----------------|--------------------------|
| SCUO/1 | GEO | 10. 255. 12. 1 | 255. 255. 0. 0 | 电脑和 SCU 的 GEO 直连或者在同一局域网 |
| SC00/1 | GE1 | 10. 255. 11. 1 | 255. 255. 0. 0 | 电脑和 SCU 的 GE1 直连或者在同一局域网 |
| SLOTO | | 10. 255. 11. 100 | 255. 255. 0. 0 | 电脑和 SCU 的 GE1 直连或者在同一局域网 |
| SLOT1 | | 10. 255. 11. 101 | 255. 255. 0. 0 | 电脑和 SCU 的 GE1 直连或者在同一局域网 |
| SLOT2 | | 10. 255. 11. 102 | 255. 255. 0. 0 | 电脑和 SCU 的 GE1 直连或者在同一局域网 |
| SLOT3 | | 10. 255. 11. 103 | 255. 255. 0. 0 | 电脑和 SCU 的 GE1 直连或者在同一局域网 |
| SLOT4 | | 10. 255. 11. 104 | 255. 255. 0. 0 | 电脑和 SCU 的 GE1 直连或者在同一局域网 |
| SLOT5 | | 10. 255. 11. 105 | 255. 255. 0. 0 | 电脑和 SCU 的 GE1 直连或者在同一局域网 |
| SLOT6 | | 10. 255. 11. 106 | 255. 255. 0. 0 | 电脑和 SCU 的 GE1 直连或者在同一局域网 |
| SLOT7 | | 10. 255. 11. 107 | 255. 255. 0. 0 | 电脑和 SCU 的 GE1 直连或者在同一局域网 |
| SLOT8 | | 10. 255. 11. 108 | 255. 255. 0. 0 | 电脑和 SCU 的 GE1 直连或者在同一局域网 |
| SLOT9 | | 10. 255. 11. 109 | 255. 255. 0. 0 | 电脑和 SCU 的 GE1 直连或者在同一局域网 |

5. 槽位 IP 地址

6. 修改电脑 IP 地址

网线将电脑和 UC2500 设备 SCU 板的 GE0/GE1 网口直连,进入电脑的网络配置界面,添加 10.255.12.XXX 或者 10.255.11.XXX 的 IP 地址, 使电脑和 UC2500 处于同网段, 以便登录到 UC2500 的 web 配置页面。

修改电脑的 IP 地址步骤如下:

① 电脑"控制面板 > 网络和 Internet > 网络连接 > 本地连接",点击右键,选择属性。

| 以太网 网络 2 | | |
|-------------|-----------|--|
| Realtek PC | 💔 禁用(B) | |
| | 状态(U) | |
| | 诊断(1) | |
| | 💔 桥接(G) | |
| | 创建快捷方式(S) | |
| | 🔮 删除(D) | |
| | 🔮 重命名(M) | |
| | 《 属性(R) | |

② 双击"Internet 协议 4(TCP/IPv4)"。

此连接使用下列项目(O):

| ☑ 號 Microsoft 网络 | 客户端 | | ^ |
|-------------------|--------------|---|---|
| 🗹 📕 Microsoft 网络 | 的文件和打印机共享 | | |
| ☑ 圓QoS 数据包计划 | 刘程序 | | |
| 🗹 📥 Internet 协议题 | (TCP/IPv4) | | |
| 🗹 🔺 链路层拓扑发现 | 限射器 I/O 驱动程序 | | |
| 🗌 🚣 Microsoft 网络 | 适配器多路传送器协议 | | |
| 🗹 🔺 Microsoft LLD | P 协议驱动程序 | | |
| 🗹 🔺 Internet 协议制 | 6 (TCP/IPv6) | | ۷ |
| < | | > | |
| | 0 | | |

③ 选择"使用下面的 IP 地址(S)",输入一个可用的 IP 地址,该地址和 UC2500 设备的 GE0 的 IP 地址"10.255.12.1"同网段,且不冲突。

| 掌规 | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|
| 如果网络支持此功能,则可以逐 络系统管理员处获得适当的 IP | 英取自动指派的 IP 设置。否则,你需 设置。 | 要从网 |
| ○ 自动获得 IP 地址(O) ● 使用下面的 IP 地址(S): | | |
| IP <mark>地</mark> 址(I): | 10 . 255 . 12 . 66 | |
| 子网掩码(U): | 255 . 255 . 0 . 0 | |
| 野ど園本のと | | 7 |

7. 设备 SBC 登录

UC2500 的 SCU 板的 GE0 网口和电脑直连,浏览器输入 UC2500 设备的 GE0 的 IP 地址 "https://10.255.12.1",回车,显示设备的 SBC 登录界面。

UC2500/UC1500 快速配置指导 版权所有 ©2011-2020 鼎信通达



输入默认的账户和密码: admin/admin@123#, 点击登录。显示设备的系统运行信息页面。



8. 修改 SBC 业务网口 IP 地址

UC2500 的管理网口 GE1 一般用于本地管理维护,业务网口 GE0 用于语音和业务交互。如果申请了公 网静态 IP,则业务网口 GE0 配置为该 IP 地址;如果 SIP 服务器/IPPBX 在私网,则业务网口 GE0 配置为和 服务器同网段的 IP。

配置步骤如下:

① 上方菜单栏,选择"系统",左侧导航栏,选择"网络管理",点击GE0的"修改"按钮,修

改 GE0 的 IP 地址、子网掩码、默认网关,点击保存。

| 名称 | * GE0 |
|-----------|---------------------|
| Mac地址 | * f8:a0:3d:25:12:16 |
| MTU大小 | * 1500 |
| 优先级 | * 10 |
| 业务管理 | 业务口 |
| Ipv4 网络模式 | ●静态 |
| IPV4地址 | * 172.29.89.11 |
| 子网掩码 | * 255.255.0.0 |
| IPV4网关 | 172.29.1.1 |
| IPV4 DNS | |
| | |
| lpv6 网络模式 | 【 禁用 ▼ 】 |
| | 保存取消 |

② 修改完成后点击上方提示栏的"重启"链接。

| DINSTAR SBC | 首页 业务 委 | 全系统 | e)p | | | | | 8 0 (| 2 0 <mark>%</mark> 0 <u>1</u> 0 | | 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 退出 	● 语言 | 中文 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|--------------|-------------|------------|--------------|--|--------|--|----------|-------|
| ✔ 系统管理 堂 Web配置管理 | 系统需要重 网络配置修改 ≥>重启 | 1启 0成功,需要重0 | 日设备才能生效 | Ì | | | | | | | | | |
| •3网络管理 | 网络管理配置 | 操作成功 | | | | | | | | | | | |
| 1 用户管理 | 网络管理 | | | | | | | | | | | | + Add |
| ⑤ 系统时间 | 名称 | 业务管理 | MTU大小 | Mac地址 | IPV4地址 | 子网掩码 | IPV4网关 | IPV4 DNS | IPV6地址 | IPV6网关 | IPV6 DNS | 优先级 | |
| ♀ 版本升级 | GE0 | 业务口 | 1500 | f8:a0:3d:25:12: 16 | 172.29.89.12 | 255.255.0.0 | 172.29.1.1 | 1 | | | | 10 | ß |
| 📽 备份与恢复 | GE1 | 管理口 | 1500 | 02:11:33:F2:00: | 192.168.11.1 | 255.255.0.0 | | 7 | | | | 20 | G |
| S License管理 | | | | 00 | | | | | | | | | |
| ■ 数字证书管理 | | | | | | | | | | | | | |
| > 风扇设置 | | | | | | | | | | | | | |
| ♀ 网元配置更新 | | | | | | | | | | | | | |

9. SBC 业务配置

UC2500 出厂时 SBC 预置了出厂的默认配置,主要是涉及接入网、接入中继、核心中继、路由。使用 过程中可以按照实际情况,修改对应的配置即可。

9.1. 配置接入网

- ① 上方菜单栏,选择"业务",左侧导航栏,选择"接入网"。
- ② 接入网的默认配置为 UC2500 内部板注册到 IPPBX/SIP 服务器时使用,可不修改。

| 接入网 | | | | | | | | | | | + Add |
|-----|--------------|----|-----|------|-----|-----|---------|---------|------------|--------------|-------|
| 编号 | 名称 | 描述 | 接口 | 端口 | 网络 | 协议 | 编解码 | DTMF类型 | 注册最小时 长 | NAT内注册时 长 | |
| 1 | fxs_register | | GE1 | 5070 | ip4 | udp | default | RFC2833 | 180 | 60 | 0 |

③ 外部设备需要通过 SBC 注册到 IPPBX/SIP 服务器,需要添加对应的接入网。点击"添加",接 口选择 GE0,端口和已使用端口不重复,其他配置可默认,点击"保存",点击应用"应用"。

| 编号 | * 2 |
|----------|---------------------------------------|
| 名称 | * outside |
| 描述 | |
| 启用 | |
| 启用radius | |
| 接口 | GE0 T |
| 媒体接口 | GEO |
| 协议 | UDP • |
| 端口 | * 5080 |
| 网络 | IPV4 🔹 |
| | IP地址段过 ~ 減 ~ 子网掩码 |
| 编解码 | default |
| DTMF类型 | RFC2833 |
| | RFC2835净 * 101 荷 |
| | 高级配置 ❤ |
| | 保存取消 |
| | |
| | |
| | |
| | |

9.2. 配置接入中继

- ① 上方菜单栏,选择"业务",左侧导航栏,选择"接入中继"。
- ② 接入中继的默认配置用于和设备内部 SLOT 板中继对接,可不修改。

UC2500/UC1500 快速配置 <u>指导</u>

| 接入中继 | | | | | | | | | + Add |
|------|-------|----|-----|------|-----|-----|---------|--------------------|---------------------|
| 编号 | 名称 | 描述 | 接口 | 端口 | 网络 | 协议 | 编解码 | 远端地址 | |
| 1 | slot0 | | GE1 | 5060 | ip4 | udp | default | 10.255.11.100:5060 | 0 |
| 2 | slot1 | | GE1 | 5061 | ip4 | udp | default | 10.255.11.101:5060 | |
| 3 | slot2 | | GE1 | 5062 | ip4 | udp | default | 10.255.11.102:5060 | 00 |
| 4 | slot3 | | GE1 | 5063 | ip4 | udp | default | 10.255.11.103:5060 | 0 |
| 5 | slot4 | | GE1 | 5064 | ip4 | udp | default | 10.255.11.104:5060 | 0 |
| 6 | slot5 | | GE1 | 5065 | ip4 | udp | default | 10.255.11.105:5060 | 0 |
| 7 | slot6 | | GE1 | 5066 | ip4 | udp | default | 10.255.11.106:5060 | e 0 e |
| 8 | slot7 | | GE1 | 5067 | ip4 | udp | default | 10.255.11.107:5060 | 0 |
| 9 | slot8 | | GE1 | 5068 | ip4 | udp | default | 10.255.11.108:5060 | 0 |
| 10 | slot9 | | GE1 | 5069 | ip4 | udp | default | 10.255.11.109:5060 | |

9.3. 配置核心中继

① 上方菜单栏,选择"业务",左侧导航栏,选择"核心中继"。

② 核心中继用于和 UC2500 外的 IPPBX、SIP 服务器、网关产品等通信,修改"远端地址"为实际 IPPBX/SIP 服务器/网关产品的 IP 地址+端口即可。

| 核心中继 | | | | | | | | | + Add |
|------|-----------|----|-----|-----|------|-----|---------|------------------|----------|
| 编号 | 名称 | 描述 | 接口 | 网络 | 端口 | 协议 | 编解码 | 远端地址 | |
| 1 | mcu_slot0 | | GE0 | ip4 | 5060 | udp | default | 172.16.0.22:5060 | |
| 2 | mcu_slot1 | | GE0 | ip4 | 5061 | udp | default | 172.16.0.22:5060 | 0 |
| 3 | mcu_slot2 | | GE0 | ip4 | 5062 | udp | default | 172.16.0.22:5060 | 0 |
| 4 | mcu_slot3 | | GE0 | ip4 | 5063 | udp | default | 172.16.0.22:5060 | 6 0 1 |
| 5 | mcu_slot4 | | GE0 | ip4 | 5064 | udp | default | 172.16.0.22:5060 | 6 0 |
| 6 | mcu_slot5 | | GE0 | ip4 | 5065 | udp | default | 172.16.0.22:5060 | 6 0 1 |
| 7 | mcu_slot6 | | GE0 | ip4 | 5066 | udp | default | 172.16.0.22:5060 | 6 0 1 |
| 8 | mcu_slot7 | | GE0 | ip4 | 5067 | udp | default | 172.16.0.22:5060 | 6 0 1 |
| 9 | mcu_slot8 | | GE0 | ip4 | 5068 | udp | default | 172.16.0.22:5060 | 6 0 1 |
| 10 | mcu_slot9 | | GE0 | ip4 | 5069 | udp | default | 172.16.0.22:5060 | 6 0 |
| 11 | register | | GE0 | ip4 | 5070 | udp | default | 172.16.0.22:5060 | 0 |

9.4. 配置路由

- ① 上方菜单栏,选择"业务",左侧导航栏,选择"路由规则-路由"。
- ② 默认配置接入网<-->核心中继、接入中继<-->核心中继的双向路由,可不修改。

UC2500/UC1500 快速配置 <u>指导</u>

| 路由 | | | | + Add |
|------|-----------|---------------------------------|--|---------------------|
| 优先级 | 描述 | 条件 | 目的/号码变换后规则 | |
| 1002 | mcu-fxs | 11 <register></register> | 1 <fxs_register> / -</fxs_register> | e o i î |
| 1003 | fxs-mcu | 1 <fxs_register></fxs_register> | 11 <register> / -</register> | |
| 1004 | mcu_slot9 | 10 <mcu_slot9></mcu_slot9> | 10 <slot9> / -</slot9> | |
| 1005 | mcu_slot8 | 9 <mcu_slot8></mcu_slot8> | 9 <slot8> / -</slot8> | |
| 1006 | mcu_slot7 | 8 <mcu_slot7></mcu_slot7> | 8 <slot7> / -</slot7> | |
| 1007 | mcu_slot6 | 7 <mcu_slot6></mcu_slot6> | 7 <slot6> / -</slot6> | |
| 1008 | mcu_slot5 | 6 <mcu_slot5></mcu_slot5> | 6 <slot5≻ -<="" th=""><th></th></slot5≻> | |
| 1009 | mcu_slot4 | 5 <mcu_slot4></mcu_slot4> | 5 <slot4> / -</slot4> | |
| 1010 | mcu_slot3 | 4 <mcu_slot3></mcu_slot3> | 4 <slot3> / -</slot3> | |
| 1011 | mcu_slot2 | 3 <mcu_slot2></mcu_slot2> | 3 <slot2> / -</slot2> | © 0 = |
| 1012 | mcu_slot1 | 2 <mcu_slot1></mcu_slot1> | 2 <slot1> / -</slot1> | |
| 1013 | mcu_slot0 | 1 <mcu_slot0></mcu_slot0> | 1 <slot0> / -</slot0> | |

③ 外部设备需要通过 SBC 注册到 IPPBX/SIP 服务器,需要添加对应接入网<-->核心中继的路由。点 击"添加",来源"接入网",目的"核心中继",点击"保存",点击"应用"。

| | | | <u>1日寸</u> |
|-------------|--------------------------|--------|------------|
| 优先级 | * 1001 | | |
| 描述 | outside-register | | |
| 启用 | | | |
| dtmf 协商 | | | |
| 透传不带sdp的183 | | | |
| 是否录音 | | | |
| 条件 | | | |
| 号码规则 | | ¥ | |
| 主叫用户名 | | | |
| 被叫用户名 | | | |
| 时间规则 | | • | |
| 主叫SIP URL | | | |
| 被叫SIP URL | | | |
| 来源 | 接入网 | • | |
| | 注册代理的目的路由必须是核心中继 | 或核心中继组 | |
| | 2 <outside></outside> | * | |
| SIP方法 | | | |
| Request URI | | | |
| 回铃音来源 | 远端 | • | |
| 目的 | 核心中继 | • | |
| | 11 <register></register> | • | |
| | | | - |

④ 点击"添加",来源"核心中继",目的"接入网",点击"保存",点击"应用"。

| | | | 11-1 |
|---------------|--------------------------|---|------|
| 优失强 | * 1002 | | |
| 1007030 | register-outside | | |
| 両型 | | | |
| 占田 dtmf 协商 | | | |
| 透传不带sdp的183 | | | |
| 是否录音 | | | |
| 条件 | | | |
| 号码规则 | | • | |
| 主叫用户名 | | | |
| 被叫用户名 | | | |
| 时间规则 | | • | |
| 主叫SIP URL | | | |
| 被叫SIP URL | | | |
| 来源 | 核心中继 | • | |
| | 11 <register></register> | • | |
| SIP方法 | | | |
| Request URI | | | |
| 回铃音来源 | 远端 | • | |
| 目的 | 接入网 | • | |
| | 2 <outside></outside> | * | |
| | 6 | | * |

10.FXS 业务配置

① 上方菜单栏,选择"业务",左侧导航栏,选择"用户板配置"-"页面配置"。点击"SLOTx" 标签,选择"ONLINE"状态用户板类型的修改按钮。

| 页面配 | 置 | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------------|-------|--------|-----------|-------|-------|-------|---|---|
| SLOT0 | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 | SLOT4 | SLOT5 | SLOT6 | SLOT7 | SLOT8 | SLOT9 | | |
| 用 | 白板类型 | Ħ | 月户板状态 | | 文 | 件名称 | | | | | |
| | DTU | | NULL | | config | _dtu.xml | | | | | Ø |
| | FXO NULL | | config_iad.xml | | | | | | | ß | |
| | FXS | E | ONLINE | | config | j_iad.xml | | | | | ଞ |

② 点击"SIP 服务器"后的"显示"按钮,端口默认"5070"(和 SBC 的 GE1 网口的接入网监听端 口一致)。(如果 SBC 的 GE1 网口的接入网监听端口未修改,则该步骤省略)

| SIP服务器 隐藏 SIP服务器端口 | 5070 |
|-----------------------|------|
| SIP 账户 显示 | |
| 端口 显示 | |
| 高级配置 | |
| 媒体参数 显示 | |
| 传真参数 显示 | |
| 拨号规则 [显示] | |
| 快捷拨号 显示 | |
| 功能键 显示 | |
| | 保存取消 |

③ 点击"SIP账户"的"显示"按钮,配置"SIP账户"、"SIP认证账户""认证密码"和实际 SIP 服务器上的信息一致, 启用注册选择"enable"。

| SIP服务器 显示 |] | | |
|-----------|---------|----|--|
| SIP 账户 隐藏 |] | | |
| | SIP 账户 | 0 | |
| SIP账户 | 2020 | | |
| SIP认证账户 | 2020 | | |
| 认证密码 | 2020 | | |
| 启用注册 | enable | ~ | |
| | SIP 账户 | 11 | |
| SIP账户 | 2021 | | |
| SIP认证账户 | 2021 | | |
| 认证密码 | 2021 | | |
| 启用注册 | disable | ~ | |
| | SIP 账户 | 2 | |
| SIP账户 | 2022 | | |
| SIP认证账户 | 2022 | | |
| 认证密码 | 2022 | | |
| 启用注册 | disable | ~ | |
| | SIP 账户 | 3 | |
| SIP账户 | 2023 | | |
| SIP认证账户 | 2023 | | |

④ 点击"保存"。配置1分钟后下发到对应槽位用户板。

⑤ 上方菜单栏,选择"首页",左侧导航栏,选择"注册状态",查看 SIP 账户是否注册成功、来 源地址和对应槽位是否一致。

| 注册状态 | 注册状态 | | | | | | | | | 刷新 |
|------------|-----------|--------------|------|---------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------|-----|----|
| 10 | ✔ 搜索: 用户名 | | | | 来源名称 | | | 提交 | | |
| | | | | 来源 | | | | 目的 | | 1 |
| 状态 | 用户名 | 名称 | 注册周期 | 地址/NAT地址 | 协议 | 名称 | 注册周期 | 地址/NAT地址 | 协议 | |
| registered | 2025 | fxs_register | 1800 | 10.255.11.104:5060/10.255.11.104:5060 |) udp | register | 3600 | 172.28.1.126:5060/172.28.1.126:5060 | udp | |
| registered | 2026 | fxs_register | 1800 | 10.255.11.104:5060/10.255.11.104:5060 |) udp | register | 3600 | 172.28.1.126:5060/172.28.1.126:5060 | udp | |
| registered | 2020 | fxs_register | 300 | 10.255.11.100:5060/10.255.11.100:5060 |) udp | register | 3600 | 172.28.1.126:5060/172.28.1.126:5060 | udp | |
| registered | 70000 | outside | 300 | 172.28.26.204:5060/172.28.26.204:5060 |) udp | register | 3600 | 172.28.1.126:5060/172.28.1.126:5060 | udp | |
| registered | 9006 | outside | 300 | 172.28.26.204:5060/172.28.26.204:5060 |) udp | register | 3600 | 172.28.1.126:5060/172.28.1.126:5060 | udp | |
| registered | 700008 | outside | 300 | 172.28.26.203:5060/172.28.26.203:5060 |) udp | register | 3600 | 172.28.1.126:5060/172.28.1.126:5060 | udp | |

11.FXO 业务配置

FXO 业务如果为注册呼叫则配置和 FXS 业务配置一致,中继呼叫参见下方配置。

11.1. 登录

① 网线将电脑和 UC2500 设备 SCU 板的 GE1 网口直连或者在同一局域网,浏览器输入 https://10.255.11.10[槽位号],回车,显示 IAD 的登录界面。

| Web Management System | |
|-----------------------|--|
| Web 登录 用户名 客段 | |

② 输入账户密码 admin/admin, 点击登录,显示 IAD 的系统信息页面。

UC2500/UC1500 快速配置 <u>指导</u>

| 息 | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------|--|
| 设备序列号 | 0000-0000-0000-0000 | | | |
| MACthat | 02-11-33-33-00-08 | | | |
| 网络模式 | 桥接 | | | |
| IP 地址 | 192.168.11.107 | 255.255.0.0 | 静态 | |
| | 0.0.0.0 | | | |
| DNS服务器 | | | | |
| 云服务 <mark>器</mark> 注册状态 | 未注册 | | | |
| 运行时间 | 0小时 0分钟 20秒 | | | |
| NTP 状态 | 同步中 | | | |
| 流量统计 | 接收 26356 bytes | 发送 153748 bytes | | |
| Flash使用率 | 84 %(9281536 / 11010048) | bytes | | |
| RAM使用率(Linux) | 25 %(57040896 / 222306304) bytes | | | |
| RAM使用率(AOS) | 9 %(6074368 / 67100672) k | ytes | | |
| 主程序版本 | DAG1000-80 2.81.80.01 P | CB 2 LOGIC 0 BIOS 1, 2020-01-06 17:2 | 4:38 | |
| 备程序版本 | DAG1000-80 2.81.80.01 P | CB 2 LOGIC 0 BIOS 1, 2020-01-06 17:2 | 4:38 | |
| DSP版本 | ARM_32_9 Mar 9 2018 10:4 | 46:34 | | |
| U-Boot版本 | 8 | | | |
| 内核版本 | 13 | | | |
| 文件系统版本 | 10 | | | |
| 提示音语言 | 英语 | | | |

11.2. 配置 IP 中继

左侧导航栏,选择"呼叫和路由 > IP 中继",点击"添加"。对端地址输入"10.255.11.1"(固定, 不可更改),对端端口填写"506[槽位号]"(和 SBC 配置的接入中继的监听端口一致)。点击"保存"。

| 51 | 126 | • |
|---|--------------|---|
| 3称 | SBC | |
| 拉端地址 | 192.168.11.1 | |
| 1 当 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5066 | |
|). BK | □ 启用 | |

11.3. 配置端口组

| 左侧导航栏, | 选择"呼 | 叫和路由: | >端口组" | , | 点击 | "添加" | o | 代拨号码填写服务器呼入的 DID 号码, |
|-----------|-------|-------|-------|---|----|------|---|----------------------|
| 延迟时间填写 0, | 选择端口, | 点击"保 | 存"。 | | | | | |

| <u> </u> 京引 | 6 |
|--------------------|-----------------------|
| 主册 | ☑ 启用 |
| P 策略 | 0 <default></default> |
| 茜述 | |
| SIP用户显示名称 | |
| SIP账户 | |
| SIP认证账户 | |
| 人证密码 | |
| 代拨号码 | 10000 |
| 延迟时间 | 0 |
| _尚 口选择方式 | 循环递增 |
| 组内抢接功能键 | *# |
| 选择端口次数 | 循环多次 |
| | 选择端口 |

11.4. 配置 IP->Tel 路由

左侧导航栏,选择"呼叫和路由 > IP->Tel 路由",点击"添加"。呼叫来源为 IP 中继,呼叫目标为 端口组,点击"保存"。

| 長弓! | 127 | • |
|------|----------------------------|---------------------|
| 苗述 | test | |
| 乎叫来源 | ● IP中继 | 127 <192.168.11.1 ▼ |
| | SIP服务器 | |
| 主叫前缀 | any | |
| 皮叫前缀 | any | |
| 乎叫目标 | ◎ 端口 | 0 • |
| | ◎ 端口组 | 7 <> • |

11.5. 配置 Tel->IP/Tel 路由

左侧导航栏,选择"呼叫和路由 > Tel->IP/Tel 路由",点击"添加"。呼叫来源为端口组,呼叫目标 为 IP 中继, 点击"保存"。

| 51 | 126 | | • | |
|-----|--------------------------|-------------|------------------|--|
| 述 | test | | | |
| 叫来源 | O Port | 0 | • | |
| | ◉ 端口组 | 7 <> | ¥ | |
| 叫前缀 | any | | | |
| 叫前缀 | any | | | |
| 叫目标 | ◎ 端口 | 0 | • | |
| | ◎ 端口组 | 7 <> | ۲ | |
| | ● IP中继 | 127 <192.16 | 58.11.1 v | |
| | ◎ SIP服务器 | | | |
| | | | | |

12.DTU 业务配置

① 上方菜单栏,选择"业务",左侧导航栏,选择"用户板配置"-"页面配置"。点击"SLOTx" 标签,选择"ONLINE"状态用户板类型的修改按钮。

| 页面配置 | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------------|-----|
| SLOTO SLOT1 SLOT2 | SLOT3 SLOT4 | SLOT5 SLOT6 SLOT7 SLOT8 SLOT9 | |
| 用户板类型 | 用户板状态 | 文件名称 | |
| DTU | ONLINE | config_dtu.xml | (C) |
| FXO | NULL | config_iad.xml | (e) |
| FXS | NULL | config_iad.xml | (e) |

② 点击 "SIP 中继"后的"显示"按钮,端口默认"506[槽位号]"。

| SIP中继 陸藏 対議論口(UDP) | 5064 |
|--------------------------|------|
| PRI中继 显示 | |
| SS7中继 显示 | |
| SS7链路 显示 | |
| SS7电路 显示 | |
| E1参数 显示 | |
| PRI参数 显示 | |
| | 保存取消 |

③ 点击"PRI 中继"后的"显示"按钮,修改端口对应 PRI 中继的配置。接口属性和对端交换机相 反,即对端交换机配置为用户侧,则设备配置网络侧,对端交换机配置为网络侧,则设备配置用户侧。

| SIP由继(目示) | | | * |
|-----------|----------|-----------|---|
| | | | |
| FRIH班 隐藏 | | | |
| | PRI中组 | ЕO | |
| 启用 | Yes | ~ | |
| 协议类型 | ISDN | ~ | |
| 接口属性 | 用户侧 | ~ | |
| 振铃信号 | alerting | • | |
| | PRI中组 | <u></u> 1 | |
| 启用 | Yes | ~ | |
| 协议类型 | ISDN | ~ | |
| 接口属性 | 网络侧 | ~ | |
| 振铃信号 | progress | ~ | |
| | PRI中组 | <u></u> 2 | |
| 启用 | No | ~ | |
| 协议类型 | ISDN | ~ | |
| 接口属性 | 用户侧 | ~ | |
| 振铃信号 | alerting | • | |
| | PRI中组 | <u></u> 3 | |
| 启用 | No | ~ | |
| 协议类型 | ISDN | ~ | |
| 接口属性 | 用户侧 | ~ | - |

④ 点击"SS7中继"后的"显示"按钮,修改对应端口的SS7中继配置。业务类型、OPC、DPC和 线路提供商提供的一致。

| | | | A |
|----------|------------------|------------|-----------------|
| SIP中继 显示 | | ****** | *************** |
| PRI中继 显示 | | | |
| SS7中继 隐藏 | | | |
| | SS7中约 | ٤0 | |
| 启用 | No | ~ | |
| 协议标准 | ITU | ~ | |
| 业务类型 | ISUP | ~ | |
| OPC | 1 | | |
| DPC | 2 | | |
| APC | 3 | | |
| 网络标识 | national_network | ~ | |
| 发送SLTM | enable | ~ | |
| | SS7中约 | <u>E</u> 1 | |
| 启用 | No | ~ | |
| 协议标准 | ITU | ~ | |
| 业务类型 | ISUP | ~ | |
| OPC | 1 | | |
| DPC | 2 | | |
| APC | 3 | | |
| 网络标识 | national_network | ~ | |

⑤ 点击"SS7链路"后的"显示"按钮,修改对应端口的SS7链路配置。信令链路所在的时隙、主 /被叫号码类型、主叫呈现指示等和线路提供商提供的一致。

| | | | A . |
|------------------|---------|-----|-----|
| SIP中继 显示 | | | |
| PRI 中继 显示 | | | |
| SS7 中继 显示 | | | |
| SS7链路 隐藏 | | | |
| | SST | 链路0 | |
| 启用 | No | • | |
| 时隙编号 | 16 | | |
| 主叫号码类型 | 未配置 | • | |
| 被叫号码类型 | 未配置 | ~ | |
| 原被叫号码类型 | 未配置 | ~ | |
| 号码方案 | isdn | • | |
| 主叫呈现指示 | 允许 | ~ | |
| 屏蔽指示语 | 用户提供 | • | |
| 被叫结束标志 | disable | ~ | |
| 主叫结束标志 | disable | ~ | |
| | SST | 链路1 | |
| 启用 | No | • | |
| 时隙编号 | 16 | | |
| 主叫号码类型 | 未配置 | ~ | |
| 被叫号码类型 | 未配置 | ~ | - |

⑥ 点击 "SS7 电路"后的 "显示"按钮,修改对应端口的 SS7 电路配置。起始电路识别码 (CIC) 和线路提供商提供的一致。一个 E1 端口有 32 个时隙,一个 T1 端口有 25 个时隙。

| 0 | | - |
|----------|-----------|---|
| SIP中继 显示 | | |
| PRI中继 显示 | | |
| SS7中继 显示 | | |
| SS7链路 显示 | | |
| SS7电路 隠藏 | | |
| | SS7电路0 | |
| 启用 | No | • |
| 中继编号 | 0 | • |
| E1端口号 | 0 | • |
| 起始时隙 | 0 | |
| 起始电路识别码 | 0 | |
| 时隙总数 | 32 | |
| | SS7电路1 | |
| 启用 | No | • |
| 中继编号 | 0 | • |
| E1端口号 | 0 | • |
| 起始时隙 | 0 | |
| 起始电路识别码 | 0 | |
| 时隙总数 | 32 | |
| | eezth Bto | • |

⑦ 点击"E1参数"后的"显示"按钮,工作模式、帧格式、线路编码等和对端交换机保持一致,时 钟源相反。

| <u>0</u> | | | | |
|----------|----|-------|-------|------|
| SIP中继 | 显示 | | | |
| PRI中继 | 显示 | | | |
| SS7中继 | 显示 | | | |
| SS7链路 | 显示 | | | |
| SS7电路 | 显示 | | | |
| E1参数 | 隐藏 | ***** | | |
| | | E1 | 参数 | |
| 工作模式 | | E1模式 | ~ | |
| PCM模式 | | ALAW | ~ | |
| 帧格式 | | DF | ~ | |
| 线路编码 | | HDB3 | ~ | |
| BJ | 肿源 | 本地 | ~ | |
| PRI参数 | 显示 | | | |
| | | R# | TT CH | |
| | | | 收旧 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

⑧ 点击"保存"。配置1分钟后下发到对应槽位用户板。

13.设备详细配置和参数说明

设备的详细配置和参数说明,请参看 IAD、MTG、SBC 的用户手册或者联系在线的技术支持。