

FX0 修改 ip 地址方法



深圳鼎信通达股份有限公司 联系电话:0755-61919966 地址:深圳市南山区兴科一街万科云城一期七栋A座18楼

目录

关于	-本文	- 档	3
迁日	コット在		2
迫用	小汤	<u>.</u>	3
	1.	用模拟外线修改本地网路	4
	2.	网关和电脑直连修改本地网路	5

■ 关于本文档

本文档主要描述 FXO 网关修改 IP 的方法。

■ 适用对象

本手册适合下列人员阅读:

- 安装维护工程师
- 技术支持工程师
- 相关技术和市场人员

■ 修订记录

文档名称	FXO 修改 ip 方法
手册版本	V1.0
日期	2019年3月
作者	技术支持
修正说明	

2-112o 的 lan 口默认 ip 为 192.168.11.1,2-8o 的有 wan 口,wan 口动态获取 ip 地址。 默认账户 admin, 密码 admin。

方法一:用模拟外线修改本地网路

(1) 网关的 fxo 口接一根模拟外线

(2) **2-8o**的 wan 口接路由器(交换机), 16-112o 的 lan 口接路由器(交换机)

(3) 手机拨打模拟外线的号码,听到分机号后拨***150*2#**,听到设置成功后挂机(此操 作可以使网关获得一个动态 ip)

(4) 手机拨打模拟外线的号码,听到分机号后拨***111#**,挂机(此操作为重启网关,获取的动态 ip 需重启才生效)

(5) 2-3 分钟后再次用手机拨打模拟外线号码,听到分机号后拨*159#(2-8o)查 wan
 □ ip 地址或者拨*158#(16-112o)查 lan □ ip, 听到的 ip 即为网关的本地 ip 地址

(6) 浏览器登录网关的本地 ip 地址

方法二: 网关和电脑直连修改本地网路

1. 查看电脑 IP

(1) 按下 win 键+R, 左下角弹出程序运行框, 输入 cmd, 点击确定

🖅 运行	×
	Windows 将根据你所输入的名称,为你打开相应的程序、 文件夹、文档或 Internet 资源。
打开	cmd ~
	确定 取消 浏览(<u>B</u>)

- (2) 在程序运行框中输入 ipconfig 后点击回车,下方的 IPv4 地址即你电脑的 IP 地址。
- (3) IP 的前三段数字可简称为 IP 段,当网关的 IP 段和电脑的 IP 段一致,即为网段一致,可直接登录网关操作界面
- (4) 请牢记自己电脑的 IPv4 地址、子网掩码、默认网关

C:\Users\Support>ipconfig
Windows IP 配置
以太网适配器 以太网:
连接特定的 DNS 后缀 : 1an <u>木地結接 Teve 地址</u>
以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet1:
连接特定的 DNS 后缀......: 本地链接 IPv6 地址.......: fe80::b532:917c:2b81:5a0%16 自动配置 IPv4 地址: fe80:254.5.160 子网箱码255.255.0.0 默认网关.............

- 2. 修改电脑 ip
- (1) 用一根网线将网关 lan 口和电脑直连
- (2) 鼠标右键 **P** 图标,选择"打开'**网络和 internet**'设置",点击**网络和共享中心**
- (3) 点击"以太网",在以太网状态里选择"属性"

		🖳 以太网 状态	
网络 4 公用网络	访问类型: Internet 连接: 🔋 以大网	常规	
网络设置		连接	Internet
设置新的连接或网络		IPv6 连接:	无网络访问权限
设置宽带、拨号或 VPN 连接	1: 或设置路由器或接入点。	媒体状态:	已启用
₹ 问题疑难解答		持续时间:	00:06:18
~ ****/7T (************************************	KIANDIKA HIGOA	速度: 详细信息(E)	100.0 Mbps
		活动 ————————————————————————————————————	-
		活动	- 已接收
		活动 日发送 —	
		活动 日发送 —	

(4) 属性对话框里选择 tcp/ipv4

Intel(R) Dual Ba	and Wireless-AC 8260	
比连接使用下列项目(O)		配置(C)
 ✓ ■ Microsoft 网络 ✓ Microsoft 网络 ✓ ✓ QoS 数据包计4 ✓ ■ Internet 协议版 ■ Microsoft RA ✓ ■ Microsoft LLD ✓ ■ Internet 协议版 ● Microsoft LLD ✓ ■ Internet 协议版 ● Microsoft LLD ✓ ■ Microsoft LLD 	管户端 由文件和打印机共享 加程序 本4(TCP/IPv4) 适面器多路传送器协议 P协议驱动程序 本6(TCP/IPv6) 	~
安装(<u>N</u>)	卸载(U)	属性(R)
充许你的计算机访问	Microsoft 网络上的资	原_

(5) 修改电脑 ip: 将 IP 地址改为 192. 168. 11. 199, 子网掩码点击一下便会自动生成, 默认网关可不填

9E	
如果网络支持此功能,则可以获取自 络系统管理员处获得适当的 IP 设置,	l动指派的 IP 设置。否则,你需要从网 。
○ 自动获得 IP 地址(O)	
● 使用下面的 IP 地址(S):	
IP 地站上(I):	192.168.11.199
子网掩码(U):	255.255.255.0
默认网关(D):	· · ·
○ 自动获得 DNS 服务器地址(B)	
● 使用下面的 DNS 服务器地址(图	E):
首选 DNS 服务器(P):	
督用 DNS 服务器(A):	· · ·
	100 M

3. 修改网关 ip

(1) 使用浏览器登录网关默认 IP 192.168.11.1,登录账号 admin, 密码 admin

(2) 将网关 ip 改为电脑正常上网时的 IP 段。例如你电脑 IP 地址为 172. 29. 1. 128, 那 将网关的 IP 地址改为 172. 29. 1. * (*代表 2[~]255, 不能电脑 ip 末位数相同,不能与已有 ip 地址冲突。)

(3) 此文档以将网关地址改为 172. 29. 1. 38 为例,子网掩码和默认网关与电脑的相同即可。Dns 服务器地址是空的情况下可以填 8. 8. 8 和 4. 4. 4. 4

	本地网络	
+ 状态和族计 ・快速配置向导 - 网络	网络模式	● 詣由 ◎ 桥接
・本地同治	WANEL	
VLAN	() (0.1407/0 10 4644	
• DHCP选项	American philip	
• Qos	IP strict	172 29 1 38
 ・	251620	255 255 0 0
• DHCP服务	1111111111	172 29 1 1
DM2±01 M2±01	a opport	11 8-80-1-1
• 弱大致由	18 D	
• 防火場	2017	
 地址解析 	国を資金数	
 SIP服务器 	2007 PT-449	
• IP 策略	WAN MTH	2400
• Tel 箭略	in the second se	1400
・第日	LANCE	
* 高級配置	IPHONE	197 168 11 1
+ 呼叫和路由	之前推用	255 255 255 0
* 号码变换	1 (216-5	L00.200.200.0
+ 官理	LANIMTU	1500
• X2000		1000
- 15 4	DNS服务器	
	◎ 自动颤颤 DNS 服务器地址	
	使用以下 DNS 服务器地址	
	主用 DNS	8.8.8
	备用 DNS	4.4.4.4
		**
	17	17

(4) 设置完成后保存,重启

(5) **断掉网关和电脑的直连**,如果电脑用的有线网,有网络交换器,只需将网关连到交换器上;如果电脑使用路由器上网,只需将网关通过网线连到路由器即可

(6) 在网络和共享中心一以太网一属性一tcp/ipv4一自动获取,恢复电脑外网

	發用配置					
白果的各系统	网络支持此功能,则可以获取 充管理员处获得适当的 IP 设置	自动推派的	IP 设	能 . 否实	8. 你需要	8从网
•	自动获得 IP 地址(O)					
0	使用下面的 IP 地址(S):					
1P	384b03+		82	1000	- 20	
Ŧ	网络第一日:					
20	认网关(D);		12			1
	自动获得 DNS 服务器地址(B	5)				
0	使用下面的 DNS 服务器地址	:(E):				
712	选 DNS 銀碁酬(P):				-]
翁	用 DNS 服务器(A):		1.11			1
	退出时絵证设置(L)				26.43	

(7) 使用浏览器登录网关新 IP 地址,即完成了网关 ip 的修改