

**DINSTAR** | 鼎信通达

股票代码: 870319

## FX0 升级操作方法



**深圳鼎信通达股份有限公司**

联系电话: 0755-61919966

地址: 深圳市南山区兴科一街万科云城一期七栋A座18楼

## 目录

- 关于本文档.....3
- 适用对象.....3

## ■ 关于本文档

本文档主要描述鼎信语音网关 FXO 升级操作方法。

## ■ 适用对象

本手册适合下列人员阅读：

- 安装维护工程师
- 技术支持工程师
- 相关技术和市场人员

## ■ 修订记录

文档名称	鼎信语音网关 FXO 升级操作方法
手册版本	V1.0
日期	2019 年 3 月
作者	技术支持
修正说明	

- (1) 在状态和统计-系统信息中查看 fxo 当前版本（图例中的版本为 1.18.1005）



- (2) 比较当前版本的前三位和升级包的是否一致



- (3) 工具-固件升级中，文件类型选择**软件包**，选择升级包后点击上传（升级包不用解压）



- (4) 工具-固件升级中，文件类型选择**dsp 固件**，选择升级包后点击上传。（部分版本需要升级 dsp 固件，不需要升级 dsp 的忽略）



- (5) 显示加载成功后**重启网关**。  
(6) 主程序版本的后四位和软件包的后四位相同时为升级成功。

- 状态统计
  - 系统信息
  - 端口状态
  - 路由表
  - RPF会话
  - CDR
  - 登录统计
- 快速配置向导
- 网络
  - SIP服务器
  - IP 策略
  - Tel 策略
  - 端口
  - 策略配置
  - 群组和路由
  - 号码转换
  - 管理
  - 安全设置
  - 工具

### 系统信息

设备序列号	da27-8170-2070-0126		
MAC地址	F8-A0-3D-28-79-0A		
IP 地址	172.29.3.15	255.255.0.0	静态
	172.29.1.1		
DNS服务器	114.114.114.114	4.4.4.4	
云服务器注册状态	未注册		
运行时间	1小时 38分钟 56秒		
NTP 状态	同步成功		
NTP 时间	2019-3-25 18:05:52		
网络流量统计	接收 7135254 字节	发送 2218394 字节	
Flash使用率	95 % (10522624 / 11010048) bytes		
RAM使用率(Linux)	33 % (75440128 / 222314496) bytes		
RAM使用率(AOS)	30 % (20279296 / 67100972) bytes		
主程序版本	IAD-160 1.81[10.08] PCB 13 LOGIC 0 BIOS 1, 2018-07-27 18:52:35		
备份程序版本	IAD-160 1.81[10.08] PCB 13 LOGIC 0 BIOS 1, 2018-07-27 18:52:35		
DSP版本	ARM_32_9_Mar 9.2018 10:48:34		
U-Boot版本	3		
内核版本	7		
文件系统版本	6		
提示语语言	中文		

01811006.tar.gz

2018/8/9 15:44

360压缩

4,133 KB